

⑤ Предосторожности при замене панелей печатных плат в системах серий П, К и RSNY

2. Серии К и RSNY8KTAL

При замене панелей печатных плат внутреннего или внешнего блоков нажмите и не отпускайте в течение 5 с кнопку RESET на панели печатных плат внешнего блока.

(1) В случае, если блок не будет работать в течение 12 минут

Предосторожности при замене панели печатных плат внутреннего блока

При замене панели печатных плат внутреннего блока предусмотрены следующие заводские установки. Если необходимо, измените их.

1. Установки, задаваемые при монтаже (загрязнение фильтра, блокировка входов по отношению к внешним сигналам и т.п.)

- Измените установки с помощью пульта дистанционного управления.
- При групповом управлении или адресации отдельных внутренних блоков номера внутреннего блока до и после замены панели печатных плат могут отличаться. Задайте этот номер после проверки.

2. Адресация при централизованном управлении

- Измените адрес с помощью пульта дистанционного управления.

3. Индикация производительности

Адаптер для задания производительности должен быть установлен в системах всех моделей.

* Управление вентилятором применяется только в системах типа FXYF, FXYN и FXYA.

(2) Предосторожности при замене панели печатных плат внешнего блока

При замене панели печатных плат внешнего блока еще раз произведите следующие установки.

1. Установки, задаваемые при монтаже (режим управления 1): заново задайте режимы выбора ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ, пониженной шумности и последовательного запуска.

2. Режим управления 2: если необходимо, измените установки ТС, ТЕ и режима размораживания.



Большая библиотека технической документации

<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatacii-kondicionerov.html>

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.