

ошибки на дисплее внутреннего блока	
ошибка	что означает
E01	неисправны/нет контакта термистора ВБ
E04	одна из защит наружного блока
P03	защита по заморозке, испаритель, охлаждение
P04	защита от перегрева, испаритель, обогрев
P05	превышение температуры подаваемого воздуха(режим обогрева)

#### Наружный блок 60k

тип	содержание	LED1	LED2	LED3
ОК	работа	светится	выкл	выкл
ошибка	неправильное чередование фаз	мигает	выкл	выкл
ошибка	нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В	мигает	выкл	выкл
ошибка	нет фазы С, перекос по фазе С	выкл	выкл	выкл
ошибка	защита по низкому давлению	мигает	мигает	выкл
ошибка	перегрузка по току	выкл	выкл	мигает
ошибка	термистор трубный наружного блока (Т3)	выкл	мигает	мигает
ошибка	термистор наружного блока по воздуху (Т4)	выкл	мигает	выкл
ОК	ожидание	мигает(медленно)	мигает(медленно)	мигает(медленно)

