

Внутренний блок

- E2
- E3
- E4
- E5
- E6 ()
- E7 EEPROM
- E8

№	тип	содержание	индикация	примечание
1	защита	перегрузка по току, 4 раза за 1 час	мигают LED operation+timer+defrosting	кондиционер не работает, сброс ошибки только снятием электропитания
2	защита	защиты наружного блока	мигают все LED	автоматически сбрасывается по устранению ошибки, кроме термистора трубного наружного блока
3	ошибка	термистор по воздуху внутреннего блока	мигает timer	
4	ошибка	термистор трубный внутреннего блока	мигает operation	
5	ошибка	термистор трубный наружного блока	мигают operation+timer	
6	ошибка	термозащита		

Наружный блок модели трехфазные 30, 36, 48, 60 кВтУ, универсальный наружный блок

тип	содержание	LED1	LED2	LED3
ОК	работа	свечится	выкл	выкл
ошибка	неправильное чередование фаз	мигает	выкл	выкл
ошибка	нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В	мигает	выкл	выкл
ошибка	нет фазы С, перекос по фазе С	выкл	выкл	выкл
ошибка	защита по низкому давлению	мигает	мигает	выкл
ошибка	перегрузка по току	выкл	выкл	мигает
ошибка	термистор трубный наружного блока (Т3)	выкл	мигает	мигает
ошибка	термистор наружного блока по воздуху (Т4)	выкл	мигает	выкл
ОК	ожидание	мигает(медленно)	мигает(медленно)	мигает(медленно)
ОК		мигает	мигает	мигает

