

---

# AlpicAir

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

### Коды неисправностей

AOU-35HPR1

AOU-53HPR1

AOU-71HPR1

AOU-105HPS3

AOU-140HPS3

AOU-180HPS3

AOU-280CLS3

AOU-450CLS3



**Большая библиотека технической документации**

<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatácii-kondicionerov.html>

**каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.**

## Световые индикаторы неисправности на внешнем блоке

Вид	Содержание	LED1	LED2	LED3
Неисправность	Последовательность фаз	Мигает	Не горит	Не горит
Неисправность	Нет фазы (А, В)	Мигает	Не горит	Не горит
Неисправность	Нет фазы (С)	Не горит	Не горит	Не горит
Неисправность	Защита от низкого давления	Мигает	Мигает	Не горит
Неисправность	Токовая перегрузка	Не горит	Не горит	Мигает
Неисправность	Неисправность в системе передачи информации	Мигает	Не горит	Мигает
Неисправность	Нет контакта или короткое замыкание Т3	Не горит	Мигает	Мигает
Неисправность	Нет контакта или короткое замыкание Т4	Не горит	Мигает	Не горит
Неисправность	Защита конденсатора от перегрева	Мигает	Мигает	Мигает

Примечание:

1. Если светодиоды LED1-LED3 медленно мигают, значит, система в режиме ожидания.
2. Т3: Датчик температуры наружного конденсатора
3. Т4: Датчик температуры воздуха на улице



**Большая библиотека технической документации**

<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatácii-kondicionerov.html>

**каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.**