

Мультизональная система GMV. Коды неисправностей

Код неисправности	Описание неисправности
E1	Защита по высокому давлению нагнетания компрессора
E2	Защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока
E3	Защита по низкому давлению компрессора
E4	Защита по высокой температуре нагнетания
E5	Защита компрессора от перегрузок по току
E6	Неисправность коммутации
E7	Конфликт режимов
E8	Защита электродвигателя вентилятора внутреннего блока от перегрузок
E9	Защита от переполнения дренажного насоса
F0	Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха
F1	Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник внутреннего блока
F2	Неисправность датчика температуры в теплообменнике внутреннего блока
F3	Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника внутреннего блока
F4	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F5	Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник наружного блока
F6	Неисправность датчика температуры в теплообменнике наружного блока
F7	Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника наружного блока
F8	Неисправность датчика температуры нагнетания (для компрессора постоянной производительности)
F9	Неисправность датчика температуры нагнетания (для компрессора переменной производительности)
FA	Неисправность датчика температуры масла (для компрессора постоянной производительности)
Fb	Неисправность датчика температуры масла (для компрессора переменной производительности)
Fc	Неисправность реле высокого давления
Fd	Неисправность реле низкого давления
EH	Неисправность дополнительного электронагревателя