

Коды ошибок кондиционеров IGC серии NEO:

Индикация ошибки на дисплее внутреннего блока.

Для моделей 7000-18000 BTU.

| Код | Число миганий индикатора работы | Индикатор таймера | Неисправность |
|-----|---------------------------------|-------------------|---|
| E1 | 1 | X | Ошибка ЭСППЗУ |
| E2 | 2 | X | Ошибка при переходе через ноль |
| E3 | 3 | X | Аномальная скорость вентилятора внутр. блока |
| E5 | 5 | X | Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении T1 |
| E6 | 6 | X | Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя T2 |
| EC | 2 | O | Ошибка датчика утечки хладагента |

Для моделей 24000 и 30000 BTU.

| Код | Число миганий индикатора работы | Индикатор таймера | Неисправность |
|-----|---------------------------------|-------------------|---|
| E1 | 1 | X | Ошибка ЭСППЗУ |
| E2 | 2 | X | Ошибка при переходе через ноль |
| E3 | 3 | X | Аномальная скорость вентилятора |
| E4 | 4 | X | По умолчанию |
| E5 | 5 | X | Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении T1 |
| E6 | 6 | X | Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя T2 |
| EC | 2 | O | Ошибка датчика утечки хладагента |
| E9 | 9 | X | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками |

O (горит) X (не горит) ☆ (мигает)



Большая библиотека технической документации

<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatácii-kondicionerov.html>

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.