

Коды ошибок отображаемые на индикаторе внутреннего блока

(Эти ошибки в основном несут весьма справочный характер, лучше читать ошибки на наружном блоке)

E0	Ошибка чтения EEPROM
E1	Ошибка межблочного соединения
E2	Проблемы в правильность подключения фазы и ноля по блокам (рассинхронизация)
E3	Ошибка чтения скорости мотора вентилятора внутреннего блока
E5	Ошибка по датчикам температур наружного блока
E6	Ошибка по датчикам температур внутреннего блока
P0	Сработала защита модуля инвертера
P1	Защита по высокому или низкому напряжению питания
P2	Защита по перегреву компрессора
P3	Защита от повышенного тока компрессора
P4	Защита модуля силового преобразователя
P5	Конфликт режимов работы

Коды ошибок отображаемые на индикаторе наружного блока

E0	Ошибка чтения EEPROM
E1	Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №1
E2	Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №2
E3	Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №3
E4	Ошибка по датчикам температур наружного блока
E5	Защита по высокому или низкому напряжению питания
E6	Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №4
E7	Нет связи между платами управления и инвертера
P0	Защита по перегреву компрессора
P1	Защита по высокому давлению M4OCi
P2	Защита по низкому давлению M4OCi
P3	Защита от повышенного тока компрессора
P4	Сработала защита модуля инвертера
P5	Защита по низкой температуре наружного воздуха -7C
P6	Защита по высокой температуре конденсации
P7	резерв
P8	резерв



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
 каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.