ESIE 06-02





Техническое руководство

Интерфейс сопряжения водоохладителей (чиллеров) Daikin с системой управления зданием

Межсетевой блок сопряженияАдресная картаЕКВМЅМВАЕКАС10А/10В/30А/60А/ 120А/ЕКВМЅВNA200А

www.daikineurope.com

Содержание

1 Введение

v-vi	О данном руководстве	1.1
	Система управления зданием	1.2
· BMS)vi-vi	(Building Management System -	

Часть 1 Описание системы

1 Описание системы

1.1	В этой главе	1-3
1.2	Схема построения сети передачи данных	1-4
1.3	Модельный ряд продуктов	1-6
1.4	Протокол и передача данных	1-8
1.5	Описание межсетевого блока сопряжения Gateway	1-9
1.6	Описание адресной карты комплекта ЕКАС10А/10В	-11
1.7	Описание адресных карт комплекта ЕКАСЗОА/60А/120А	-13
1.8	Описание адресной карты комплекта ЕКАС200А	-14

Часть 2 Установка

1 Установка и подключение системы

В этой главе	2-3
Подключение адресной карты к последовательному каналу	2-4
Установка адресной карты ЕКАС10А/10В	2-6
Подключение адресной карты ЕКАС10А/10В к контроллеру	2-7
Подключение питания адресной карты ЕКАС10А/10В	2-8
Установка адресной карты ЕКАС30А/60А/120А	2-10
Подключение адресной карты ЕКАС30А/60А/120А к внешне	й клемм-
ной колодке	2-11
Установка адресной карты ЕКАС200А	2-12
Подключение блока Gateway к конфигурационному ПК	2-15
) Подключение блока Gateway к ВМS	2-16
	В этой главе Подключение адресной карты к последовательному каналу Установка адресной карты EKAC10A/10B Подключение адресной карты EKAC10A/10B к контроллеру Подключение питания адресной карты EKAC10A/10B Установка адресной карты EKAC30A/60A/120A Подключение адресной карты EKAC30A/60A/120A к внешне ной колодке Установка адресной карты EKAC200A Подключение блока Gateway к конфигурационному ПК

2 Настройка

В этой главе2-	18
Настройка аппаратной части блока Gateway2-	19
Настройка ПО шлюза (OC MS-DOS)2-	22
Настройка протокола Modbus для блока Gateway2-	26
Настройка протокола BACnet для блока Gateway2-	28
Просмотр и настройка параметров BMS с помощью малого кон-	
троллера Daikin (Small Daikin Controller)2-	30
Настройка абсолютных и пользовательских параметров малого к	эн-
троллера Daikin2-	32
Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большого кон	-1-
троллера PCO Daikin (Large Daikin PCO Controller)2-	34
Меню пользовательских настроек большого контроллера РСО	
Daikin2-	35
Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большого кон	-1-
троллера PCO2 Daikin (Large Daikin PCO2 Controller)2-	39
Меню сервисных настроек большого контроллера PCO2 Daikin. 2-	40
	В этой главе

Часть 3 Описание функций

1 Общие сведения

1.1	В этой главе	3-3
1.2	Общая информация о протоколах	3-4
1.3	Ссылки на разделы руководства ASHRAE протокола BACnet	3-5

2 Поддерживаемые шлюзом команды

2.1	В этой главе	3-7
2.2	Протокол	3-8
2.3	Поддерживаемые команды	3-9

3 База данных

3.1	В этой главе	
3.2	Создание базы данных	
3.3	База данных адресной карты ЕКАС10А	
3.4	База данных адресной карты ЕКАС10В	
3.5	База данных адресной карты ЕКАС30А	
3.6	База данных адресной карты ЕКАС60А	
3.7	База данных адресной карты ЕКАС120А	
3.8	База данных адресной карты ЕКАС200А	
3.9	Таблица переменных для устройств EUW32-72HZ	
	(«FLDKNMCH0A» V1.1M6)	

Часть 4 Поиск неисправностей

1 Поиск неисправностей

1.1	В этой главе	1-3
1.2	Сообщения об ошибках	1-4
1.3	Поиск неисправностей	1-6

Приложение А Иллюстрации

Алфавитный указатель

1 Введение

1.1 О данном руководстве

Введение

Сетевой блок сопряжения Gateway (шлюз) и адресные карты Daikin предназначены для подключения чиллеров Daikin к BMS.

Существуют два типа интерфейсов сопряжения:

- EKBMSMBA предназначен для подключения к системе, использующей протокол Modbus-Jbus
- EKBMSBNA предназначен для подключения к системе, использующий протокол BACnet.

Существуют 3 типа адресных карт:

- Карта первого типа используется только в комплекте EKAC10A/10B.
- Карта второго типа используется в комплектах ЕКАСЗОА, ЕКАС60А и ЕКА-С120А.



Карта третьего типа используется в комплекте ЕКАС200А.



Перед первым запуском системы убедитесь в правильности ее установки и монтажа.

В конце руководства приведены следующие справочные материалы:

- Список иллюстраций. См. раздел «Иллюстрации» Приложения А.
- Алфавитный указатель. См. раздел «Алфавитный указатель».

Использование настоящего руководства

В настоящем руководстве приведена вся необходимая информация для установки и поиска неисправностей аппаратуры подключения чиллеров Daikin к BMS. Данное руководство должно использоваться только квалифицированными специалистами. Оно не заменит опыта работы и специальных знаний, полученных в процессе обучения.

Пиктограммы

Пиктограммы служат для привлечения внимания читателя к конкретной информации. Значение пиктограмм приведено ниже таблице:

Пикто- грамма	Тип информации	Описание
E	Примечание	«Примечание» обозначает информацию, не являющуюся крайне важной, но могущую оказаться полезной для читателя (например, советы и подсказки).
	Предостере- жение	«Предостережение» указывает на возможное по- вреждение оборудование, потерю данных, получе- ние неверного результата или необходимость повто- рения процедуры (или ее части), в случае неправиль- ных действий.
	Предупре- ждение	«Предупреждение» указывает на опасность получе- ния травмы.
	Ссылка	«Ссылка» указывает на место в этом разделе или ру- ководстве, в котором читатель сможет найти допол- нительную информацию по данной теме.

1.2 Система управления зданием (Building Management System – BMS)

Введение	Если здания, производственные помещения и другие строения слишком велики для управления вручную, возможность автоматизированного дистанционного управ- ления приобретает большое значение. Системы управления зданием созданы для обеспечения комплексного централизованного управления.
	С помощью BMS можно управлять освещением, лифтами, водоснабжением, конди- ционированием воздуха, потреблением энергии и т.п.
Передача данных	Для обеспечения корректной связи между системой управления и ее элементами следует использовать единый коммуникационный протокол.
Интерфейс сопряжения чиллеров Daikin	Интерфейс сопряжения чиллеров Daikin с BMS дает возможность подключать их к более крупным системам управления. Для этого используется межсетевой блок со- пряжения Gateway и адресные карты.
c BMS	После установки адресных карт и блока Gateway BMS должна быть настроена для обеспечения возможности управления и контроля состояния чиллеров через блок Gateway. В данном руководстве описаны индивидуальные параметры и соответству- ющие адреса чиллеров, обеспечивающие реализацию такой схемы управления.
Иллюстрация	На приведенном ниже рисунке показан пример организации централизованного управления зданием через BMS.



Часть 1 Описание системы

Введение

В этой части приведены описания сетевых подключений и отдельных элементов системы.

Обзор

Эта часть содержит следующую главу:

глава	См.
1 – Описание системы	стр. 1-3

1 Описание системы

1.1 В этой главе

Введение

В этой главе приведен пример организации коммуникационной сети с описанием функций блока Gateway и адресных карт Daikin, а также доступных версий программного обеспечения для чиллеров Daikin.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Раздел	См.
1.2 – Схема построения сети передачи данных	стр. 1-4
1.3 – Модельный ряд продуктов	стр. 1-6
1.4 – Протокол и передача данных	стр. 1-8
1.5 – Описание межсетевого блока сопряжения Gateway	стр. 1-9
1.6 – Описание адресной карты комплекта ЕКАС10А/10В	стр. 1-11
1.7 – Описание адресных карт комплекта ЕКАС30А/60А/120А	стр. 1-13
1.8 – Описание адресной карты комплекта ЕКАС200А	стр. 1-14

1.2 Схема построения сети передачи данных

Введение

Связь между блоком Gateway и адресными картами осуществляется по протоколу Carel. Связь между блоком Gateway и BMS может осуществляться по протоколам Modbus-Jbus или BACnet.

В системе используются чиллеры, адресные карты и межсетевой блок сопряжения Gateway производства Daikin. Оборудование других производителей должно находиться на месте установки.

Пример организации коммуникационной сети



Компоненты системы В таблице ниже приведены описания различных компонентов коммуникационной системы:

Компонент	Описание
BMS	Система управления зданием представляет собой пользова- тельское устройство управления. См. раздел «Система управ- ления зданием (BMS)» на стр. vi.
Блок Gateway	Блок Gateway необходим для обеспечения интерфейса меж- ду чиллерами и BMS. Он преобразует данные протокола Carel, используемого адресными картами, в данные протоколов Modbus-Jbus или BACnet, используемых в BMS. См. раздел «Описание межсетевого блока сопряжения Gateway» на стр. 1-9.
Адресная карта ЕКАС10А ЕКАС10В	ЕКАС10А/10В представляет собой небольшой модуль, уста- навливаемый на DIN-рейку чиллера. Он используется для орга- низации связи чиллера с блоком Gateway. См. раздел «Описа- ние адресной карты комплекта ЕКАС10А/10В» на стр. 1-11.
Адресная карта ЕКАСЗ0А/60А	ЕКАС30А/60А представляет собой небольшую электрон- ную плату, подключаемую к главной электронной плате чил- лера. Он используется для организации связи чиллера с бло- ком Gateway. См. раздел «Описание адресной карты комплекта ЕКАС30А/60А/120А» на стр. 1-13.
Адресная карта ЕКАС120А	ЕКАС120А – это две небольшие электронные платы, подклю- чаемые к двум платам чиллера. Они используются для органи- зации связи чиллера с блоком Gateway. См. раздел «Описание адресной карты комплекта ЕКАС30А/60А/120А» на стр. 1-13.
Адресная карта ЕКАС200А	ЕКАС200А представляет собой небольшую электронную плату, подключаемую к контроллеру РСО2. Она обеспечивает связь чиллера с блоком Gateway. См. раздел «Описание адресной карты комплекта ЕКАС200А» на стр. 1-14.
Конфигураци- онный ПК	Конфигурационный ПК необходим только для настройки бло- ка Gateway (шлюза), после настройки его следует отключить. См. раздел «Подключение блока Gateway к конфигурационно- му ПК» на стр. 2-15.

1.3 Модельный ряд продуктов

Введение

Начиная с моделей нижеперечисленных серий, все чиллеры Daikin можно подключать к системе управления зданием (BMS).

Для обеспечения возможности подключения чиллеров 5-12HP (H-серии) к BMS необходимо внести существенные изменения в конструкцию электрического щитка и контроллера. Это означает, что не все чиллеры 5-12HP можно подключить к BMS.

Для больших чиллеров (К-серии) все изменения свелись к обновлению программного обеспечения. В течение первого года выпуска чиллеры не оснащались программным обеспечением, подходящим для подключения BMS. Чтобы убедиться, что чиллер может работать с BMS, прежде всего, следует проверить номер версии ППЗУ (EPROM).



Указания по установке подходящей версии EPROM приведены в разделе «Процедура замены PCB» в соответствующем техническом руководстве чиллера Daikin.

Адресные карты

В таблице ниже представлен модельный ряд адресных карт:

Наименование адресной карты	Совместимые чиллеры	Версия программно- го обеспечения	Число адресов на один чиллер	
	EUWA5-12H(C/D) (Z)			
EKAC10A	EUWY5-12H(C/D) (Z)	-	1	
	EUW5-24HZ			
	EUWA*5-24K(A)Z		1	
EKAC10B	EUW*Y5-24K(A)Z	_		
	EUW(L)5-24KZ			
EKAC30A	EUWA15-30HD(Z)	EPDAIECHOA V2.012	1	
LIACOVA	EUWY15-30HD(Z)	или более поздняя		
	EUWA*40-60KA	EPDAIECHLA V2.012		
FKAC60A	EUWA*40-60KAX	или более поздняя	1	
	EUW*40-100KX	EPDAIECHWA V2.012 или более поздняя		
	EUWA*80-120KA	EPDAIECHPA V2.012		
EKAC120A	EUWA*80-120KAX	или более поздняя	2	
ENACIZUA	EUWA*160-200KX*	EPDAIECHZA V2.012	2	
	EUW*120-200KX*	или более поздняя		

Наименование адресной карты	Совместимые чиллеры	Версия программного обеспечения	Количество адресов на один чиллер
EKAC200A	EUWA40-200MZ	-	1
	EUW(L)40-200M(A)X		
	ER40-60MZ		
	EWAP110-540MBYNN	-	1
	EWWD120-540MBYNN		
	EWLD120-540MBYNN		
	ERAP110-170MBYNN		
	EUW32-72HZ	-	1

Блок Gateway

В таблице ниже указаны два типа межсетевых блоков сопряжения:

Наименование блока	Поддерживаемый протокол	Максимальное количе- ство адресов для связи
EKBMSMBA	Modbus-Jbus	16
EKBMSBNA	BACnet	8

1.4 Протокол и передача данных

Введение	Связь между чиллерами Daikin и системой управления зданием осуществляется в два этапа с помощью двух различных протоколов связи:		
	По протоколу Carel – между адресны	ми картами и блоком Gateway	
	По протоколу BACnet или Modbus-Jb	ous – между блоком Gateway и BMS.	
Различия между протоколами BACnet и Modbus-Jbus	Системы, работающие по протоколам BACnet и Mobbus-Jbus, имеют два основ- ных отличия:		
	Система BACnet	Система Modbus-Jbus	
	Для связи с управляющей BMS блок Gateway использует стандартный ин- терфейс RS-232 (точка-точка).	Для связи с управляющей BMS блок Gateway использует стандартный ин- терфейс RS-232 (точка-точка) либо RS-485 (многоточечный доступ).	
	Стандарт Carel допускает подключе- ние до 8 адресных карт к одному шлю- зу (блоку Gateway).	Стандарт Carel допускает подключение до 16 адресных карт к одному шлюзу (блоку Gateway).	
Адрес шлюза	Идентификация шлюза (блока Gateway) о тем назначения ему прямого адреса в се устанавливается в процессе настройки. См. раздел «Настройка ПО шлюза (ОС М	осуществляется администратором пу- ети Modbus-Jbus и BACnet. Адрес шлюза S-DOS) на стр. 2-22.	
Главное и подчиненные устройства	– Связь осуществляется в соответствии со схемой передачи данных «главный- подчиненный», где шлюз (блок Gateway) является главным устройством, а адрес ные карты – подчиненными.		
База данных	Для каждой адресной карты возможна на	астройка:	
переменных для	128 аналоговых переменных		
каждой адресной карты	128 целочисленных переменных		
•	200 цифровых переменных		
	База данных переменных чиллера используется поставщиком управляющей BMS для справки, при присвоении переменным соответствующих значений.		
	Значения переменных для каждого подключенного чиллера могут считываться и/ или вводиться управляющей BMS с помощью соответствующего программного обеспечения.		
	Управляющая BMS не может назначать переменные в режиме реального време- ни, поэтому соответствующие команды в этом случае работать не будут.		
	При запросе управляющей BMS не определенных на данном чиллере с установ- ленной адресной картой переменных шлюз (блок Gateway) отправляет систе- ме BMS значения «0». Управляющая BMS должна корректно обрабатывать такие данные.		
L	См. раздел «База данных» на стр. 3-11.		

1.5 Описание межсетевого блока сопряжения Gateway



Кнопки на передней панели

В таблице ниже приведено описание различных кнопок, расположенных на передней панели:

Кнопка	Функция
print out	Нет
reset	Сброс настроек шлюза и перезапуск внутренней процедуры настройки и запроса состояния подключенных адресных карт.

Светодиодные индикаторы передней панели

В таблице ниже приведено описание различных индикаторов, расположенных на передней панели:

Индикатор	Цвет	Значение
line	желтый	Питание включено
alarm 1	красный	Ошибка конфигурации была записана в буферную память RAM
alarm 2	красный	Ошибка связи между шлюзом и адресной картой, возможно, по причине несоответствия начальной настройке
rx	зеленый	Связь в порядке (мигает)
tx	зеленый	Связь в порядке (мигает)



См. раздел «Сообщения об ошибках» на стр. 4-4.

Разъемы

В таблице ниже описаны используемые разъемы:

Наименова- ние разъема	Тип	Назначение	Смотри
модем	9-контактный (штырьковый)	Подключение к BMS/ управляющей системе с использованием интер- фейса RS-232	«Подключение блока Gateway к BMS» на стр. 2-16
RS-422/485	9-контактный (гнездовой)	Подключение к BMS/ управляющей системе с использованием интер- фейса RS-485	«Подключение блока Gateway к BMS» на стр. 2-16
конфигураци- онный	9-контактный (штырьковый)	Конфигурационный ПК или терминал	«Подключение блока Gateway к конфигурационно- му ПК» на стр. 2-15
сеть Carel	9-контактный (гнездовой)	Подключение к адресным картам с интерфейсом RS-485	«Подключение адресной карты к последовательно- му каналу» на стр. 2-4
предохрани- тель	-	 предохранитель для питания 240 или 120 В пер. тока 	стр. 2-21
		 предохранитель для питания 24 В пер. тока 	

Технические данные

- Процессор Intel 8032, 12 МГц
- Стандартный блок питания 240 В пер. тока (может быть заменен на 24 или 120 В пер. тока (1))
- Резидентная программа, EPROM, 64 Кб



[5] (1) См. раздел «Замена блока питания на 24 или 120 В пер. тока» на стр. 2-20.

1.6 Описание адресной карты комплекта ЕКАС10А/10В

Введение	Адресная карта ЕКАС10А обеспечивает обмен данными между чиллерами EUWA5-12H(C/D)(Z), EUWY5-10H(C/D) и EUW5-24HZ и блоком Gateway (шлюзом).		
	Адресная карта ЕКАС10В обеспечивает обмен данными между чиллерами EUWA/ Y*5-24K(A)Z и EUW(L)5-24KZ блоком Gateway (шлюзом)		
Комплекты адресных карт	Комплекты адресных карт ЕКАС10А и ЕКАС10В имеют одинаковые адреса. Раз- ница между комплектами заключается в способе монтажа. В комплект ЕКАС10В входят дополнительные крепежные элементы для установки адресной карты в электрический щиток.		
Комплект ЕКАС10А	В комплект адресной карты ЕКАС10А входит:		
	одна адресная карта		
	соединительный кабель для подключения к контроллеру чиллера		
	 соединительный кабель + соединительный кабель с предохранителем (ка- бель питания) 		
	■ руководство по установке.		
Комплект ЕКАС10В	В комплект адресной карты ЕКАС10В входит:		
	🔳 одна адресная карта		
	соединительный кабель для подключения к контроллеру чиллера		
	 соединительный кабель + соединительный кабель с предохранителем (ка- бель питания) 		
	DIN-рейка + винты		
	■ руководство по установке.		
Иллюстрация	На рисунке ниже показаны размеры адресной карты ЕКАС10А/10В.		



Подключение адресной карты

- Установленную на DIN-рейке чиллера (1) адресную карту следует подключить к:
- блоку питания чиллера для обеспечения питания (2)
- блоку Gateway или другой адресной карте в последовательном канале (3)
- контроллеру чиллера (4)
- (1) См. раздел «Установка адресной карты ЕКАС10А/10В» на стр. 2-6.
- (2) См. раздел «Подключение адресной карты ЕКАС10А/10В к источнику питания» на стр. 2-8.
- (3) См. раздел «Подключение адресной карты к последовательному каналу» на стр. 2-4.

(4) См. раздел «Подключение адресной карты ЕКАС10А/10В к контроллеру» на стр. 2-7.

1.7 Описание адресных карт комплекта ЕКАС30А/60А/120А

Введение

Комплекты адресных карт и совместимые с ними модели чиллеров Адресное карты комплектов ЕКАСЗ0А/60А/120А обеспечивают возможность обмена данными между чиллерами Daikin и блоком Gateway.

В таблице ниже приведена информация о комплектах адресных карт и совместимых чиллерах:

Комплект адресной карты	Состав	Совместимые чиллеры
EKAC30A	адресная карта с разъемом	EUWA15-30HD(Z)
	 соединительный кабель для подключе- ния при установке на внешнюю рейку. 	EUWY15-30HD(Z)
EKAC60A	адресная карта с разъемом	EUWA*40-60KA
	 соединительный кабель для подключе- ния при установке на внешнюю рейку. 	EUWA*40-60KAX EUW*40-100KX
EKAC120A	две адресных карты с разъемами	EUWA*80-120KA
	 соединительный кабель для подключе- ния при установке на внешнюю рейку 	EUWA*80-120KAX EUWA*160-200KX*
	 кабель для соединения плат РСВ А и РСВ В. 	EUW*120-200KX*

Иллюстрация

На рисунке ниже показаны размеры адресных карт ЕКАС30А/60А/120А.



Подключение к последовательному каналу

Для подключения адресной карты к последовательному каналу следует выполнить следующие соединения:

- от адресной карты к внешней клеммной колодке чиллера (1)
- от внешней клеммной колодки к блоку Gateway или другой адресной карте в последовательном канале (2).



(1) См. раздел «Подключение адресной карты ЕКАС30А/60А/120А к внешней клеммной колодке» на стр. 2-10.

(2) См. раздел «Подключение адресной карты к последовательному каналу» на стр. 2-4.

1.8 Описание адресной карты комплекта ЕКАС200А

Введение

Адресные карты комплекта EKAC200A п обеспечивают возможность обмена данными между чиллерами Daikin и блоком Gateway.

Комплекты адресных карт и совместимые с ними модели чиллеров

В таблице ниже приведена информация о комплекте адресной карты и совместимых чиллерах:

Комплект адресной карты	Состав	Совместимые чиллеры
EKAC200A	адресная карта	EUWA40-200MZ
	соединительный кабель	EUW(L)40-200M(A)X
И ДОГ	И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ	ER40-60MZ
	(1х+, 1х- и GND) ■ руководство по установке	EWAP110-540MBYNN
		EWWD120-540MBYNN
		EWLD120-540MBYNN
		ERAP110-170MBYNN

Иллюстрация

На рисунке ниже показаны размеры адресной карты ЕКАС200А.



Подключение к последовательному каналу

Для подключения адресной карты к последовательному каналу следует выполнить следующие соединения:

- установить на DIN-рейку дополнительные разъемы (Ground [Зазаемление], TX+ и TX-)
- подключить разъемы (Ground, TX+ и TX-) к адресной карте
- подключить разъемы (Ground, TX+ и TX-) к блоку Gateway или другой адресной карте (другому устройству) в последовательном канале.



Разъемы DICN (Ground, TX+ и TX-) отличаются от разъемов BMS (Ground, TX+ и TX-).

Глава 2 Установка

Введение

В этой части описывается установка, подключение и настройка системы. Процедуры настройки чиллеров могут незначительно отличаться в зависимости от модели.

Если описанные в данном руководстве выводимые на экран изображения заметно отличаются от фактически отображаемых на контроллере чиллера, следует обратиться к техническому руководству соответствующего чиллера Daikin.

Обзор

Эта часть содержит следующие главы:

Глава	См
1 – Установка и подключение системы	стр. 2-3
2 – Настройка	стр. 2-18

1 Установка и подключение системы

1.1 В этой главе

Введение

В этой главе описывается процедура установки системы. В главе о поиске неисправностей для проверки правильности установки и подключения проводки имеются ссылки на данную главу.

Предостережения



Обратите внимание на следующие меры предосторожности:

- Не устанавливайте блок Gateway вблизи кабелей питания или радиопередающей аппаратуры.
- При работе с внутренними перемычками не прикасайтесь к электронным компонентам пальцами. Это предотвратит появление паразитных токов, способных безвозвратно повредить электронные компоненты.
- Заземлите корпус блока Gateway через шпильку, помеченную соответствующей желтой этикеткой.
- Правильно подключите все провода: ошибочное подключение может привести к выходу из строя всей системы.
- Перед подключением кабелей к разъемам убедитесь, что питание блока Gateway выключено.
- Неукоснительно соблюдайте указания по использованию соответствующей программы в процессе настройки.
- Во избежание появления помех располагайте соединительные кабели чиллеров вдали от кабелей питания.

 Перед установкой
 Перед установкой блока убедитесь в правильности установки адресной кар

 блока Gateway
 ты. Следуйте инструкциям, приведенным в руководствах по установке адресных карт, либо обратитесь к страницам, указанным в таблице ниже.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Раздел	См
1.2 – Подключение адресной карты к последовательному каналу	стр. 2-4
1.3 – Установка адресной карты ЕКАС10А/10В	стр. 2-6
1.4 – Подключение адресной карты ЕКАС10А/10В к контроллеру	стр. 2-7
1.5 – Подключение питания адресной карты ЕКАС10А/10В	стр. 2-8
1.6 – Установка адресной карты ЕКАСЗ0А/60А/120А	стр. 2-10
1.7 – Подключение адресной карты ЕКАС30А/60А/120А к внешней клеммной колодке	стр. 2-11
1.8 – Установка адресной карты ЕКАС200А	стр. 2-12
1.9 – Подключение блока Gateway к конфигурационному ПК	стр. 2-15
1.10 – Подключение блока Gateway к BMS	стр. 2-16

1.2 Подключение адресной карты к последовательному каналу

Введение

Адресная карта (ЕКАС10А/10В) или внешняя клеммная колодка адресной карты (ЕКАС30А/60А/120А, ЕКАС200А) могут быть подключены:

- к блоку Gateway
- к другой адресной карте.

В последовательном канале между контактами TX/RX+ и TX/RX- адресной карты, расположенной в конце сети, должен быть установлен резистор (120 Ом 1/4 Вт).

Пример На рисунке ниже показан возможный вариант последовательного подключения к блоку Gateway.



Подключение адресной карты к последовательному каналу В таблице ниже указаны места подключения адресных карт в последовательном канале:

Если чиллер	подключите адресную карту (ЕКАС10А/10В) или внешнюю клеммную колодку адресных карт (ЕКАС30А/60А/120А/200А) к
первый в канале,	разъему «Carel Net.» блока Gateway.
единственный,	разъему «Carel Net.» блока Gateway
не единственный и не первый в канале,	другой адресной карте или внешней клеммной колодке.

При необходимости подключения двух адресных карт или внешних клеммных колодок используйте сдвоенные экранированные кабели AWG20 или AWG22.

Подключения

В таблице ниже приведены необходимые подключения:

Блок Gateway	EKAC10A/10B	EKAC30A/60A/120A	EKAC200A
9-контактный разъем (штырь- ковый)	винтовые разъемы	внешняя клеммная колодка	внешняя клеммная колодка
1. GND	1. GND	197. GND	1. GND
4. TX+	2. RX+	198. RX+	2. RX+
5. TX-	3. RX-	199. RX-	3. RX-

1.3 Установка адресной карты ЕКАС10А/10В

Введение

Перед подключением адресной карты EKAC10A/10B к последовательному каналу на DIN-рейку чиллера должен быть установлен модуль EKAC10A. DIN-рейка:

- для ЕКАС10А уже установлена в электрический щиток.
- для ЕКАС10В поставляется в комплекте ЕКАС200. DIN-рейку следует установить в электрический щиток.

Установка адресной карты

На рисунке ниже показано, как установить адресную карту ЕКАС10А/10В.



Процедура установки

Для установки адресной карты выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие	
1	Отключите питание.	
Для адресной карты ЕКАС10А: перейдите к шагу 3.		
2	 Для адресной карты ЕКАС10В: установите DIN-рейку в распредели- тельную коробку. 	
3	Установите адресную карту на верхнюю часть DIN-рейки.	
4	Нажмите на нижнюю часть карты до щелчка, зафиксировав адресную карту на рейке.	

Снятие адресной карты

Для снятия адресной карты выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие	
1	Отключите питание.	
2	С помощью отвертки освободите серую защелку в нижней части адресной карты.	
3	Потяните нижнюю часть адресной карты вверх и снимите ее с рейки.	

1.4 Подключение адресной карты ЕКАС10А/10В к контроллеру

Введение

Адресная карта ЕКАС10А/10В должна быть подключена к контроллеру чиллера.

Процедура установки

Для подключения адресной карты к контроллеру выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие	Иллюстрация
1	Вставьте обжимной контакт соеди- нительного провода в 7-контактный разъем в верхней части адресной карты.	
2	Отсоедините кабель от верхнего пра- вого разъема на задней панели кон- троллера.	
3	Вставьте обжимной разъем в 7-кон- таткное гнездо, как показано на ри- сунке.	
4	Заново подключите кабель к верхне- му правому разъему.	

1.5 Подключение питания адресной карты ЕКАС10А/10В

Введение

Для обеспечения питания адресную карту EKAC10A или EKAC10B необходимо подключить к трансформатору чиллера.

Иллюстрация подключения питания адресной карты ЕКАС10А

На рисунке ниже показано, как подключить адресную карту ЕКАС10А к источнику питания.



Процедура установки адресной карты ЕКАС10А

Для подключения адресной карты EKAC10A к источнику питания выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие
1	С помощью прилагаемого провода без предохранителя подключи- те винтовой разъем 11 G0 на адресной карте к разъему 50 на основной клеммной колодке.
2	С помощью прилагаемого провода с предохранителем подключи- те винтовой разъем 12 G на адресной карте к разъему 51 на основной клеммной колодке.

Иллюстрация подключения питания адресной карты ЕКАС10В

На рисунке ниже показано, как подключить адресную карту ЕКАС10В к источнику питания.



Процедура установки адресной карты БКАС108	Для подключения адресной карты ЕКАС10В к источнику питания выполните дей- ствия, приведенные в таблице ниже:	
ENACIOD	Шаг	Действие
	1	С помощью прилагаемого провода без предохранителя подключите винтовой разъем 11 GO на адресной карте к разъему GO на плате вво- да/вывода.
	2	С помощью прилагаемого провода с предохранителем подключите винтовой разъем 12 G на адресной карте к разъему G на плате ввода/ вывода.

1.6 Установка адресной карты ЕКАСЗОА/60А/120А

Введение

Перед подключением адресной карты к последовательной линии она должна быть установлена на основную плату.

Установка адресной карты

На рисунке ниже показано, как подключить адресную карту ЕКАСЗОА/60А/120А.

Процедура установки карт ЕКАСЗОА/60А

Для установки адресной карты выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие
1	Перед установкой адресной карты отключите питание.
2	Возьмите адресную карту за края, как показано на рисунке выше.
3	Аккуратно вставьте адресную карту в 7-контактный разъем на главной плате.

Процедура установки карты ЕКАС120А

Блоки с двумя контурами имеют две главных платы. Адресные карты должны быть установлены на обе.

Для установки адресной карты выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие	
1	Перед установкой адресной карты отключите питание.	
2	Возьмите адресную карту за края, как показано на рисунке выше.	
3	Аккуратно вставьте адресную карту в 7-контактный разъем на главной плате (плата А).	
4	Повторите шаги 2 и 3 для платы В.	
5	Подключите адресную карту платы А к адресной карте платы В, как по-казано ниже. Всегда используйте одинаковые винтовые разъемы.	

Соединение платы А и платы В (для ЕКАС120А)

Плата А и плата В чиллеров с двумя контурами должны быть соединены, как показано ниже:

Плата А	цвет провода	Плата В
GROUND	красный	GROUND
RX+/TX+	белый	RX+/TX+
RX-/TX-	коричневый	RX-/TX-

1.7 Подключение адресной карты EKAC30A/60A/120A к внешней клеммной колодке

Введение

Адресная карта EKAC30A/60A/120A должна быть подключена к внешней клеммной колодке, а внешняя клеммная колодка должна быть подключена к последовательному каналу.

Подключение ЕКАСЗОА/60А к внешней клеммной колодке На рисунке ниже показан способ подключения адресной карты ЕКАСЗОА/60А к внешней клеммной колодке.



Подключение ЕКАС120А платы В к внешней клеммной колодке

На рисунке ниже показан способ подключения адресной карты ЕКАС120А платы В к внешней клеммной колодке.



Подключение карт ЕКАСЗ0А/60А/120А

Подключите, как указано ниже:

винтовой разъем	цвет провода	внешняя клеммная колодка
GROUND	красный	197
RX+/TX+	белый	198
RX-/TX-	коричневый	199

1.8 Установка адресной карты ЕКАС200А

блице ниже:

Введение

Перед подключением адресной карты к последовательному каналу она должна быть установлена в контроллер РСО2.

Для установки адресной карты ЕКАС200А выполните действия, приведенные в та-

Установка адресной карты

Действие Шаг Иллюстрация 1 Отключите питание. 2 Снимите контроллер. 3 С помощью отвертки сними-RAINA DARKS, DAR 245 free free TOMIN те крышку. uuuu 83 4 С помощью кусачек удалите пробивную пластину. 5 Расположив адресную карту вертикально, установите ее в контроллер, надавив на карту вниз. Убедитесь, что адресная карта надежно зафиксирована.

Шаг	Действие	Иллюстрация
6	Установите на контроллер крышку.	
7	Установите контроллер на место.	

Подключение адресной карты к контактам клеммной колодки Для установки клемм выполните действия, приведенные в таблице ниже:

Шаг	Действие	Иллюстрация
1	Установите клеммы GND, TX+ и TX- на главную рейку.	
2	Сдвиньте клемму заземления и ограничитель вправо.	
3	Установите клеммы GND, TX+ и TX-, зафиксировав их на основ- ной рейке. Убедитесь, что клем- мы расположены в правильном порядке (GND, TX+ и TX-).	
4	Установите клемму заземления и ограничитель на место.	
5	Зафиксируйте клемму заземле- ния и ограничитель.	
6	Подключите провод к адресной карте на контроллере.	
7	Уложите провод в кабельный ка- нал.	

1.9 Подключение блока Gateway к конфигурационному ПК



Перед настройкой блока следует подключить его к конфигурационному ПК. После настройки отключите конфигурационный ПК.

Иллюстрация

На рисунке ниже показан способ подключения блока Gateway к конфигурационному ПК.



Провода 2 и 3 подключены перекрестно.

Различные кабели

Подключение конфигурационного ПК к блоку Gateway осуществляется через 9-штырьковый разъем на задней панели блока, помеченный как «config.». Возможно использование двух различных кабелей:

- кабель с 9-контактными гнездовыми разъемами на обоих концах
- кабель с 9-контактным (со стороны блока Gateway) и 25-контактным (на стороне ПК) гнездовыми разъемами.

После подключения блока Gateway к ПК можно произвести начальную настройку. Для этого следует воспользоваться программой, находящейся на диске из комплекта поставки.



См. раздел «Настройка ПО шлюза (ОС MS-DOS)» на стр. 2-22.

Кабель с одним 25-контактным гнездовым разъемом

Подключите, как указано ниже:

ПК	Блок Gateway (разъем «config.»)
25-контактный разъем кабеля	9-контактный разъем кабеля
(гнездовой)	(гнездовой)
2. TX	2. RX
3. RX	3. TX
7. GND	5. GND

Кабель с двумя 9-контактными гнездовыми разъемами

Подключите, как указано ниже:

ПК	Блок Gateway (разъем «config.»)
9-контактный разъем кабеля	9-контактный разъем кабеля
(гнездовой)	(гнездовой)
3. TX	2. RX
2. RX	3. TX
5. GND	5. GND
1.10 Подключение блока Gateway к BMS

Введение

Имеются две возможности подключения блока Gateway к BMS:

- через интерфейс RS-232 (для BMS, использующей протокол BACnet или Modbus-Jbus)
- через интерфейс RS-485 (для BMS, использующей только протокол Modbus-Jbus).

Иллюстрация подключения через RS-232 На рисунке ниже показан способ подключения шлюза к BMS через интерфейс RS-232.





Провода 2 и 3 подключены перекрестно.

Подключение через RS-232 (для протоколов Modbus-Jbus и BACnet) Для управляющей BMS, использующей протоколы Modbus-Jbus и BACnet, интерфейс RS-232 используется по умолчанию. Шлюз, использующий протокол BACnet, не имеет других возможностей подключения к системе BMS.

На стороне блока Gateway используйте подключение к RS-232 через 9-контактный штырьковый разъем, помеченный как «modem».

Варианты подключения зависят от типа используемого кабеля.



За информацией о других возможных типах подключения обратитесь к спецификации использующейся BMS. В любом случае шлюз использует только сигналы TX и RX.

Кабель с одним 25-контактным гнездовым разъемом

Кабель с двумя

9-контактными гнездовыми разъемами Подключите, как указано ниже:

Управляющая система	Блок Gateway (разъем «modem»)	
25-контактный гнездовой разъем	9-контактный гнездовой разъем	
2. TX	2. RX	
3. RX	3. TX	
7. GND	5. GND	

Подключите, как указано ниже:

Управляющая система	Блок Gateway (разъем «modem»)
9-контактный гнездовой разъем	9-контактный гнездовой разъем
2. RX	3. TX
3. TX	2. RX
5. GND	5. GND

Иллюстрация подключения через RS-485

На рисунке ниже показан способ подключения шлюза к BMS через интерфейс RS-485.



Подключение через RS-485 (только для протокола Modbus-Jbus) Ниже приведены возможные способы подключения шлюза к BMS, использующей протокол Modbus-Jbus:

Управляющая BMS	Блок Gateway (разъем «RS-422/ RS-485»)	
	9-контактный штырьковый разъем	
Распиновка на стороне управляющей	1. GND	
BMS не указывается, поскольку мо-	4. TX+/RX+	
жет отличаться в зависимости от кон-	5. TX-/RX-	
кретного типа используемой BMS.		

A

Схема подключения RS-485 применяется только при использовании протокола Modbus-Jbus.

2 Настройка

2.1 В этой главе

Введение

В этой главе описано, как настроить блок Gateway и управлять чиллерами при помощи контроллера.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Раздел	См
2.2 – Настройка аппаратной части блока Gateway	стр. 2-19
2.3 – Настройка ПО шлюза (OC MS-DOS)	стр. 2-22
2.4 – Настройка протокола Modbus	стр. 2-26
2.5 – Настройка протокола BACnet	стр. 2-28
2.6 – Просмотр и настройка параметров BMS с помощью малого контроллера Daikin (Small Daikin Controller)	стр. 2-30
2.7 – Настройка абсолютных и пользовательских параметров ма- лого контроллера Daikin	стр. 2-32
2.8 – Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большого контроллера PCO Daikin (Large Daikin PCO Controller)	стр. 2-34
2.9 – Меню пользовательских настроек большого контроллера PCO Daikin	стр. 2-35
2.10 – Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большо- го контроллера PCO2 Daikin (Large Daikin PCO2 Controller)	стр. 2-39
2.11 – Меню сервисных настроек большого контроллера РСО2 Daikin	стр. 2-40

2.2 Настройка аппаратной части блока Gateway

Введение

Для использования блока необходимо произвести настройку его аппаратной части:

- определить, какие подключения используются для соединения с BMS и адресными картами
- использовать подходящий источник питания.

Активация используемых подключений

Для активирования требуемых для работы блока подключений используйте перемычки A, B, C и D на его плате в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Подключение	Пере- мычка	Поло- жение	Исполь- зуемый протокол	Примечание
Подключение BMS к последователь- ному порту RS-232 («modem»)	A	1-2	Modbus- Jbus или BACnet	В этом случае режимы «RS-422/485» и соответ- ствующий порт отключа- ются.
Подключение BMS к последовательному порту RS-422/485	A	2-3	Modbus- Jbus или BACnet	В этом случае режимы «RS-232» и соответству- ющий порт «modem» от- ключаются.
Связь блока и BMS через интерфейс RS-485 и разъем «RS-422/485»	В	1-2	Modbus- Jbus	Вы можете включить выходной порт RS-485 только установив пе- ремычку А в положение 2-3.
Связь между блоком и сетью чиллеров через RS-485	С	1-2	Modbus- Jbus или BACnet	В этом режиме исполь- зуется порт «Carel.net».

i

Установка перемычек в другие положения приведет к выдаче кодов ошибок и нарушениям связи.

На рисунке ниже показана плата блока Gateway с 4 перемычками.

Расположение перемычек

перемычка А перемычка В перемычка С перемычка D Допустимые параметры питания

Блок Gateway может работать при одном из следующих напряжений питания:

- 24 В переменного тока
- 120 В переменного тока
- 240 В переменного тока.

Сам блок использует питание 240 В переменного тока частотой 50/60 Гц.

Изменение параметров питания

На рисунке ниже показан блок питания, установленный на плате блока Gateway.

Переключение на напряжение 24 или 120 В переменного тока

Для переключения напряжения с 240 на 24 или 120 В переменного тока выполните следующие действия:

Шаг	Действие		
1	Отключите кабель питания от розетки.		
2	Снимите крышку блока Gateway.		
3	Отключите выходящий из блока питания кабель от разъема, помеченно- го «240V~».		
4	Снимите заглушку с разъема, помеченного:		
	«24V~» и установите ее на свободный разъем («240V~»), если вы хо- тите изменить напряжение на 24 В переменного тока.		
	«120V~» и установите ее на свободный разъем («240V~»), если вы хотите изменить напряжение на 120 В переменного тока.		
5	Подключите конец кабеля, который вы отсоединили на шаге 3, к разъе- му, помеченному:		
	 «24V~», если вы хотите изменить напряжение на 24 В переменного тока. 		
	«120V~», если вы хотите изменить напряжение на 120 В переменно- го тока.		

Настройка

Шаг	Действие				
6	При питании 240 В и 120 В используется один и тот же предохранитель (установленный на плате блока):				
	время задержки срабатывания Т				
	номинальный ток: 250 мА				
	номинальное напряжение: 250 В				
	■ размер: 5x20.				
	При смене питания на 24 В установите предохранитель с приведенны- ми ниже параметрами:				
	время задержки срабатывания Т				
	номинальный ток: 315 мА				
	номинальное напряжение: 250 В				
	■ размер: 5x20.				
7	Затяните гайки крепления крышки и проверьте заземление корпуса.				

2.3 Настройка ПО шлюза (OC MS-DOS)

Введение

Перед использованием блока Gateway (шлюза) для передачи данных его необходимо настроить. Для этого к нему следует подключить ПК (1). ПК (подключается на месте установки) должен соответствовать следующим требованиям:

- OC MS-DOS версии 3.0 или более поздней
 - наличие последовательного порта RS-232.



(1) См. раздел «Подключение блока Gateway к конфигурационному ПК» на стр. 2-15.

Процедура настройки

Для настройки шлюза с помощью ПК выполните следующие действия:

Шаг	Действие		
1	Вставьте диск.		
2	Запустите в DOS программу writemb0 (для протокола Modbus-Jbus) или writebn0 (для протокола BACnet).		
3	Установите параметры (см. список параметров).		
4	В случае успешного завершения конфигурации на дисплее появится сообщение ***GATEWAY PROGRAMMED***.		
5	Перезапустите блок Gateway (шлюз), нажав кнопку «reset».		

Запись параметров

- для BACnet введите: a:\writebn0 список параметров <enter>
- для Modbus-Jbus введите: a:\writemb0 список параметров <enter>



ствия:

«**Список параметров**» означает последовательность параметров, представленных в следующем виде: список параметров = <com> <net_address> <n_of_ slaves> <Carel_baud> <Gateway_baud> <stop> <parity>

Просмотр параметров

- Для просмотра установленных параметров:
- для BACnet введите: a:\readbn0 <enter>
- Для Modbus-Jbus введите: a:\readmb0 <enter>

На экране ПК будет отображена текущая конфигурация шлюза; параметры конфигурации зависят от версии используемого программного обеспечения.

Для перехода к нужной папке в системе MS-DOS выполните следующие дей-

Переход к нужной папке в MS-DOS

Шаг	Действие
1	Запустите MS-DOS (перейдите в командную строку).

Настройка

Шаг	Действие		
2	Перейдите в папку, содержащую нужные файлы.		
	Пример: На рисунке ниже показаны команды DOS для перехода в пап- ку «BMS».		
	C:\WINNT\system32> cd (enter) C:\WINNT> cd (enter) C:\ cd BMS (enter) C:\BMS>		
Используются следующие команды:			
	 сd: смена папки (возврат на 1 папку вверх) 		
	 cd (название папки): переход к папке (переход к вложенной папке следующего уровня) 		

Установка параметров writemb0 <com> <Modbus_address> <num_of_slaves> <carel_baud> <Modbus_ для протокола Modbus baud> <stop_bit> <parity>

Допустимые значения параметров приведены в таблице ниже:

Параметр	Описание	Возможное значение	
com	Последовательный порт, используе- мый конфигурационным ПК.	COM1- COM2 - COM3 - COM4 - COM5 - COM6	
Modbus_ address(1)	Адрес для идентификации шлюза по протоколу Modbus_Jbus.	1-16	
num_of_slaves	Количество подчиненных устройств (адресных карт), подключенных к шлюзу. Первое подчиненное устрой- ство всегда имеет адрес 1, осталь- ные нумеруются последовательно.	1-16 (для протокола Modbus-Jbus)	
carel_baud	Скорость передачи данных (в бо- дах) между адресной картой и шлю- зом (то же значение, что и для кон- троллера).	300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200	
Modbus_ baud(1)	Скорость передачи данных (в бодах) между управляющей системой BMS и шлюзом.	600 – 1200 – 2400 – 4800 – 9600	
stop_bit(1)	Стоповый бит при передаче данных между управляющей системой BMS и шлюзом.	1 – 2	
parity(1)	Контроль четности при передаче данных между управляющей систе- мой BMS и шлюзом.	ODD, EVEN, MARK, SPACE, NONE	

(1): Выбор значений параметров должен производиться с учетом требований поставщика системы BMS.

Если вы введете команду writemb0 (для протокола Modbus-Jbus), не указав никаких параметров, либо не определив какие-либо отдельные параметры, программа отобразит правильный синтаксис команды.

Значения параметров должны отделяться друг от друга пробелами, как показано на рисунке ниже:

Sintax: writemb0 /Com	Modbus_address	num_of_slave Care1_baud Modbus_baud stop_bit parity
/0	Com	= /COM1,/COM2,/COM3,/COM4,/COM5,/COM6 <pc port="" serial=""></pc>
N	lodbus_address	= 116 = 116
C	Care1_baud /odbus_baud	= 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 = 600, 1200, 2400, 4800, 9600
s p	top_bit parity	= 1, 2 = ODD, EVEN, MARK, SPACE, NONE

для протокола BACnet

Установка параметров writebn0 <port> <n.of.slaves> <ptp_baud> <parity> <network> <offset>

Допустимые значения параметр	ов приведены в таблице ниже:
------------------------------	------------------------------

Параметр	Описание	Возможное значение
port	Последовательный порт, используе- мый конфигурационным ПК.	COM1- COM2 - COM3 - COM4 - COM5 - COM6
n.of.slaves	Количество подчиненных устройств (адресных карт), подключенных к шлюзу. Первое подчиненное устрой- ство всегда имеет адрес 1, осталь- ные нумеруются последовательно.	1-8 (для протокола BACnet)
ptp.baud	Скорость передачи данных (в бодах) между адресной картой и шлюзом (то же значение, что и для контрол- лера).	0 = 300 1 = 600 2 = 1200 3 = 2400 4 = 4800 5 = 9600 6 = 19200
parity(1)	Контроль четности при передаче данных между управляющей систе- мой BMS и шлюзом.	0 = NONE 1 = EVEN 2 = ODD 3 = MARK 4 = SPACE
network(1)	Используемый в системе BMS адрес шлюза по протоколу BACnet.	1 – 65534
offset(1)	Величина смещения для экземпляра объекта устройства.	1 255

(1): Выбор значения параметров должен производиться с учетом требований поставщика системы BMS.

Если вы введете команду writebn0, не указав никаких параметров, либо не определив какие-либо отдельные параметры, программа отобразит правильный синтаксис команды.

Значения параметров должны отделяться друг от друга пробелами, как показано на рисунке ниже:

Sintax:			
writebn0 <port> <n.of.slave></n.of.slave></port>	⊳ <pt< td=""><td>p.baud:</td><td><parity> <network> <offset></offset></network></parity></td></pt<>	p.baud:	<parity> <network> <offset></offset></network></parity>
<port></port>	:Co	m1,Cor	n2,Com3,Com4,Com5,Com6
<n.of.slave></n.of.slave>		18	
<ptp.baud></ptp.baud>		06	[300,600,1200,2400,4800,9600,19200]
<parity></parity>		04	[NONE,EVEN,ODD,MARK,SPACE
<bachet network=""></bachet>		165	53
<device id="" o<="" object="" td=""><td>offse</td><td>et>: 0</td><td>255</td></device>	offse	et>: 0	255

Сообщения об ошибках

5

В случае появления одного из данных сообщений об ошибке обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» на стр. 4-1.

* *** ERROR READING GATEWAY CONFIGURATION***

* *** ERROR SENDING GATEWAY CONFIGURATION***

Пример



Ниже приведен вариант конфигурационной команды для примера со стр. 3-14: a:\writemb0 /COM1 1 4 19200 9600 1 NONE

2.4 Настройка протокола Modbus для блока Gateway

Установка параметров для протокола Modbus

Установка параметров Для установки параметров протокола Modbus выполните следующие действия:

Шаг	Действие
1	Выполните одно из следующих действий:
	вставьте в ПК диск с программой.
	 скопируйте программные файлы в папку на жестком диске конфигу- рационного ПК.
2	Выберите параметры.
	См. раздел «Установка параметров для протокола Modbus» на стр. 2-23.
3	Запустите MS-DOS (перейдите в командную строку).
4	Запустите программу writemb0.
	При запуске программы с диска введите «а:\writemb0 (список пара- метров)» и нажмите Enter.
	При запуске программы из папки на жестком диске введите «с:\<имя папки>\writemb0 (список параметров)» и нажмите Enter. См. раздел «Для перехода к нужной папке в MS-DOS» на стр. 2-22.
	Пример:
	C:\BMS >writemb0 /com1
	Win32 version <for directory="" dos="" from="" or="" previous="" run="" systems="" version="" win3.11=""></for>
	WRMOD32 Version 2.0 - 2002 Carel Software **** GATEWAY PROGRAMMED
5	В случае успешного завершения конфигурации на дисплее появится со- общение ***GATEWAY PROGRAMMED***.
6	Перезапустите блок Gateway (шлюз), нажав кнопку «reset».

Просмотр параметров	Для просмотра параметров протокола Modbus выполните следующие действия:		
протокола modbus	Шаг	Действие	
	1	Вставьте в ПК диск с программой или скопируйте программные файлы в папку на жестком диске конфигурационного ПК.	
	2	Запустите MS-DOS (перейдите в командную строку).	
	3	Запустите программу readmb0.	
		При запуске программы с диска введите «a:\readmb0 com <port nr.>» и нажмите Enter.</port 	
		При запуске программы из папки на жестком диске введите «c:\<имя папки>\ readmb0 /com <port nr.="">» и нажмите Enter. См. раздел «Для перехода к нужной папке в MS-DOS» на стр. 2-22.</port>	
		Пример:	
		C:\BMS >readmb0 /com1 ECHO is on.	
		Win32 version <for directory="" dos="" from="" or="" previous="" run="" systems="" version="" win3.11=""></for>	
		RDMOD32 Version 2.0 - 2002 Carel Software	
		VERSION : MB0 2.1 07/04/99 ADDRESS : 01 SLAVES : 01 MODBUS PORT PARAMETER baud : 9600 bits : 8 stop : 1 parity : NONE CAREL PORT BAUD RATE : 19200 Mode: Rs485	
		Результат: На экране отображаются параметры шлюза.	

Настройка протокола BACnet для блока Gateway 2.5

для протокола BACnet

Установка параметров Для установки параметров протокола BACnet выполните следующие действия:

Шаг	Действие				
1	Вставьте в ПК диск с программой или скопируйте программные файлы в папку на жестком диске конфигурационного ПК.				
2	Выберите параметры.				
	См. раздел «Установка параметров для протокола BACnet» на стр. 2-24.				
3	Запустите MS-DOS (перейдите в командную строку).				
4	Запустите программу writebn0.				
	При запуске программы с диска введите «a:\writebn0 (список параметров)» и нажмите Enter.				
	При запуске программы из папки на жестком диске введите «с:\<имя папки>\writebn0 (список параметров)» и нажмите Enter. См. раздел «Для перехода к нужной папке в MS-DOS» на стр. 2-22.				
	Пример:				
	C:\BMSCONFIGBN>writebn0 com1 2 6 1 1 0 ECHO is on.				
	Win32 version <for directory="" dos="" from="" or="" previous="" run="" systems="" version="" win3.11=""></for>				
	WRMOD32 Version 2.0 - 2002 Carel Software ***** GATEWAY PROGRAMMED *****				
5	В случае успешного завершения конфигурации на дисплее появится сообщение ***GATEWAY PROGRAMMED***.				
6	Перезапустите блок Gateway (шлюз), нажав кнопку «reset».				

Просмотр параметров	Для пр	осмотра параметров протокола BACnet выполните следующие действия:
протокола васпет	Шаг	Действие
	1	Вставьте в ПК диск с программой или скопируйте программные файлы в папку на жестком диске конфигурационного ПК.
	2	Запустите MS-DOS (перейдите в командную строку).
	3	Запустите программу readbn0.
		При запуске программы с диска введите «a:\readbn0 com <port nr.="">» и нажмите Enter.</port>
		При запуске программы из папки на жестком диске введите «c:\<имя папки>\ readbn0 com <port nr.="">» и нажмите Enter. См. раз- дел «Для перехода к нужной папке в MS-DOS» на стр. 2-22.</port>
		Пример:
		C:\BMSCONFIGBN >readmb0 com1 ECHO is on.
		Win32 version <for directory="" dos="" from="" or="" previous="" run="" systems="" version="" win3.11=""></for>
		BACNET GATEWAY CONFIGURATION Version 2.0 - 2002 Carel Software
		VERSION : CAREL/BACNET PTP GATEWAY 1.00 28/06/02 SLAVES : 02 PTP PORT PARAMETER baud : 19200 bits : 8 stop : 1 parity : EVEN BAGNET NETWORK : 1 Device obj Id offset : 000
		Результат: На экране отображаются параметры шлюза.

2.6 Просмотр и настройка параметров BMS с помощью малого контроллера Daikin (Small Daikin Controller)





Дисплей начнет мигать, если не нажимать никаких кнопок в течение 5 сек.

Вы можете завершить процедуру на любом этапе, не нажимая никаких кнопок в течение 1 минуты. При этом изменения сохранены не будут.

Настройки

Описание	Тип	Код	Значение по умолча- нию	Диапазон значений	Шаг изме- нения зна- чения
Адрес устройства	Пользова- тельский	HA	1	1 – 16	1



Полный список параметров приведен в техническом руководстве по малым чиллерам Daikin.

2.7 Настройка абсолютных и пользовательских параметров малого контроллера Daikin

Введение

Абсолютные и

параметры

пользовательские



Ячейки серого цвета относятся к процедуре доступа к чиллеру с адресной картой ЕКАС10А.

См. раздел «Просмотр и настройка параметров BMS с помощью малого контроллера Daikin» на стр. 2-30.

Цифровой контроллер поддерживает установку абсолютных и пользовательских параметров:

- абсолютные параметры устанавливаются для повседневного использования устройства (например, температура охлаждения или нагрева или просмотр текущих данных)
- пользовательские параметры предоставляют дополнительные возможности настройки (например, дистанционное управление).

Каждый параметр имеет код и значение.

Доступ к параметрам

Для доступа к параметрам выполните следующие действия:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 сек.	Параметры	Пароль
SEL	абсолютные	не требуется
PRG	все (абсолютные и поль- зовательские)	22

Обзор параметров

В таблице ниже приведены описание, тип, код и значения всех параметров:

Описание	Тип	Код	Значение по умол- чанию	Диапа- зон зна- чений	Шаг из- менения значения
единицы измерения (°С или °F)	пользова- тельский	d	0°C	0 или 1	1
заданное значение темпера- туры охлаждения	абсолютный	r 1	12 °C	от 7 °C до 25 °C	0,1 °C
Отклонение значений темпе- ратуры охлаждения	абсолютный	r2	3 °C	от 0,1 °C до 11 °C	0,1 °C
заданное значение темпера- туры нагрева	абсолютный	гЭ	40 °C	от 25 °C до 55 °C	0,1 °C
отклонение значений темпе- ратуры нагрева	абсолютный	r4	3 °C	от 0,1 °С до 11 °С	0,1 °C
температура воды на выходе	абсолютный	r6	только чтение	-	0,1 °C
температура теплообменника	абсолютный	r8	только чтение	-	0,1 °C
не используется	-	c4	10	-	-
не используется	-	c 5	00	-	-
не используется	-	c6	0	-	-
временная задержка между запуском насоса и запуском компрессора	пользова- тельский	c 7	20 c	от 0 до 150 с	1 c
временная задержка между отключением устройства и от- ключением насоса	пользова- тельский	c0	20 мин.	от 0 до 150 мин.	1 мин.
общий счетчик часов работы компрессора	абсолютный	c 9	только чте- ние	-	1 час

Описание	Тип	Код	Значение по умол- чанию	Диапазон значений	Шаг из- менения значе- ния
не используется	-	c A	-	-	-
порог срабатыва- ния таймера преду- преждения о необхо- димости сервисного обслуживания	пользователь- ский	<i>c</i> b	0 часов (отклю- чен)	от 0 до 10000 часов	100 часов
общий счетчик часов работы насоса	абсолютный	<i>c[</i>	только чтение	-	1 час
период активации звукового сигнала	пользователь- ский	РЧ	1 мин.	О мин.: звуко- вой сигнал от- ключен	1 мин.
				 1 – 14 мин.: пе- риод работы звукового сиг- нала 	
				15 мин.: звуко- вой сигнал ра- ботает, пока не нажата кноп- ка ^{mute}	
удаленное управле- ние охлаждением/ нагревом	пользователь- ский	HE	0	0 или 1	1
удаленное включе- ние/выключение	пользователь- ский	НТ	0	0 или 1	1
блокировка клавиа- туры контроллера (1)	пользователь- ский	H9	1	0 или 2: блокиро- вана	1
				1 или 3: разблоки- рована	
адрес устройства	пользователь- ский	HA	1	от 1 до 16	1
не используется	пользователь- ский	НЬ	-	-	-

ский (1) Никогда не блокируйте клавиатуру. Разблокирование с тем же самым паролем не возможно. См. раздел «Разблокирование клавиатуры» технического руководства для малых чиллеров Daikin ESIE98-06.

В случае блокировки клавиатуры будут недоступны следующие дополнительные функции:

 Изменение абсолютных и пользовательских параметров (параметры будут доступны только для чтения).



Запуск цикла размораживания.

Сброс таймеров.

AL

Более полная информация об изменении параметров приведена в техническом руководстве для малых чиллеров Daikin ESIE98-06.

Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большого 2.8 контроллера PCO Daikin (Large Daikin PCO Controller)

Организация доступа

Для доступа к чиллерам с помощью адресной карты ЕКАС30А/60А/120А выполните следующие действия:



(1) На дисплее будет отображен последний активный экран.

2.9 Меню пользовательских настроек большого контроллера PCO Daikin

Введение

Ячейки серого цвета относятся к процедуре доступа к чиллеру с адресной картой EKAC30A/60A/120A (1).

Для входа в данное меню потребуется пароль. По умолчанию для этих устройств установлен пароль 1914. Вы также можете установить свой пароль (2).



(1) См. раздел «Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большого контроллера PCO Daikin» на стр. 2-34.

(2) Обратитесь к соответствующему техническому руководству чиллера Daikin.

Описание меню

Это меню дает полный доступ к настройкам устройств и содержит следующие 9 экранов:

Номер экрана	Отображение	Описание
1	ENTER PRSSUORD	Ввод пароля.
2	REMOTE CONTROL	Активация дистанционного управления или управ- ления с помощью системы BMS.
3	Control Settings	Настройка и активация режима ручного управле- ния.
4	THERM. SETTINGS	Настройка параметров термостата.
5	8MS SETTINGS	Настройка параметров BMS.
6	8MS 80ARD SETTINGS	Настройка параметров платы BMS.
7	LEAD-LAG SETTINGS	Настройка параметров опережения/задержки.
8	PUNP CONTROL	Управление насосом.
9	SETPOINT PRSSUORD	Установка пароля для доступа к меню значений параметров.

Экран 1

Для доступа к разделам этого меню необходимо ввести пароль:

Номер раздела	Отображение	Описание
1	ENTER PRSSWORD	название экрана
2	PRSSWORD: 0000	1914

Экран 2

На этом экране производится активация удаленного управления с помощью BMS.

Номер разде- ла	Отображение	Описание	Возможное значение	
1	REMOTE CONTROL	название экрана		
2	REMOTE ON/OFF	активация удаленного вклю- чения/выключения	97N	
3	8NS CARD INSTALLED	используется для определе- ния наличия или отсутствия адресной карты BMS	N N	

На этом экране производятся изменения параметров управления:

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	CONTROL SETTINGS	название экрана	
2	NODE	выбор режима управления	INLET URTER CONTROL OUTLET WRTER CONTROL MRNURL CONTROL
3	CIR1/C1R2	шаг регулировки производительности контура 1 / 2 (для ручного режима)	0/25/40/10/100 %
4	F1/F2		OFF/LOU/MED/HIGH

Экран 4

На этом экране устанавливаются параметры термостата:

Номер разде- ла	Отображение	Описа- ние	Нижний предел	Верхний предел	Шаг	Значение по умолча- нию
1	THERN. SETTINGS	название экрана				
2	STPLENGTH (C)	длина шага (а)	0.4	2.0	0.1	1.5
3	STEPDIFFERENCE (C)	отклоне- ние шага (b)	0.2	0.8	0.1	0.5
4	LORDUP (30 s)	время загрузки (с)	15	300	1	180
5	LORDDOUN	время разгруз- ки (с)	15	300	1	20

Экран 5

На этом экране производится активация режима управления с помощью ПК, а также изменение настроек BMS:

Номер раздела	Отображение	Описание		жное ние
1	8MS SETTINGS	название экрана		
2	BAS CONTROL ALLOVED	включение режима управления BMS		П
3	ADDRESS PCB A ADDRESS PCB B	используется для доступа к цепям устройства через шлюз	00-31	
4	PROTOCOL	отображает используемый протокол	CAREL	

li

Этот экран будет отображаться только в случае установки опциональной BMS-карты и включения соответствующего параметра. Это можно сделать на экране 2.

На этом экране производятся настройки платы BMS:

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	8MS 80ARD SETTINGS	название экрана	
2	SERIAL BOARD	установка протокола связи между	R5485
		BMS и блоком Gateway	RS422
3	BRUD RATE	установка скорости обмена данны-	19200 8PS
		ми (в бодах) между картой BMS и	9600
		блоком Gateway	4800
			2400
			1200

f

Этот экран будет отображаться только в случае установки опциональной BMSкарты и включения соответствующего параметра. Это можно сделать на экране 2.

Экран 7

На этом экране производятся настройки параметров опережения/задержки:

Номер	Отображение	Описание	Возможное
раздела			значение
1	LERD-LRG SETTING	название экрана	
2	LERD-LAG MODE	установка приоритета запуска кон- тура 1 или 2	01UR C1>C2 C2>C1
3	LERD-LAG HOURS	интервал запуска другого конту- ра при следующем включении си- стемы	100-1000 H
4	EQUAL START-UP	включение режима попеременного запуска обоих контуров	97N

Экран 8

На этом экране производятся настройки запуска насоса с помощью контроллера чиллера и установки времени опережения или задержки запуска насоса:

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	PUNP CONTROL	название экрана	
2	PUNP LERD TIME	продолжительность работы водя-	0-180 S
		ного насоса перед запуском чил-	
		лера	
3	PUMP LAG TIME	продолжительность работы насоса	0-180 S
		после отключения чиллера	

На этом экране производится установка пароля для доступа к меню значений параметров

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	SETPOINT PRSSUORD	название экрана	
2	PASSUORD NEEDED TO CHANGE SETPOINTS	включение или выключения защи- ты паролем меню значений пара- метров	97N

2.10 Просмотр и настройка параметров BMS с помощью большого контроллера PCO2 Daikin (Large Daikin PCO2 Controller)

Организация доступа

Для доступа к чиллерам с адресной картой EKAC200A выполните следующие действия:



2.11 Меню сервисных настроек большого контроллера PCO2 Daikin

Введение

Ячейки серого цвета относятся к процедуре доступа к чиллеру с адресной картой ЕКАС200А.

Доступ к сервисному меню осуществляется через последний экран меню пользовательских настроек (пароль 1234). Для входа в сервисное меню вам понадобится сервисный пароль (по умолчанию – 1914).

Экран 1

Для входа в сервисное меню потребуется пароль. По умолчанию для этих устройств установлен пароль 1914.

Номер раздела	Отображение	Описание
1	ENTER SERVICE	название экрана
2	PRSSUORD: 0000	1914

Экран 2

Во время работы устройства вход в сервисное меню невозможен.

На этом экране производится установка минимальной температуры воды на выходе, интервала связи с BMS и функции главного/подчиненного устройства:

Номер раздела	Отображение	Описание	Значение по умолчанию	Возможное значение
1	SERVICE MENU	название экрана		
2	nin. Outl. Urter	установка мини- мальной температу- ры выходящей воды	4°[от №Џ до 8°С
3	FINETUNE (BMS)	установка интерва- ла связи	30 s	от 0 до 60
4	NS OPTION	включение/выклю- чение функции глав- ного/подчиненного устройства	N	Чили≌

Экран З

На этом экране производится установка таймера байпаса на стороне низкого давления, установочного значения низкого давления и задержки сообщения об ошибке сети:

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение	Значение по умолчанию
1	SERVICE MENU	название экрана		
2.1	LP SP	установка предела низкого давления	от 0.2 бар до 3.5 бар	значение за- висит от типа хладагента
2.2	PDUN	установочное зна- чение низкого дав- ления для отключе- ния насоса	от 0.2 бар до 3.5 бар	0.2 бар
3	LP BYPRSSTIMER	таймер байпаса низкого давления	от 0 с до 180 с	120 s
4	DELRY NETU. ERR.	задержка сообще- ния об ошибке сети	от 30 s до 600 s	120 s

Раздел 4 отображается, только если включена функция главного/подчиненного устройства.

На этом экране производится изменение количества часов работы компрессора, а также количества его запусков (например, в случае замены компрессора):

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	SERVICE MENU	название экрана	
2	RUN.HRS-COMPR STARTS	название экрана	
3.1	RH1:	вывод фактического количе- ства часов работы компрес-	возможна уста- новка значения от
		copa 1	ООООО ДО 99999 ч
3.2	CS1:	вывод фактического количе- ства запусков компрессора 1	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч
4.1	RH2:	вывод фактического количе- ства часов работы компрес- сора 2	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч
4.2	CS2:	вывод фактического количе- ства запусков компрессора 2	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч

Экран 5

На этом экране производятся изменения дополнительных данных о часах работы компрессора в режиме нагрева или охлаждения (например, в случае замены компрессора):

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	SERVICE MENU	название экрана	
2	RUN.HRS COOL-HERT	название экрана	
3.1	C1C:	вывод фактического количе- ства часов работы компрес- сора 1 в режиме охлаждения	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч
3.2	H:	вывод фактического количе- ства запусков компрессора 1 в режиме нагрева	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч
4.1	C2C:	вывод фактического количе- ства часов работы компрес- сора 2 в режиме охлаждения	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч
4.2	H:	вывод фактического количе- ства запусков компрессора 2 в режиме нагрева	возможна уста- новка значения от 00000 до 99999 ч

На этом экране производятся изменения параметров цифровых входов:

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значение
1	CHRING.INP/OUTPUTS	название экрана	
2	011:	установка для цифрового входа 1	None Status
3	012:	установка для цифрового входа 2	DURL SETPOINT REMOTE ONN/OFF
4	013:	установка для цифрового входа З	CRP. LINIT 1 CRP. LINIT 2 CRP. LINIT 3 CRP. LINIT 4 LOW NOISE HEAT RECOVERY

Экран 7

На этом экране производятся изменения параметров цифровых входов и выходов:

Номер раздела Отображение Описание		Описание	Возможное значение
1	CHRING.INP/OUTPUTS	название экрана	
2	DI4:	установка для цифрового входа 4	None Status Durl Setpoint Renote On/OFF Renote Cool/Hert Crp. Linit 1 Crp. Linit 2 Crp. Linit 3 Crp. Linit 4 Lou Noise Hert Recovery
3	801:	установка для	NONE (open)
4	002:	цифрового выхода	1 (closed) REV. VALVE (C/H) 2nd EVAP PUNP CONDENSER PUNP 100 % CAPACITY FREE COOLING EVAP. HEATERTAPE GEN.OPERATION HR COND PUNP

На этом экране производятся изменения параметров аналогового входа:

Номер раздела	Отображение	Описание	Возможное значе- ние
1	CHRING.INP/OUTPUTS	название экрана	
2	811	установка плавающего уста- новочного значения исходя из электрического сигнала	None NS Outl Urter E Setp.Sign.0/1V Setp.Sign.0/10V Setp.Sign.0/20nr Setp.Sign.4/20nr HR Inlet Urter C
3	MRX SETP.DIF	максимальная разница между	между -50°С и 50°С
		установочными значениями	

Экран 9

На этом экране производятся изменения параметров корректировки показаний датчика:

Номер раздела	Отображе- ние	Описание	Значение по умол- чанию	Нижний предел	Верхний предел
1	PROBE OFFSET	название экрана			
2	RI4 INLET E:	корректировка точно- сти показания темпе- ратуры воды на входе испарителя	0.0°C	-0.5°C	0.5°C
3	RIS OUTLET E:	корректировка точно- сти показания темпе- ратуры воды на выходе испарителя	0.0°C	-0.5°C	0.5°C
4	RIG RABIENT:	корректировка точно- сти показания наруж- ной температуры	0.0°C	-0.5°C	0.5°C

Экран 10

На этом экране производятся изменения параметров BMS:

Номер раздела	Отобра- жение	Описание	Значение по умолчанию	Возможное значение
1	8MS SETTINGS	название экрана		
2	SER; BORRD:	выбор протокола	NONE	NONE
		связи между BMS		R5485
		и блоком Gateway		R5232
				R5422 (не используется)
				LON FFT (не используется)
				LON R5485 (не используется)
3	PROTOCOL:	отображение те-	CAREL	CAREL
		кущего протокола		ПООЕП (не используется)
		СВЯЗИ		ПООВUS (не используется)
				LON (не используется)
4	BRUD RATE:	выбор скорости	1200 бод	19200
		передачи дан-		2400
		ных (в бодах) меж-		4800
		ду BMS и блоком		9600 10200
		Gateway		וזכטט

На этом экране производится включение режима управления ПК и изменение настроек BMS:

Номер раздела	Отображение	Описание	Значение по умолча- нию	Возмож- ное зна- чение
1	8MS80ARD SETTINGS	название экрана		
2	BASCONTROL ALLOUED:	включение управления BMS	N	N/Y
3	BAS ADDRESS PCB:	используется для адре- сации схем устройства через блок Gateway	01	от 01до 32
4	ON LINE:	отображает наличие свя- зи между контроллером и ПК		YES - NO

Экран 12

На этом экране производится настройка параметров индикации состояния движения жидкости после запуска системы:

Номер раздела	Отображение	Описание	Значение по умолча- нию	Возмож- ное зна- чение
1	SERVICE MENU	название экрана		
2/3	IF NO FLOU AFTER PUNPLERDTIME:	выбор реакции устрой- ства на отсутствие дви- жения жидкости после запуска системы: сооб- щение об ошибке или переход в режим ожи- дания	ALARN	HLHKII/ STANDBY
3	nrn. Punp Or Mrn.Punp: 2nd:	включение/выключение возможности ручной проверки работы насо- сов 1 и 2. Это дает воз- можность при отклю- ченном устройстве в любое время включить насос и проверить его исправность.	OFF	ON/OFF

ESIE 06-02

Часть З Описание функций

Введение

В этой части приведена некоторая общая, а также более детальная информация об используемых протоколах, командах и базах данных.

Обзор

Эта часть содержит следующие главы:

Глава	См
1 – Общее описание	стр. 3-3
2 – Поддерживаемые блоком Gateway (шлюзом) команды	стр. 3-7
3 – База данных	стр. 3-11

1 Общее описание

1.1 В этой главе

Введение

В этой главе приведена некоторая общая информация об используемых протоколах, а также ряд ссылок на другие документы.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Подраздел	См
1.2 – Общая информация о протоколах	стр. 3-4
1.3 – Ссылки на разделы руководства ASHRAE протокола BACnet	стр. 3-4

1.2 Общая информация о протоколах

Совместимость с протоколом BACnet	Информация о протоколе BACnet при АNSI ASHRAE – Стандарт 135-19	иведена в официальной документации: 95		
	 Одобрено Национальным Инстити Используется конфигурация «точка-	гутом Стандартов – 19 декабря 1995 г. гочка», интерфейс RS-232.		
Совместимость с протоколом Modbus-Jbus	Встроенная в блок Gateway поддержи ет требованиям следующего докуме	ка протокола Modbus-Jbus соответству- нта:		
	 Протокол Modicon Modbus, справочное руководство, март 1992, PI- MBUS-300, Rev. D 			
	Встроенный протокол Modbus-Jbus представляет собой протокол RTU-типа на основе времени. Используется шинная архитектура (интерфейс RS-485) или архитектура «точка-точка» (интерфейс RS-232). Шлюз адресуется при помощи передачи адреса в пакет Modbus.			
Параметры связи по протоколу BACnet	В таблице ниже приведены устанавл связи между управляющей системой блоком Gateway:	иваемые пользователем параметры i, использующей протокол BACnet, и		
	Параметр	Возможные значения		
	baud rate [скорость передачи дан-	600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600		

baud rate [скорость передачи дан- ных (в бодах)]	600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600
word bit no. [бит в слове]	8 (фиксирован)
parity [контроль четности]	NONE – ODD – EVEN – MARK – SPACE
stop bit no. [стоповый бит]	1 – 2

Параметры связи по протоколу Modbus-Jbus

В таблице ниже приведены устанавливаемые пользователем параметры связи между управляющей системой, использующей протокол Modbus-Jbus, и шлюзом:

Параметр	Возможные значения		
baud rate [скорость передачи дан- ных (в бодах)]	600 - 1200 - 2400 - 4800 - 9600		
word bit no. [бит в слове]	8 (фиксирован)		
parity [контроль четности]	NONE – ODD – EVEN – MARK – SPACE		
stop bit no. [стоповый бит]	1 – 2		

1.3 Ссылки на разделы руководства ASHRAE протокола BACnet

Руководство ASHRAE Все указанные ниже номера страниц относятся к руководству ASHRAE протокола BACnet.

Характеристики	В таблице ниже приведены характеристики протокола BACnet:			
	Глава	Страница		
	Общая информация о структуре протокола	стр. 8-13		
	Детальная информация об уровне приложений протокола	стр. 14-24		
	Описание сетевого уровня	стр. 50-73		
	Уровень передачи данных «точка-точка»	стр. 103-134		
	Описание объектов «objects» BACnet	со стр. 138		
Характеристики блока Gateway (шлюза)	В таблице ниже приведены характеристики класса совместимо сервиса шлюза:	ости, объекта и		
	Глава	Страница		
	Коды ошибок	стр. 313-317		
	Синтаксис сообщений BACnet	стр. 322-334		
	Синтаксис составных элементов сообщений (тегов)	стр. 334-347		
	Формальное описание сообщений	со стр. 348		
Ошибки и сообщения	ибки и сообщения В таблице ниже приведены ошибки и сообщения протокола BACnet:			
	Глава	Страница		
	Коды ошибок	стр. 313-317		
	Синтаксис сообщений BACnet	стр. 322-334		
	Синтаксис составных элементов сообщений (тегов)	стр. 334-347		
	Формальное описание сообщений	со стр. 348		
Примеры	В таблице ниже приведены примеры сообщений BACnet:			
	Глава	Страница		
	Пример сообщения BACnet типа «ReadProperty»	стр. 467		

Пример сообщения BACnet типа «WriteProperty»

стр. 475

2 Поддерживаемые шлюзом команды

2.1 В этой главе

Введение

В этой главе приведена дополнительная информация о поддерживаемых шлюзом командах.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Раздел	См
2.2 – Протокол	стр. 3-8
2.3 – Поддерживаемые команды	стр. 3-9
2.2 Протокол

BACnet	Поддерживаемые команды протокола BACnet соответствуют классам совмести- мости (Conformity Class) 1 и 2, а именно – ReadProperty и WriteProperty. С помо- щью этих функций можно производить чтение или запись одного значения в каж- дый момент времени.
Modbus-Jbus	 Программные команды протокола Modbus-Jbus обеспечивают совместимость между Modbus и Jbus.
	В протоколе Modbus-Jbus используются данные двух типов:
	цифровые
	■ аналоговые
Цифровые данные	Данные кодируются одноразрядной цифрой:
Modbus-Jbus	«0» соответствует состоянию «ВЫКЛЮЧЕНО»
	«1» соответствует состоянию «ВКЛЮЧЕНО».
	Все цифровые переменные соответствуют битам последовательных регистров. Каждый из регистров содержит:
	переменную с младшим адресом, соответствующую младшему биту
	переменную со старшим адресом, соответствующую старшему биту.
Аналоговые данные Modbus-Jbus	Аналоговое значение представлено в 16-битном регистре с двоичным дополне- нием, при этом:
	старшая часть – в байте со старшим адресом
	младшая часть – в байте с младшим адресом.
	Пример:
	значение 10.0 представляется как 0064H = 100 d
	значение - 10.0 представляется как FF9CH = -100 d
	Шлюз работает с 16-битными регистрами.

2.3 Поддерживаемые команды

В программном обеспечении шлюза

В таблице ниже приведены команды, поддерживаемые ПО блока Gateway:

Команда Modbus	Значение	Примечания
1	просмотр состояния реле/входа	возвращает текущее состояние (включе- но/выключено) группы логических реле или дискретного входа
2	просмотр состояния реле/входа	возвращает текущее состояние (включе- но/выключено) группы логических реле или дискретного входа
3	чтение входных реги- стров или регистров временного хранения	возвращает текущее двоичное значение в одном или нескольких регистрах вре- менного хранения
4	чтение входных реги- стров или регистров временного хранения	возвращает текущее двоичное значение в одном или нескольких регистрах вре- менного хранения
5	управление отдельным реле	включает/выключает отдельное реле
6	предварительная за- пись данных в отдель- ный регистр	запись конкретного двоичного значения в регистр временного хранения
15	управление нескольки- ми реле	включение/выключение нескольких по- следовательных логических реле
16	предварительная за- пись данных в несколь- ко регистров	запись конкретного двоичного значения в ряд последовательных регистров вре- менного хранения

Вследствие разнообразия чиллеров с различными адресными картами не различаются входные (только для чтения) и выходные (чтение/запись) переменные, поэтому содержимое базы данных и управление базой зависят от управляющей системы.

Вследствие универсальности системы шлюз реагирует одинаково на различные команды Modbus.

3 База данных

3.1 В этой главе

Введение

В этой главе приведена дополнительная информация о создании базы данных.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Раздел	См
3.2 – Создание базы данных	стр. 3-12
3.3 – База данных адресной карты ЕКАС10А	стр. 3-16
3.4 – База данных адресной карты ЕКАС10В	стр. 3-18
3.5 – База данных адресной карты ЕКАС30А	стр. 3-20
3.6 – База данных адресной карты ЕКАС60А	стр. 3-23
3.7 – База данных адресной карты ЕКАС120А	стр. 3-26
3.8 – База данных адресной карты ЕКАС200А	стр. 3-30
3.9 – Таблица переменных для блоков EUW32-72HZ («FLDKNMCH0A» V1.1M6)	стр. 3-40

Создание базы данных 3.2

Введение		Связь меж фиксирова	сду управля анного набс	ющей BMS и адресні ра переменных, назі	ыми картаг ываемого ⁻	ми осуществляетс гакже номерами а	ся с помощью дресов.
		Эти перем	иенные пер	едаются:			
		из баз шлюза	зы данных а а	адресной карты шлю	озу, где они	1 заносятся в баз	у данных
		🔳 из баз	зы данных ц	илюза управляющей	i BMS.		
Передача от карты к шлю	адресної зу	й Переменн цифровым чество дои но в табли	ые, содерж ли, аналого ступных для це ниже:	кащиеся в базе данн выми или целочисло я передачи перемен	ных каждой енными. М ных от адр	і́ адресной карты Іаксимально возм ресной карты к шл	, могут быть иожное коли- пюзу приведе-
		Тип пере	менной		Максима	альное количест	гво
		цифровая	A		200		
		аналогов	ая		128		
		целочисл	енная		128		
управляюще	ей BMS	ременные ко цифров При перед и целочис Старые ан переменн Максимал шлюза к В	Поэтому г зыми или ан даче из бази ленные пер налоговые г ые адресук ньно возмо» СМЅ привел	передаваемые от шл налоговыми. ы данных адресной п ременные объединя переменные адресун отся от 129 до 256. кное количество дос цено в таблице ниже	тюза к ВМ карты в ба ются в еди отся от 1 д ступных дл	S переменные мс зу данных шлюза ные аналоговые цо 128, старые це ия передачи пере	огут быть толь- аналоговые переменные. лочисленные менных от
		Тип пере	менной	Максимальное ко	оличе-	Соответствую ВАСпеt	щий объект
		цифровая	A	200		цифровое значе value)	ение (binary
		аналогов	ая	256		аналоговое знач (analogue value)	чение
		При запро передает	осе управля значения 0	ющей BMS перемен	ных, отсу	гствующих в устр	ойстве, шлюз
		В этом слу версально наибольш	учае генери ость прилож им количес	ируется избыточный кения. Размер базы ством переменных.	внутренні данных ра	ий трафик, но сох оссчитан на адрес	раняется уни- сную карту с
Пример базь ЕКАС10А	ы данных	В таблице менных дл	ниже прив пя адресної	еден пример цифро й карты ЕКАС10А:	вых, анало	оговых и целочис	ленных пере-
T				Параме	етр		Kannagara
Тип пере-	Δπρος	Чтение (r)/	1600-00				Коммента-

менной	Адрес	запись(w)	Абсолютная (D) / пользовательская (U)	Наимено- вание	Описание	рий
цифровая	47	r/w	U	H7	Включение/выключе- ние цифрового входа «remote on/off»	1=включен 0=выключен
аналоговая	13	r/w	D	r4	Разница температур на- грева	
целочислен- ная	38	r/w	U	Н9	Блокировка пользова- тельских и абсолютных параметров	0=клавиатура отключена 1=клавиатура включена

Абсолютная (D) /

Наимено-

Адрес

Создание базы данных Для создания базы данных, совместимой с системой управления Modbus-Jbus шлюза или BACnet, выполняются следующие действия: Цифровые переменные с помощью своих адресов передаются в базу данных шлюза (через протокол Modbus-Jbus или BACnet). Чтение переменных в базе данных Modbus-Jbus производится с помощью команд 1 или 2 (1). Аналоговые переменные с помощью своих адресов передаются в базу данных шлюза (через протокол Modbus-Jbus или BACnet). Чтение переменных в базе данных Modbus-Jbus производится с помощью команд 3 или 4 (1). Целочисленные переменные с помощью своих адресов передаются поверх аналоговых переменных в базу данных шлюза (через протокол Modbus-Jbus или BACnet). Чтение переменных в базе данных Modbus-Jbus производится с помощью команд 3 или 4 (1). См. раздел «Поддерживаемые команды» на стр. 3-9. Структура базы Ниже показана схема создания базы данных шлюза на основе баз данных адресданных шлюза ных карт (n подчиненных баз). Полчиненная база данных п База данных шлюза (для каждого адреса платы) Цифровые переменные address card 1 1 Цифровые переменные 200 200 address card 2 Аналоговые 400 128 address card 3 переменные Целочисленные (n-1)*200_{address card.} 128 переменные address card... Аналоговые переменные Аналоговая address card 1 Целочисленная 256 address card 2 512 address card 3 (n-1)*256 (n-1)*256+128

Переменные базы данных шлюза

В таблице ниже приведены переменные базы данных шлюза:

Переменные базы дан- ных шлюза	Тип переменной	Адрес
Цифровые переменные	Цифровая	от 1 до 200
Аналоговые переменные	Аналоговая	от 1 до 128
	Целочисленная	от 129 до 256

Протоколы BACnet и Modbus-Jbus не различают аналоговые и целочисленные переменные. Поэтому передаваемые от шлюза к системе BMS переменные могут быть только цифровыми или аналоговыми.

При передаче из базы данных адресной карты в базу данных шлюза аналоговые и целочисленные переменные объединяются в единые аналоговые переменные и адресуются от 1 до 128, целочисленные переменные адресуются от 129 до 256.

Система администрирования Modbus

В системе администрирования Modbus для каждой адресной карты оператор должен зарезервировать 25 байт для цифровых данных (200 цифровых переменных) и 512 байт для аналоговых данных (128 аналоговых и 128 целочисленных переменных), в общей сложности для 456 переменных.

Схема создания списка адресов

На рисунке ниже показаны чиллеры Daikin и BMS.



шлюза: цифровые переменные

Создание базы данных В таблице ниже показано создание базы данных для цифровых переменных для приведенного выше рисунка:

Устройство	Адрес через шлюз	Присвоенный в базе данных шлю- за адрес (цифровые переменные)
EUWY10HCW1	1	$001 \rightarrow 200$
EUWA200MZ	2	$201 \rightarrow 400$
EUWT200KXY1		
Плата А	3	$401 \rightarrow 600$
Плата В	4	601 → 800

шлюза: аналоговые переменные

Создание базы данных В таблице ниже показано создание базы данных для аналоговых переменных для приведенного выше рисунка:

Устройство	Адрес через шлюз	Присвоенный в базе данных шлюза адрес (аналоговые перемен- ные)	Тип перемен- ной в базе дан- ных адресной карты
EUWY10HCW1	1	$001 \rightarrow 128$	Аналоговая
		$129 \rightarrow 256$	Целочисленная
EUWA200MZ	2	$257 \rightarrow 384$	Аналоговая
		$385 \rightarrow 512$	Целочисленная
EUWT200KXY1	3	$513 \rightarrow 640$	Аналоговая
Плата А		$641 \rightarrow 768$	Целочисленная
Плата В	4	$769 \rightarrow 896$	Аналоговая
		897 → 1025	Целочисленная

База данных адресной карты ЕКАС10А 3.3

Введение

Связь между BMS или управляющей системой и адресной картой осуществляется при помощи фиксированного набора переменных, называемых также адресными номерами. В данном разделе приведена информация о цифровых, целочисленных и аналоговых переменных адресной карты чиллера, чтение или запись которых может осуществляться BMS или управляющей системой.

Цифровые

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

переменные

		Параметр			Комментарий		
Адрес	Чтение (r)/ запись(w)	Абсолют- ный/пользо- вательский	Имя	Описание	EUWA5- 10HB(Z)*	EUWY5- 1-HB(Z)*	EUW5- 24HZW1
1	r/w			Охлаждение или нагрев	1=охлажден	ние, 0=нагре	В
2	r/w			Включен или выключен	1=включен,	0=выключе	н
5	r		H1	Аварийный сигнал: превышение давления, защита линии нагнетания или перегрузка по току	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
6	r		L1	Аварийный сигнал: термостат температуры испари- теля	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
8	r		FL	Аварийный сигнал: реле расхода	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
9	r		E3	Аварийный сигнал	Наружная темпера- тура	Наружная Темпера- темпера- тура те- плооб- менника денсатора	
10	r		E2	Аварийный сигнал	Температур парителя	а на выходе	водяного ис-
11	r		E1	Аварийный сигнал	Температур рителя	а на входе в	одяного испа-
12	r		n1	Предупреждение: требуется техническое обслужива- ние компрессора	1=есть пред преждения	цупреждени [,]	е, 0=нет преду-
13	r		EP	Аварийный сигнал: ошибка EEPROM	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
14	r		EE	Аварийный сигнал: ошибка EEPROM	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
15	r		EL	Аварийный сигнал: необычный шум при работе бло- ка питания	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
17	r		d1	Цикл размораживания	1=активен,	0=неактиве	4
18	r		r1	Предупреждение: цикл размораживания не завершен	1=есть пред преждения	1=есть предупреждение, 0=нет преду- преждения	
19	r		A1	Аварийный сигнал: защита от замерзания	1=есть сигнал, 0=нет сигнала		
21	r		EO	Аварийный сигнал: превышено напряжение питания	1=есть сигн	1=есть сигнал, 0=нет сигнала	
22	r		EU	Аварийный сигнал: напряжение питания понижено	1=есть сигн	ал, 0=нет си	ігнала
25	r			Выход насоса	1=включен,	1=включен, 0=выключен	
26	r			Выход компрессора 1	1=включен,	0=выключе	н
28	r			Выход реверсивного клапана	- 1=i	включен, 0=	выключен
29	r			Выход аварийного сигнала	1=включен,	0=выключе	H
30	r			Выход вентилятора	1=включен,	0=выключе	H
31	r			Вход датчика превышения давления, защиты линии нагнетания или аварийного сигнала перегрузки по току	1=закрыт, 0	=открыт	
32	r			Вход сигнала реле низкого давления	1=закрыт, 0	=открыт	
33	r			Вход включения/выключения удаленного управления	1=закрыт, 0	=открыт	
34	r			Выход компрессора 2	1=включен,	0=выключе	н
40	r/w		/d	Единицы измерения температуры	1=°F, 0=°C		
47	r/w		H7	Включение/выключение цифрового входа «вкл./выкл. удаленного управления»	1=включенс), 0=выключ	ено
55	r/w		H6	Включение/выключение цифрового входа «удаленное управление охлаждением/нагревом»	1=включенс), 0=выключ	ено
57	r		n2	Предупреждение: требуется техническое обслуживание компрессора 2 ⁽¹⁾	1=есть пред преждения	цупреждени [,]	е, 0=нет преду-

(1): только для устройств с двумя контурами

Целочисленные переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чтение (r)/			Комментарий	
	запись(w)	Абсолютный (D)/пользова- тельский (U)	Имя	Описание	
12	r/w	U	c7	Временная задержка между запуском насоса и компрессора	секунды
13	r/w	U	c8	Временная задержка между отключением устройства и насоса	минуты
14	r	D	c9	Общее количество часов работы компрессора 1	часы х 100
15	r/w	U	cb	Пороговое значение настройки таймера для вы- вода предупреждения о необходимости обслу- живания	часы х 100
16	r	D	cC	Общее количество часов работы насоса	часы х 100
32	r/w	U	P4	Включение или выключение звукового сигнала	
38	r/w	U	H9	Блокировка пользовательских и абсолютных параметров	0=клавиатура заблокирована 1=клавиатура разблокирована
39	r	U	HA	Адрес	
51	r	U	Hg	Версия ПО	
55	r	D	cA	Общее количество часов работы компрессора 2 ⁽¹⁾	часы х 100

(1): только для устройств с двумя контурами

Аналоговые переменные

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

Адрес	Адрес Чтение (r)/			Параметр	Комментарий			
	запись(w)	Абсолютный/	Имя	Описание	EUWA5-	EUWY5-1-	EUW5-	
		пользова-			10HB(Z)*	HB(Z)*	24HZW1	
		тельский						
1	r			Аналоговый вход 1	Температура на в	Температура на входе водяного испарителя		
2	r			Аналоговый вход 2	Температура на в	Температура на выходе водяного испарителя		
3	r			Аналоговый вход З	Наружная тем-	Температура	Температура	
					пература		па входе во-	
						ника	дяного кон-	
							денсатора	
10	r/w	D	r1	Заданное значение температуры охлажде-	1=есть сигнал, 0	=нет сигнала		
				ния				
11	r/w	D	r2	Отличие от заданного значения температу-	1=есть сигнал, 0	=нет сигнала		
	,			ры охлаждения				
12	r/w	D	r3	Заданное значение температуры нагрева	-			
13	r/w	D	r4	Отличие от заданного значения температу-	-			
				ры нагрева				

3.4 База данных адресной карты ЕКАС10В

Введение

Связь между BMS или управляющей системой и адресной картой осуществляется при помощи фиксированного набора переменных, называемых также адресными номерами. В данном разделе приведена информация о цифровых, целочисленных и аналоговых переменных адресной карты чиллера, чтение или запись которых может осуществляться BMS или управляющей системой.



Возможные значения абсолютных или пользовательских параметров приведены в руководстве по эксплуатации чиллера.

Цифровые переменные

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

ние (r)/ запись(w) Абсолютный/ пользователь- ский Имя Описание EUWA*5-24K(A)Z 1 r/w Охлаждение или нагрев 1=охлаждение, 0=на 2 r/w Включен или выключен 1=включен, 0=выклю 5 r Н1 Аварийный сигнал: превышение давления, за- щита линии нагнетания или перегрузка по току 1=есть сигнал, 0=не	EUWY*5-24K(A) Z агрев ючен эт сигнала эт сигнала	EUW(L)5- 24KZ	
запись(w) пользователь- ский оклаждение или нагрев 1=охлаждение, 0=на 1 r/w Охлаждение или нагрев 1=охлаждение, 0=на 2 r/w Включен или выключен 1=включен, 0=выклю 5 r Н1 Аварийный сигнал: превышение давления, за- щита линии нагнетания или перегрузка по току 1=есть сигнал, 0=не	Z агрев ючен эт сигнала эт сигнала	24KZ	
ский ский 1 r/w Охлаждение или нагрев 1=охлаждение, 0=на 2 r/w Включен или выключен 1=включен, 0=выклю 5 r Н1 Аварийный сигнал: превышение давления, за- щита линии нагнетания или перегрузка по току 1=есть сигнал, 0=не	агрев ючен эт сигнала эт сигнала		
1 г/w Охлаждение или нагрев 1=охлаждение, 0=на 2 г/w Включен или выключен 1=включен, 0=выклю 5 г Н1 Аварийный сигнал: превышение давления, за- щита линии нагнетания или перегрузка по току 1=есть сигнал, 0=не	агрев ючен эт сигнала эт сигнала		
2 г/w Включен или выключен 1=включен, 0=выкли 5 г Н1 Аварийный сигнал: превышение давления, за- щита линии нагнетания или перегрузка по току 1=есть сигнал, 0=не	ючен эт сигнала эт сигнала		
5 r H1 Аварийный сигнал: превышение давления, за- щита линии нагнетания или перегрузка по току 1=есть сигнал, 0=не	ет сигнала эт сигнала		
щита линии нагнетания или перегрузка по току	эт сигнала		
	ет сигнала		
6 r L1 Аварийный сигнал: термостат температуры ис- 1=есть сигнал, 0=не			
8 r EI Аварийный сигнал: реле потока 1=есть сигнал. О=не	ет сигнала		
9 г F3 Аварийный сигнал Наружная темпе-	Температура	Температура	
	теплообмен-	на вхоле во-	
	ника(1)	дяного кон-	
	1	денсатора	
10 r E2 Аварийный сигнал Температура на вых	ходе водяного ис	парителя	
11 r E1 Аварийный сигнал Температура на вхо,	де водяного исп	арителя	
12 r n1 Предупреждение: требуется техническое обслу- 1=есть предупреждение	цение, 0=нет пред	цупреждения	
живание компрессора			
13 r EP Аварийный сигнал: ошибка EEPROM 1=есть сигнал, 0=не	эт сигнала		
14 r ЕЕ Аварийный сигнал: ошибка ЕЕРROM 1=есть сигнал, 0=не	1=есть сигнал, 0=нет сигнала		
15 r EL Аварийный сигнал: необычный шум при работе 1=есть сигнал, 0=не	эт сигнала		
блока питания			
17 r d1 Цикл размораживания 1=активен, 0=неакти	ивен		
18 r r1 Предупреждение: цикл размораживания не за- 1=есть предупрежде	цение, 0=нет пре <i>і</i>	цупреждения	
вершен			
19 r А1 Аварийный сигнал: защита от замерзания 1=есть сигнал, 0=не	эт сигнала		
21 r EO Аварийный сигнал: превышено напряжение пи- 1=есть сигнал, 0=не	эт сигнала		
Тания			
22 r EU Аварийный сигнал: напряжение питания пони- 1=есть сигнал, 0=не	эт сигнала		
жено			
25 r Выход насоса 1=включен, 0=выкли	ючен		
26 r Выход компрессора 1 1=включен, 0=выкли	ючен		
28 r Выход реверсивного клапана 1=	-включен, 0=выкл	лючен	
29 r Выход аварийного сигнала 1=включен, 0=выклю	ючен		
30 r Выход вентилятора 1=включен, 0=выклю	ючен(1)		
31 г Вход датчика превышения давления, защиты ли- 1=закрыт, 0=открыт	Ē		
ний нагнетания или аварийного сигнала пере-			
22 r Rong apply where a curring a comparate to the curring the curring to the cur			
33 г Вход включения /выключения удаденного удове- 1=закоыт 0=открыт	 г		
ления			
34 г Выход компрессора 2 (только для устройств с 1=включен 0=выкли	ючен		
двумя контурами)			
40 r/w /d Единицы измерения температуры 1=°F. 0=°C			
47 г/w Н7 Включение/выключение цифрового входа «вкл./ 1=включено, 0=выкл	лючено		
выкл. удаленного управления»			
55 r/w Н6 Включение/выключение цифрового входа «уда- 1=включено, 0=выкл	лючено		
ленное управление охлаждением/нагревом»			
57 r n2 Предупреждение: требуется обслуживание ком- 1=есть предупрежде	цение, 0=нет пред	дупреждения	
прессора 2 (только для устройств с двумя кон-			
турами)			

(1): только для моделей, указанных в перечне 1

Целочисленные В таблиц переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чтение (r)/			Параметр	Комментарий
	запись(w)	Абсолютный (D)/пользова- тельский (U)	Имя	Описание	
12	r/w	U	c7	Временная задержка между запуском насоса и компрессора	секунды
13	r/w	U	c8	Временная задержка между отключением устройства и насоса	минуты
14	r	D	c9	Общее количество часов работы компрессора 1	часы х 100
15	r/w	U	cb	Пороговое значение таймера для вывода преду- преждения о необходимости обслуживания	часы х 100
16	r	D	cC	Общее количество часов работы насоса	часы х 100
32	r/w	U	P4	Включение или выключение звукового сигнала	
38	r/w	U	H9	Блокировка пользовательских и абсолютных па-	0=клавиатура заблокирована
				раметров	1=клавиатура разблокирована
39	r	U	HA	Адрес	
51	r	U	Hg	Версия ПО	
55	r	D	cA	Общее количество часов работы компрессора 2 (только для устройств с двумя контурами)	часы х 100

Аналоговые переменные

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

Адрес	Чтение (r)/			Параметр		Комментарий	
	запись(w)	Абсолютный/ пользова- тельский	Имя	Описание	EUWA5- 10HB(Z)*	EUWY5-1- HB(Z)*	EUW5- 24HZW1
1	r			Аналоговый вход 1			
2	r			Аналоговый вход 2			
3	r			Аналоговый вход 3	Наружная тем- пература(1)	Температура теплообмен- ника(1)	Температура на входе во- дяного кон- денсатора
10	r/w	D	r1	Заданное значение температуры охлаж- дения			
11	r/w	D	r2	Отличие от заданного значения темпера- туры охлаждения			
12	r/w	D	r3	Заданное значение температуры нагрева	-		
13	r/w	D	r4	Отличие от заданного значения темепера- туры нагрева	-		

(1): только для моделей, указанных в перечне 1

3.5 База данных адресной карты ЕКАСЗОА

Введение

Связь между BMS или управляющей системой и адресной картой осуществляется при помощи фиксированного набора переменных, называемых также адресными номерами. В данном разделе приведена информация о цифровых, целочисленных и аналоговых переменных адресной карты чиллера, чтение или запись которых может осуществляться BMS или управляющей системой.

1. Если данное значение относится к определенному контуру, используется следующий синтаксис:

X/Y: контур X устройства EUWA/Y 15-20HB(Z)*: данные чиллеры имеют максимум 2 контура

контур Y устройства EUWA/Y25-30HB(Z)*: данные чиллеры имеют максимум 3 контура



Все возможные значения пользовательских параметров приведены в руководстве по эксплуатации чиллера.

Цифровые переменные

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

1	Чтение (r)/	Orucouuc	Комментарий				
Адрес	запись(w)	Описание	EUWA 15-30HB(Z)* EUWY 15-30HB(Z)*				
1	r	Цифровой вход 1	Схема защиты 1/1	\ /			
2	r	Цифровой вход 2	Схема защиты -/2				
3	r	Цифровой вход 3	Схема зашиты 2/3				
4	r	Цифровой вход 4	-				
4		цифровой вход 4	управления охлаждением/н				
5	r	Цифровой вход 5	Реле потока				
6	r	Цифровой вход 6	-	Контур размораживания 1/1			
7	r	Цифровой вход 7	-	Контур размораживания -/2			
8	r	Цифровой вход 8	-	Контур размораживания 2/3			
9	r	Цифровой вход 9	Двойная установка				
10	r	Цифровой вход 10	Включение/выключе	ние удаленного управления			
11	r	Цифровой вход 11	Защита от изменени	я фаз			
12	r	Цифровой выход 1	Комплессор 1/1				
13	r	Цифровой выход ?	Компрессор -/2				
1/	r		Kompeccop 2/2				
14	r	цифровой выход 3					
10	- I	цифровой выход 4	Контур байласа на ст	ороне низкого давления 1/1			
17	<u>ا</u>		Контур Оайпаса на ст	ороне низкої о давления -/2			
1/	۱ 	цифровой выход о		15110.5			
18	r	цифровои выход 7	Оощии аварииныи си	1гнал			
19	r	цифровои выход о	система включена				
20	r	Цифровой выход 9	Скорость вентилятор	ba 1 (ry1)			
21	r	Цифровой выход 10	Скорость вентилятор	ba 2 (ry2)			
22	r	Цифровой выход 11	Скорость вентилятор	ba 3 (ry3)			
23	r	Цифровой выход 12	Контур байпаса на стороне низкого давления 2/3				
24	r	Цифровой выход 13	Нагреватель испа- рителя	Реверсивный клапан			
25	r	Режим охлаждения/нагрева	- 0=нагрев, 1=охлаждение				
26	r	Статус устройства	1=включен, 0=выключен				
27	r	Контур заморозки 1/1 активен	1=да, 0=нет				
28	r	Контур заморозки -/2 активен	1=да, 0=нет				
29	r	Контур заморозки 2/3 активен	1=да, 0=нет				
30	r	Контур безопасности 1/1 активен	1=да, 0=нет				
31	r	Контур безопасности -/2 активен	1=да, 0=нет				
32	r	Контур безопасности 2/3 активен	1=да, 0=нет				
33	r	Ручной режим активен	1=да, 0=нет				
37	r	Таймер повышения нагрузки активен	1=не ноль, 0=ноль				
38	r	Таймер снижения нагрузки активен	1=не ноль, 0=ноль				
39	r	Таймер запуска активен	1=не ноль. 0=ноль				
40	r	Таймер возникновения потока активен	1=не ноль. 0=ноль				
41	r	Таймер прекрашения потока активен	1=не ноль. 0=ноль				
42	r .	Таймер зашиты компрессора 1/1 активен	1=не ноль О=ноль				
43	r	Таймер защиты компрессора -/2 активен	1=не ноль О=ноль				
11	r						
44	 r						
40	l t	гежим противодеиствия рециркуляции компрессора 1/1 акти- вен					
46	r	Режим противолействиа реширкулации компрессора - /2 активон					
17	r	Гожим противоденствия рециркуляции компрессора -/2 «КИВЕН Режим противодействия роширкиляции компрессора 2/2 акти					
41	I	т слимпротиводенствия рециркуляции компрессора 2/5 акти- вен					
48	r	Компрессор 1/1 работает в режиме размораживания	-	1=да, 0=нет			
49	r	Компрессор -/2 работает в режиме размораживания	-	1=да, 0=нет			
50	r	Компрессор 2/3 работает в режиме размораживания	-	1=да, 0=нет			
51	r	Компрессор 1/1 отключен для размораживания другого контура	-	1=да, 0=нет			
52	r	Компрессор -/2 отключен для размораживания другого контура	-	1=ла. 0=нет			
53	r	Компрессор 2/3 отключен лля размораживания другого контура	-	1=ла, 0=нет			
5/	1	Команла включения-выключения	Запись значания «1»				
	~~~		этого действия контр	ооллер сбрасывает параметр.			
55	w	Команда выбора охлаждения-нагрева	-	Запись значения «1» меняет			
				статус устроиства. После этого			
				деиствия контроллер сорасы-			
	l	I	I	baoi napamerp.			

## Целочисленные переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чтение (r)/	Описание	Комментарий				
	запись(w)		EUWA 15-30HB(Z)* EUWY 15-30HB(Z)*				
1	r	Фактический номер шага	Фактический номер шага				
2	r	Включение удаленного управления чиллером – тепловым насосом	Пользовательская настройка				
3	r	Включение функции удаленного включения/выключения	Пользовательская настройка				
4	r	Включение записи BMS	Пользовательская настройка				
5	r	Тип устройства	0=EUWA15	4=EUWY15			
			1=EUWA20	5=EUWY20			
			2=EUWA25	6=EUWY25			
			3=EUWA30	7=EUWY30			
6	r	Тип хладагента	0=R22, 1=R407C				
7	r	Номер производителя 1	1-я цифра				
8	r	Номер производителя 2	2-я цифра				
9	r	Номер производителя 3	3-я цифра				
10	r	Номер производителя 4	4-я цифра				
11	r	Номер производителя 5	5-я цифра				
12	r	Номер производителя 6	6-я цифра				
13	r	Номер производителя 7	7-я цифра				
14	r/w	Общее количество шагов	Пользовательская настройка				
15	r/w	Ручная настройка компрессора 1/1	Пользовательская настройка в	ручном режиме			
16	r/w	Ручная настройка компрессора -/2	Пользовательская настройка в	ручном режиме			
17	r/w	Ручная настройка компрессора 2/3	Пользовательская настройка в	ручном режиме			
18	r/w	Ручная настройка скорости вентиляторов	0=очень высокая, 1=высокая, 2	=средняя, 3=низкая			
19	r/w	Время повышения нагрузки	Пользовательская настройка				
20	r/w	Время снижения нагрузки	Пользовательская настройка				
21	r/w	Режим работы	0=автоматический, 1=ручной				
27	r	Блок с водяным/воздушным охлаждением	0=блок с воздушным охлаждени	лем			
			1=блок с водяным охлаждением	Л			
28	r	Только охлаждение/тепловой насос	0=только охлаждение				
			1=тепловой насос				
29	r	Уникальный параметр EPROM	0=EUWA/Y15-30HB(Z)*				
			1=EUWA*40-60KAX*				
			2=EUWA*80-120KAX*				
			3=EUW*40-100KX*				
			4=EUW*120-200KX*				
			5=EUWA*160-200KX*				
30	r	Версия EPROM (старшая часть)	1=V1 (V1.012)				
31	r	Версия EPROM (младшая часть)	Пример 12 (V1.012)				

# Аналоговые переменные

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

Адрес	Чтение (r)/	Описание	Комментарий				
	запись(w)		EUWA 15-30HB(Z)* EUWY 15-30HB(Z)*				
1	r	Аналоговый вход	Температура воды на входе				
2	r	Аналоговый вход	Температура воды на выходе н	контура 1/1			
3	r	Аналоговый вход	Температура воды на выходе і	контура -/2			
4	r	Аналоговый вход	Температура воды на выходе н	контура 2/3			
5	r	Аналоговый вход	Наружная температура				
6	r	Минимальная температура воды на выходе	Заводская установка				
7	r/w	Длина шага	Пользовательская настройка				
8	r/w	Разница между шагами	Пользовательская настройка				
9	r/w	Заданное значение температуры охлаждения 1	Пользовательская настройка				
10	r/w	Заданное значение температуры охлаждения 2	Пользовательская настройка				
11	r/w	Заданное значение температуры нагрева 1	- Пользовательская настройка				
12	r/w	Заданное значение температуры нагрева 2	- Пользовательская настройка				

## 3.6 База данных адресной карты ЕКАС60А

#### Введение

Связь между BMS или управляющей системой и адресной картой осуществляется при помощи фиксированного набора переменных, называемых также адресными номерами. В данном разделе приведена информация о цифровых, целочисленных и аналоговых переменных адресной карты чиллера, чтение или запись которых может осуществляться BMS или управляющей системой.

- 1. Если данное значение относится к определенному контуру, используется следующий синтаксис:
  - Х/Ү: контур Х устройства EUWA/Y 15-20HB(Z)*: данные чиллеры имеют максимум 2 контура

контур Y устройства EUWA/Y25-30HB(Z)*: данные чиллеры имеют максимум 3 контура



Все возможные значения пользовательских параметров приведены в руководстве по эксплуатации чиллера.

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

### Цифровые переменные

Адрес	Чтение (r)/	Описание	Комментарий			
	запись(w)		EUWA 15-30HB(Z)*	EUWY 15-30HB(Z)*		
1	r	Статус устройства	1=включен, 0=выключен			
2	r	Включение функции удаленного включения/выклю- чения	1=да, 0=нет			
3	r	Система защиты устройства активирована	1=да, 0=нет			
4	r	Цифровой вход 1	Реле низкого давления			
5	r	Цифровой вход 2	Реле высокого давления			
6	r	Цифровой вход 3	Защита от перемены фаз			
7	r	Цифровой вход 4	Перегрузка по току			
8	r	Цифровой вход 5	Защита от перегрева линии н	агнетания		
9	r	Цифровой вход 6	Защита от перегрева компрес	ссора		
10	r	Цифровой вход 7	Реле потока			
11	r	Цифровой вход 8	Байпас			
12	r	Цифровой вход 9	Двойное установочное значен	ние		
13	r	Цифровой вход 10	Цифровой вход дистанционно	ого включения/выключения		
14	r	Цифровой вход 11	Аварийный	·		
15	r	Цифровой выход 1	«Звезда»			
16	r	Цифровой выход 2	«Треугольник»			
17	r	Цифровой выход 3	Статус компрессора			
18	r	Цифровой выход 4	Насос			
19	r	Цифровой выход 5	Статус аварийного сигнала			
20	r	Цифровой выход 6	12%			
21	r	Цифровой выход 7	25%			
22	r	Цифровой выход 8	40%			
23	r	Цифровой выход 9	Вентилятор 1	-		
24	r	Цифровой выход 10	Вентилятор 2	-		
25	r	Цифровой выход 11	Вентилятор 3	-		
26	r	Цифровой выход 12	Нагреватель испарителя			
27	r	Цифровой выход 13	70%			
28	r	Система защиты контура активирована	1=да, 0=нет			
29	r	Таймер безопасности активирован	1=не ноль, 0=ноль			
30	r	Таймер запуска активирован	1=не ноль, 0=ноль			
31	r	Таймер противодействия рециркуляции активирован	1=не ноль, 0=ноль			
32	r	Таймер повышения нагрузки активирован	1=не ноль, 0=ноль			
33	r	Таймер снижения нагрузки активирован	1=не ноль, 0=ноль			
34	w	Команда включения/выключения	Запись значения «1» меняет с действия контроллер сбрасы	татус устройства. После этого вает параметр.		
36	r	Включение защиты от спада высокого давления	0=не активна, 1=активна	ada a la		
37	r	Цифровой вход 12	-	Ограничение включения/вы-		
	· ·			ключения		
38	r	25% установлено	0=нет, 1=да			
39	r	Вольтамперметр установлен	0=нет, 1=да			

# **Целочисленные** В таблице ниже представлен переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чтение (r)/	Описание	Комментарий				
	запись(w)		EUWA 15-30HB(Z)*	EUWY 15-30HB(Z)*			
1	r	Включение записи BMS	Пользовательская настройка				
2	r	Часы работы компрессора (старшая часть)	(00000)				
3	r	Часы работы компрессора (младшая часть)	(00 <b>000</b> )				
4	r	Установленная скорость вращения вентилятора	0=отключен, 1=низкая, 2=средня	ия, 3=высокая			
5	r	Статус компрессора (если включен) для чтения по ма-	0= включен. 12 звезда	,			
	_	ске					
			2= включен, 25% треугольник				
			3= включен, 40% треугольник				
			4= включен, 70% треугольник				
			5= включен, 100% треугольник				
6	r	Статус компрессора (если отключен) для чтения по ма-	0= отключен, запуск возможен	0= отключен, запуск возможен			
		ске	1= отключен Таймеры заняты	1= отключен Таймеры заняты			
				2- отключен, 0% (ограничен-			
			з= отключен, защита активи-	з= отключен, защита активи-			
			рована	рована			
			4= отключен, режим байпаса	4= отключен, режим байпаса			
	r	Тип устроиства	0=EUWA^40J^ 1=EUWA^50J^	0=EUW^40K^ 1=EUW^60K^			
			2=EUWA*60J* 3=EUWA*40K*	2=EUW*80K* 3=EUW*100K*			
			4=EUWA*50K* 5=EUWA*60K*				
8	r	Тип хладагента	0=R134a, 1=R22				
9	r	Номер производителя 1	1-я цифра				
10	r	Номер производителя 2	2-я цифра				
11	r	Номер производителя 3	3-я цифра				
12	r	Номер производителя 4	4-я цифра				
13	r	Номер производителя 5	5-я цифра				
14	r	Номер производителя 6	6-я цифра				
15	r	Номер производителя 7	7-я цифра				
16	r	Фактический шаг регулировки термостата	0.1.2.3.4				
17	r	Максимальное количество шагов регулировки термо-	3,4				
		стата					
18	r/w	Ручная настройка компрессора	Пользовательская установка в ру	учном режиме:			
			Если 25% установлено:				
			0=0% 1=25% 2=40% 3=70% 4=1	00%			
				00,0			
			0=0%,1=40%, 2=70%,3=100%				
19	r/w	Ручная настройка скорости вентиляторов	Пользовательская установка в р	ином режиме			
			0=отключен, 1=низкая, 2=средня	ия, 3=высокая			
20	r/w	Время повышения нагрузки при управлении выходом	Пользовательская установка (те	омостат)			
21	r/w	Время снижения нагрузки при управлении выходом	Пользовательская установка (те	омостат)			
22	r/w	Время повышения нагрузки при управлении входом	Пользовательская установка (те	омостат)			
23	r/w	Время снижения нагрузки при управлении входом	Пользовательская установка (те	омостат)			
24	r/w	Режим работы	0=вход, 1=выход, 2=ручной	0=вход (охлаждение), 1=вы-			
				ход (охлаждение), 2=ручной			
				(охлаждение), З=вход (на-			
				грев), 4=ручной (нагрев),			
				5-вход (двойной термостат), 6=ручной (двойной термостат)			
27	r	Блок с воляным/возлушным охлаждением	П=блок с возлушным охлаждении				
		влок о водливши воздушным охлаждением		5101			
20	r						
20	ſ	только охлаждение/тепловой насос	0-только охлаждение				
-			1=тепловой насос				
29	r	Уникальный параметр EPROM	U=EUWA/Y15-30HB(Z)*				
			1=EUWA*40-60KAX*				
			2=EUWA*80-120KAX*				
			3=FUW*40-100KX*				
			4-ELIW/*120-200///*				
			5=EUWA^160-200KX*				
30	r	Версия ЕРROM (старшая часть)	1=V1 ( <b>V1</b> .012)				
31	r	Версия ЕРROM (младшая часть)	Пример 12 (V1. <b>012</b> )				

Адрес	Чтение (r)/	Описание	Комментарий			
	запись(w)		EUWA 15-30HB(Z)* EUWY 15-30HB(Z)*			
1	r	Аналоговый вход 2	Температура на входе испарите	еля		
2	r	Аналоговый вход 3	Температура на выходе испари	теля		
3	r	Аналоговый вход 2	Наружная температура Температура на входе конден- сатора			
4	r	Аналоговый вход 7	Низкое давление	·		
5	r	Аналоговый вход 8	Высокое давление			
6	r	Конвертированный аналоговый вход 7	Сигнал высокого давления, пре	образованный в температуру		
7	r	Конвертированный аналоговый вход 8	Сигнал низкого давления, прео	бразованный в температуру		
8	r	Аналоговый вход 6	Напряжение (только при установленном вольтамперметре, в противном случае – значение 99)			
9	r	Аналоговый вход 5	Ток (только при установленном вольтамперметре, в противном случае – значение 99)			
10	r	Фактическая настройка	Пользовательская настройка (у	становка 1 или 2 входа/выхода)		
11	r	Минимальная температура воды на выходе	Заводская установка			
12	r/w	Заданная настройка входа 1 (охлаждение)	Пользовательская настройка			
13	r/w	Заданное настройка входа 2 (охлаждение)	Пользовательская настройка			
14	r/w	Заданная настройка выхода 1 (охлаждение)	Пользовательская настройка			
15	r/w	Заданная настройка выхода 2 (охлаждение)	Пользовательская настройка			
16	r/w	Шаг при управлении входом	Пользовательская настройка			
17	r/w	Разница между шагами при управлении входом	Пользовательская настройка			
18	r/w	Шаг при управлении выходом	Пользовательская настройка			
19	r/w	Разница между шагами при управлении выходом	Пользовательская настройка			
20	r/w	Заданная настройка входа 1 (нагрев)	-	Пользовательская настройка		
21	r/w	Заданная настройка входа 2 (нагрев)	-	Пользовательская настройка		

## Аналоговые переменные

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

## 3.7 База данных адресной карты ЕКАС120А

### Введение

Связь между BMS или управляющей системой и адресной картой осуществляется при помощи фиксированного набора переменных, называемых также адресными номерами. В данном разделе приведена информация о цифровых, целочисленных и аналоговых переменных адресной карты чиллера, чтение или запись которых может осуществляться \ BMS или управляющей системой.

В этих чиллерах установлены две платы: Плата A и Плата B. Плата A: Общие параметры и параметры контура 1 Плата B: Параметры контура B

При наличии метки параметра «Х» в столбце платы А или В, данный параметр относится к указанной плате.

## Цифровые переменные

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

Адрес	Чте-	A	В	Описание	Комментарий					
	ние (r)/ запись(w)				EUWA*80-120*KA(X)* EUWA*160-200KX* EUW*120- 200KX*					
1	r	Х		Статус устройства	1=включен,	0=выключе	H		1	
2	r	Х		Включение функции удаленного включе- ния/выключения	1=да, 0=нет					
3	r	Х		Система защиты устройства активиро- вана	1=да, 0=нет					
4	r	Х	Х	Цифровой вход 1	Реле низко	о давления				
5	r	Х	Х	Цифровой вход 2	Реле высок	ого давлени	1Я			
6	r	Х	Х	Цифровой вход 3	Защита от г	еремены ф	аз			
7	r	Х	Х	Цифровой вход 4	Перегрузка	по току				
8	r	Х	Х	Цифровой вход 5	Защита от г	ерегрева л	инии нагне	тания		
9	r	Х	Х	Цифровой вход 6	Защита ком	прессора о	т перегрев	a		
10	r	X	X	Цифровой вход 7	Плата А: Реле рас- хода	Плата В: Включе- ние/вы- ключение С1	Плата А: Реле расхо- да	Плата В: -	Плата А: Реле расхо- да	Плата В: -
11	r	X	X	Цифровой вход 8	Плата А: Байпас	Плата В: Включе- ние/вы- ключение С2	Плата А: Бай- пас	Плата В: -	Плата А: Бай- пас	Плата В: -
12	r	Х		Цифровой вход 9	Двойное установочное значение					
13	r	Х		Цифровой вход 10	Цифровой вход дистанционного включения/выключения					
14	r	Х		Цифровой вход 11	Аварийный					
15	r	Х	Х	Цифровой выход 1	Соединение по схеме «звезда»					
16	r	Х	Х	Цифровой выход 2	Соединение по схеме «треугольник»					
17	r	Х	Х	Цифровой выход 3	Статус компрессора					
18	r	Х	Х	Цифровой выход 4	Насос					
19	r	Х		Цифровой выход 5	Статус авар	ийного сиг	нала			
20	r	Х	Х	Цифровой выход 6	12%					
21	r	Х	Х	Цифровой выход 7	25%					
22	r	Х	Х	Цифровой выход 8	40%				1	
23	r	X	X	Цифровой выход 9	Вентилятор	1	Вентилято	p 1	-	
24	r	X	Х	Цифровой выход 10	Вентилятор	2	Вентилято	p 2	-	
25	r	Х	Х	Цифровой выход 11	Вентилятор	3	Вентилято	р3	-	
26	r	X		Цифровой выход 12	Нагревател	ь испа-	Нагревате	ль испа-	-	
07		V	V		рителя		рителя			
21	1				1-00 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0					
20	۲ ۲			Система защиты контура активирована	1-да, U=Het	)-11011				
29					1-не ноль, С					
31	r	X	X	Таймер запуска активирован Таймер противодействия рециркуляции	1=не ноль, (	)=ноль )=ноль				
32	r	Х		Таймер повышения нагрузки активиро- ван	1=не ноль, (	)=ноль				
33	r	Х		Таймер снижения нагрузки активирован	1=не ноль. (	)=ноль				
34	w	X		Команда включения/выключения	Запись знач	нения «1» ме	еняет стату	с устройс	тва. Посл	е этого
36	r	Х	х	Задержка высокого давления активиро- вана	0=не активн	на, 1=активн	орасывает 1а	параметр		
37	r			Цифровой вход 12	- Включение/выклю- чение ограничения ключение огра- производитель- ности водительности					
38	r	X		25% установлено	0=нет, 1=да					
39	r	Х		Вольтамперметр установлен	0=нет, 1=да					

## Целочисленные переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чтение (r)/	А	В	Описание	Комментарий				
	запись(w)				EUWA*80-	EUWA*160-200KX*	EUW*120-200KX*		
					120*KA(X)*				
1	r	Х		Включение записи BMS	Пользовательская на	стройка			
2	r	Х	Х	Часы работы компрессора (старшая часть)	( <b>00</b> 000)	· ·			
3	r	х	Х	Часы работы компрессора (младшая часть)	(00 <b>000</b> )				
4	r	Y	Y				/20		
	1	×	N V			ия, 2-средпяя, о-высог			
5	r	^	~	Статус компрессора (если включен) для чтения по	0= включен, т2 звезд	la			
				Macke	1= включен, 12% тре	угольник			
					2= включен, 25% тре	угольник			
					3= включен, 40% тре	VГОЛЬНИК			
					4- provou 70% tpo				
					4- включен, 70% гре	угольник			
					5= включен, 100% тр	еугольник			
6	r	Х	Х	Статус компрессора (если отключен) для чтения по маске	0= отключен, запуск возможен	0= отключен, запуск возможен	0= отключен, за- пуск возможен		
					1= отключен, Тай- меры заняты	1= отключен, Тайме- ры заняты	1= отключен, Тай- меры заняты		
					2= отключен, от-	2= отключен, 0%	2= отключен, 0%		
					3= отключен, защи-	3= отключен, защита	3= отключен, защи-		
					та активирована 4= отключен, режим	активирована 4= отключен, режим	та активирована 4= отключен, ре-		
					байпаса	байпаса	жим байпаса		
7	r	Х		Тип устройства	0=EUWA*80J*	5=EUWA*160K*	0=EUW*120K*		
					1=FUWA*100.1*	6=FUWA*180K*	1=FUW*140K*		
					2=EUVVA" 120J"	/=EUVVA"200K"	2=EUW 160K		
					3=EUWA*80K*		3=EUW*180K*		
					4=EUWA*100K*		4=EUW*200K*		
					5=FUWA*120K*				
8	r	Y		Тип хлалаганта	1-P22 0-P1342				
9	r	X		Номер произволителя 1	1 auutoo				
10	r	×		Номер производителя 1					
10	r I	X		Номер производителя 2	2-я цифра				
11	r	X		Номер производителя 3	З-я цифра				
12	r	Х		Номер производителя 4	4-я цифра				
13	r	Х		Номер производителя 5	5-я цифра				
14	r	Х		Номер производителя 6	6-я цифра				
15	r	Х		Номер производителя 7	7-я цифра				
16	r	Х		Фактический шаг регулировки термостата	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				
17	r	Х		Максимальное количество шагов регулировки тер- мостата	7,8				
18	r/w	Х	Х	Ручная настройка компрессора	Пользовательская ус	тановка в ручном режи	име:		
					Если 25% установлен	40:			
					0-0% 1-25% 2-40%	2-70% 4-100%			
					0-0%, 1-23%,2-40%	, 3-70%,4-100%			
					Если 25% не установ	лено:			
					0=0%,1=40%, 2=70%	,3=100%			
19	r/w	Х	Х	Ручная настройка скорости вентиляторов	Пользовательская ус	тановка в ручном режи	име		
					0=отключен. 1=низка	ая, 2=средняя. 3=высон	кая		
20	r/w	Х		Время повышения нагрузки при управлении выходом	Пользовательская на	стройка (термостат)			
21	r/w	X		Время снижения нагрузки при управлении выходом	Пользовательская на				
22	r/w	y X							
22	1/VV	× ×		Врома оцихоциа царруахи при управлении входом					
23	I/W	~		оремя снижения нагрузки при управлении входом		астроика (термостат)			
24	r/w	X		гежим расоты	U=вход, 1=выход, 2=	ручнои			
27	r	Х		БЛОК С ВОДЯНЫМ/ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ	U=блок с воздушным 1=блок с водяным ох	охлаждением лаждением			
28	r	Х		Только охлаждение/тепловой насос	0=только охлаждени	e			
L					1=тепловой насос				
29	r	Х		Уникальный параметр EPROM	0=EUWA/Y15-30HB(Z	)*			
					1=EUWA*40-60KAX*				
					2=FI IW/A*80-120KAV*				
					3=EUW*40-100KX*				
					4=EUW*120-200KX*				
					5=EUWA*160-200KX*				
30	r	х		Версия ЕРВОМ (старшая часть)	1=V1 ( <b>V1</b> 012)				
21	r	v							
1 31	l t l			рерсия споли (младшая часть)					

Аналоговые
переменные

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

Адрес	Чте-	А	В	Описание	Комментарий					
	ние (r)/ запись(w)				EUWA*80-120*KA(X)* EUWA*160-200KX* EUW*120-200KX					20-200KX*
1	r	Х		Аналоговый вход 2	Температура на входе испарителя					
2	r	Х	x	Аналоговый вход 3	Плата А:         Плата В: -         Температура в кон- туре на выходе ис- парителя         Температура в кон- туре на выходе ис- парителя         Температура в кон- туре на выходе ис- парителя			тура в кон- ыходе ис- а		
3	r	х	х	Аналоговый вход 1	Плата А: Наружная темпера- тура	Плата В: -	Плата А: Наруж- ная тем- перату- ра	Плата В: Сред- няя тем- пература на выхо- де испа- рителя	Плата А: Тем- пера- тура на входе конден- сатора	Плата В: Средняя темпера- тура на выходе испари- теля
4	r	Х	Х	Аналоговый вход 7	Низкое дая	вление				
5	r	Х	Х	Аналоговый вход 8	Высокое д	авление				
6	r	Х	Х	Конвертированный аналоговый вход 7	Сигнал высокого давления, преобразованный в температуру					
7	r	Х	Х	Конвертированный аналоговый вход 8	Сигнал низ	зкого давлен	ния, преобр	сазованный	й в темпер	атуру
8	r	XX		Аналоговый вход 6	Напряжение (только при установленном вольтамперметре, в противном случае – значение 99)					
9	r	Х	Х	Аналоговый вход 5	Ток (только случае – зн	о при устано начение 99)	вленном в	ольтампери	иетре, в пр	отивном
10	r	Х		Фактическая установка	Пользоват	ельская нас	тройка (уст	гановка 1 и.	ли 2 входа	(выхода)
11	r	Х		Минимальная температура воды на выходе	Заводская	установка				
12	r/w	Х		Заданная настройка входа 1 (охлаждение)	Пользоват	ельская нас	тройка			
13	r/w	Х		Заданная настройка входа 2 (охлаждение)	Пользоват	ельская нас	тройка			
14	r/w	Х		Заданная настройка выхода 1 (охлаждение)	Пользоват	ельская нас	тройка			
15	r/w	Х		Заданная настройка выхода 2 (охлаждение)	Пользоват	ельская нас	тройка			
16	r/w	Х		Шаг при управлении входом	Пользоват	ельская нас	тройка			
17	r/w	Х		Разница между шагами при управлении вхо- дом	Пользоват	ельская нас	тройка			
18	r/w	Х		Шаг при управлении выходом	Пользоват	ельская нас	тройка			
19	r/w	Х		Разница между шагами при управлении вы- ходом	Пользоват	Пользовательская настройка				
20	r/w	Х		Заданная настройка входа 1 (нагрев)	-	-		Пс ст	ользовате. ройка	пьская на-
21	r/w	Х		Заданная настройка входа 2 (нагрев)	-	-		Пс	ользовате. ройка	пьская на-

## 3.8 База данных адресной карты ЕКАС200А

### Введение

Связь между BMS или управляющей системой и адресной картой осуществляется при помощи фиксированного набора переменных, называемых также адресными номерами. В данном разделе приведена информация о цифровых, целочисленных и аналоговых переменных адресной карты чиллера, чтение или запись которых может осуществляться BMS или управляющей системой.

## Цифровые переменные

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

Адрес	Чте-	Описание		Комментарий			
	ние (r)/		*	ER	EUWA	EOW	EUWL
	запись(w)		**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD
1	r	Статус устройства: мониторинг		1=включен, 0=вь	ыключен		
2	w	Статус устройства: управление		Запись значения	я «1» меняет (	статус устройств	за (после этого дей-
				ствия контроллер сбрасывает параметр).			
3	r	Включение функции удаленного включения/вь	іклю-	1=да, 0=нет («да», если активирован цифровой вход «удаленное			
		Чения		включение/выключение»)			
4	r	Общий аварийный сигнал		1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
5	r	Общии аварииныи сигнал устроиства		1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
6	r	Общии аварииныи сигнал контура 1		I=есть сигнал, U=нет сигнала			
/	r	Общий аварийный сигнал контура 2		1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
8	r						
9	r	Общии аварииныи сигнал сети		1=есть сигнал, 0	)=нет сигнала	1	
10	r	Общии предупреждающии сигнал		1=есть сигнал, 0	)=нет сигнала	1	
11	r	DI1 (0=открыто, 1=закрыто)		Реле высокого д	авления С1		
12	r			Защита от перем	мены фаз С1		
13	r	DI3		Реле перегрузки	и по току С1	<u> </u>	
14	r			Термозащита ли	инии нагнетан	ния С1	
15	r	DI5		Термозащита компрессора С1			
16	r		Аварийная остан	новка			
17	r	DI7	*	Реле потока			
			**	Реле потока		Реле потока С	1
18	r			Настраиваемый	вход 1		
19	r	DI9		Настраиваемый	вход 2		
20	r	DI10		Настраиваемый	вход З	1	
21	r			Активная загруз	ка 25% (1)	Настраиваемь	и вход 4
		240	~^	Настраиваемыи вход 4			
22	r	DI12		Активная нагруз	вка 40%	Реле высокого	давления C2 ⁽²⁾
		240			700/	Реле высокого	давления С2(2)
23	r			Активная нагруз	ska 70%	Защита от пер	емены фаз С2 ⁽²⁾
			~^ ^ ^		1000/	Защита от пер	емены фаз С2(2)
24	r	DI14	** 	Активная нагруз	ка 100%	Реле перегруз	
05		DKE	^^			Реле перегруз	ки по току С2(2)
25	r	DI15				Защита от пер гнетания С2 ⁽²⁾	егрева линии на-
26	r	DI16				Защита от пер гнетания С2 ⁽²⁾	егрева линии на-
27	r	DI17					
28	r	DI18					
29	r	DO1		Включение комп	прессора С1 г	то схеме «звезда	3»
30	r	DO2		Включение комп	peccopa C1 r	по схеме «треуго	ЛЬНИК»
31	r	DO3		Компрессор С1	включен		
32	r	DO4		12% C1			
33	r	DO5	*	40% C1			
			**				
34	r	DO6	*	70% C1			
			**				
35	r	DO7		Общее состояние аварийных сигналов			

(1): только если шаг производительности контура 25%

(2): только для устройств с двумя контурами

Алрес	Чтение (r)/	Описание				Комментари	ий
	запись(w)		*	FR	FUWA	FOW	FUWI
			**	FRAP	FWAP*	FWWD	FWLD
36	r	DO8		Контакт потока	Hacoc	Linib	LITED
		200		воздуха/воды			
37	r	DO9	*	Скорость вен-		25% C1(1)	Скорость вентилятора 1 С1
			**	тилятора 1 С1			
38	r	DO10	*	Скорость вен-	1	25% C2(1)(2)	Скорость вентилятора 2 С1
			**	тилятора 2 С1			
39	r	DO11	*	Скорость вен-		70% C2(1)	Скорость вентилятора 3 С1
			**	тилятора 3 С1			
40	r	DO12		Лента нагревате	ля испа-	Настраиваемы	ый выход 1
				рителя		-	
41	r	DO13		Настраиваемый в	зыход 2		
42		DO14			Включен	ие компрессор	а С2 по схеме «звезда» ⁽²⁾
43	r	DO15			Включен	ие компрессор	а C2 по схеме «треугольник» ⁽²⁾
44	r	DO16			Компрес	сор С2 включен	1 ⁽²⁾
45	r	DO17			12% C2(2)		
46	r	DO18	*		40% C2(2)		
			**				
47		AO1(4)	*		(5)		25% C1 ⁽¹⁾
	r		**	Загрузка управля	ющего мо	тора С1	
48		AO2(4)	*		(5)		70% C2 ⁽²⁾
_	r	- ( )	**	Разгрузка управл	яющего м	ютора С1	
49		AO3(4)	*		(5)		25% C2 ⁽¹⁾
-10			**		(0) Загруака		
	r		+			управляющего	
50	r	AO4(4)	~ ++		(5)		Скорость вентилятора Г С2(2)
		-			Разгрузк	а управляющег	одвигателя С2
51	r	AO5(4)	*		(5)		Скорость вентилятора 2 С2 ⁽²⁾
			**				
52	r	AO6	*				Скорость вентилятора 3 С2 ⁽²⁾
			**				
53	r	25% емкости реле С1	*	0=нет, 1=да			
			**				
54	r	25% емкости реле C2 ⁽²⁾	*				
			**				
55	r	EEV1		0=нет, 1=да			
56	r	EEV2		0=нет, 1=да			
57	r	Защита от спада высокого давления С1 а	кти <b>-</b>	0=нет, 1=да			
50		вирована		0			
50	ſ	Сантивирована ⁽²⁾		о–нет, т–да			
59	r	Байдас низкого давления С1 активи-	(8)	0=нет 1=ла			
55	'	рован		о-неі, і-да			
60	r	Байпас низкого давления С2 активиро-		0=нет. 1=да			
		BaH ⁽²⁾		o noi, i da			
61	r	Максимальная скорость вентилятора С1		0=нет, 1=да			
		активирована ⁽⁷⁾		,			
62	r	Максимальная скорость вентилятора С2		0=нет, 1=да			
		активирована ⁽²⁾⁽⁷⁾					
63	r	Предотвращение обмерзания С1 акти-		0=нет, 1=да			
		вировано					
64	r	Предотвращение обмерзания С2 акти-		0=нет, 1=да			
		вировано ⁽²⁾					
65	r	Статус режима работы с низким уров-		0=нет, 1=да			
		нем шума	**		(5)		0.000
66	r		**		(3)		Скорость вентилятора 1 С2
67	r		**				Скорость вентилятора 2 С2
68	r	ATTP:DU3	**				скорость вентилятора З С2
69	r		**			 Dana :: - :	
/0	r		**			Реле расхода	U2 ⁽²⁾
/1	r		**				
72	r		**				
13	r	ATTP:DI4					

(1): Только если шаг производительности контура 25%

(2): Только для устройств с двумя контурами

⁽³⁾: См. «Детальное описание цифровых переменных устройств EUWA» на стр. 3-32 или

«Детальное описание цифровых переменных устройств EWAP» на стр. 3-32.

(4): Аналоговый выход используется как цифровой.

# ⁽⁵⁾: См. «Детальное описание цифровых переменных устройств EUWA» на стр. 3-32.

- ⁽⁶⁾: EEV = электронный расширительный клапан (Electronic Expansion Valve).
- (7): Только для контуров с инверторными вентиляторами.
- (8): Только для ПО версии 3.0М6 или более поздней.

## **Детальное описание** В таблице ниже представлены цифровые переменные для устройств EUWA: **цифровых переменных устройств EUWA**

Адрес	Чте- ние (r)/	Описание	Вентиляторы = не инверторные	Вентиляторы	= инверторные
	3dTINC6(W)			Устройства с одним контуром	Устройства с двумя контурами
37	r	DO9	Скорость вентилятора 1 С1	Включение/выключе- ние вентилятора С1	25% C1
38	r	DO10	Скорость вентилятора 2 С1		25% C2
39	r	DO11	Скорость вентилятора 3 С1		70% C2
47	r	AO1 ⁽¹⁾	25% C1 ⁽²⁾	25% C1 ⁽²⁾	Включение/выкл венти- лятора С1
48	r	AO2 ⁽¹⁾	70% C2 ⁽²⁾		
49	r	AO3 ⁽¹⁾	25% C2 ⁽²⁾⁽³⁾		
50	r	AO4 ⁽¹⁾	Скорость вентилятора 1 С2 ⁽³⁾		Включение/выкл венти- лятора C2
51	r	AO5 ⁽¹⁾	Скорость вентилятора 2 С2(3)		
52	r	AO6 ⁽¹⁾	Скорость вентилятора 3 С2 ⁽³⁾		

(1): Аналоговый выход используется как цифровой.

(2): Только если шаг производительности контура 25%

(3): Только для устройств с двумя контурами

## **Детальное описание** Детальное описание цифровых переменных устройств EWAP **цифровых переменных** В таблице ниже представлены цифровые переменные для устройств EWAP:

	1		1	
Адрес	Чте-	Описание	Вентиляторы = не инверторные	Вентиляторы = инверторные
	ние (r)/			
	запись(w)			
37	r	DO9	Скорость вентилятора 1 С1	Включение/выключение вентилятора С1
38	r	DO10	Скорость вентилятора 2 С1	
39	r	DO11	Скорость вентилятора 3 С1	
66	r	A11P:DO1	Скорость вентилятора 1 С2	Включение/выключение вентилятора С2
67	r	A11P:DO2	Скорость вентилятора 2 С2	
68	r	A11P:DO3	Скорость вентилятора 3 С2	

## Целочисленные переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чте-	Описание	Ед. изм.			Коммента	рий	
	ние (r)/			*	ER	EUWA	EOW	EUWL
	запись(w)			**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD
1		BMS разрешена			0=нет, 1=да			
2		Код неисправности системы без ства	опасности у	строй-	0=система отключена, 1=«FO», 2= «AE», (см. обзор)			
3		Код неисправности системы без	опасности С	:1	0=система отключена, 1=«U1», 2= «ЕЗ», (см. обзор)			
4		Код неисправности системы безопасности С2			0=система отключена	, 1=«U1», 2= «E	3», (см. обзор)	
5					0=система отключена	, 1=«U1», 2= «E	3», (см. обзор)	
6		Код неисправности системы без	ети	0=система отключена	, 1=«U4», 2= «C	А», (см. обзор)		
7		Код неисправности системы предупреждения			0=система отключена	, 1=«AE», 2= «A	9», (см. обзор)	1
8		Установка режима охлаждения/н	нагрева			0= «С 1= «Н 2= «С (толь ствии управ нием	OOLING (EVAP)» EATING (COND)» OUBLE THERM» ко при отсут- 1 удаленного зления охлажде- /нагревом)	
9		Режим работы		*	0= «MANUAL CONTROL» 3= «EXTERNAL THERM.» 0= «MANUAL CONTROL»	0= «MANUAL ( 1= «INL WATEI 2= «OUTL WAT 0= «MANUAL ( 1= «INL WATEI	CONTROL [»] R STEP» FER STEP» CONTROL [»]	
					4= «THERMOSTAT»	2= «OUTL WAT	ER»	
10		Активный режим		*	0= «MANUAL MODE», 1 «OUTSETP1 E:», 4= «OU C:», 7= «SP1E: C:», 8= «	= «INLSETP1 E JTSETP2 E:», 5 «SP2E: C:», 9= «	:», 2= «INLSETP2 E: = «INLSETP1 C:», 6= THERMOSTAT»	», 3= = «INLSETP2
					3= «OUTSETP1 E:», 4= «INLSETP2 C:», 7= «SP «SETPOINT2:»	«OUTSETP2 E:» 1E: C:»,8= «SP2	2: 5= «INLSETP1 C:» 2: 5: C:», 10= «SETPC	,, 6= 0INT1:», 11=
11		Фактический режим термостата		*				
		Производительность С1	%	**				
12		Фактический режим термостата		*				
		Производительность С2	%	**				
13		Статус контура 1		*	0= «OFF-CAN STARTUP	P», 1= «OFF-TIN	IER BUSY», 2= «ON-	-12% STAR»,
14		Статус контура 2			3= «ON-12% DELTA», 4= «ON-25% DELTA», 5= «ON-40% DELT. «ON-70% DELTA», 7= «ON-100% DELTA», 8= «ON-25% (LIMIT) «ON-40% (LIMIT)», 10= «ON-70% (LIMIT)», 11= «ON-100% (LIM 12= «OFF-0% (LIMIT)», 13= «OFF-FREEZE UP DIS», 14= «OFF- ACTIVE», 15= «ON-12% SHEAT REC», 16= «ON-12% DHEAT RE «ON-25% HEAT REC», 18= «ON-40% HEAT REC», 19= «ON-70% REC», 20= «ON-100% HEAT REC»		IMIT)», 9= % (LIMIT)», OFF-SAFETY AT REC», 17= N-70% HEAT	
				**	0= «OFF-CAN STARTUF 3= «ON-% DELTA», 8= « «OFF-FREEZE UP DIS», SHEAT REC», 16= «ON-	P», 1= «OFF-TIN ON-% (LIMIT)» 14= «OFF-SAF % DHEAT REC»	IER BUSY», 2= «ON- , 12= «OFF-% (LIMI ETY ACTIVE», 15= «I	-% STAR», T)», 13= ON-%
15		Часы работы компрессора 1 (Ста часть)	аршая ч	ı x 1000	Часы работы = Старша	ая часть х 1000	+ Младшая часть	
16		Часы работы компрессора 1 (Мл часть)	адшая ч	1				
17		Часы работы компрессора 2 (Ста часть) ⁽¹⁾	аршая	i x 1000				
18		Часы работы компрессора 2 (Мл часть) ⁽¹⁾	адшая ч	1				

(1): Только для устройств с двумя контурами

Адрес	Чте-	Описание	Ед.			Коммента	арий	
	ние (r)/		изм.	*	ER	EUWA	EOW	EUWL
	запись(w)			**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD
19	r	Фактическая скорость вентилятора	a 1		Для не инверторнь	іх вентиляторов		
20	r	Фактическая скорость вентилятора	a 2(1)		0= «OFF», 1= «LOW», 2= «MED», 3= «HIGH»			
					Для инверторных в	ентиляторов		
					значение=вентиля	тор вкл./выкл.+ин	вертор вентиля	гора
					пример: 0%=( вент тора=0 Гц)	илятор вкл./выкл.	.=выкл.)+( инвер	тор вентиля-
					пример: 100%=( ве тора=50 Гц)	ентилятор вкл./вы	кл.=вкл.)+( инве	ртор вентиля-
21	r/w	Ручная настройка компрессора 1		*	Если 25%=да			
					0= «0%», 1= «25%»,	2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100			
22	r/w	Ручная настройка компрессо-		*	Если 25%=да			
		pa 2 ⁽¹⁾			0= «0%», 1= «25%»,	2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100 ⁰	%»
			%	**	0 или 30~100			
23	r/w	Ручная настройка вентиляторов С1			Для неинверторны	х вентиляторов		
24	r/w	Ручная настройка вентиляторов С2	2		0= «OFF», 1= «LOW»	», 2= «MED», 3= «H	IGH»	
					Для инверторных в	ентиляторов		
					значение=вентиля	тор вкл./выкл.+ин	вертор вентиля	гора
					пример: 0%=( вент тора=0 Гц)	илятор вкл./выкл.	.=выкл.)+( инвер	тор вентиля-
				пример: 100%=( ве тора=50 Гц)	ентилятор вкл./вы	кл.=вкл.)+( инве	ртор вентиля-	
25	r/w	Время повышения нагрузки кон-	С	*				
		троля входа	c x 12	**				
26	r/w	Время снижения нагрузки кон-	с	*				
		троля входа	c x 12	**				
27	r/w	Время повышения нагрузки кон-	с	*				
		троля выхода	c x 12	**				
28	r/w	Время снижения нагрузки кон-	с	*				
		троля выхода	c x 12	**				
29	r/w	DICN: Кол-во подчиненных устройс	CTB ⁽²⁾		0=Главное, 1=Подч ненное3 (S3)	иненное1 (S1), 2=	Подчиненное2 (	S2), 3=Подчи-
30	r	DICN: Главное или подчиненное ⁽²⁾			0= «NORMAL», 1= «	STANDBY», 2= «DI	SCONN. ON/OFF	»
31	r/w	DICN: Режим ⁽²⁾			0= «NORMAL», 1= «	STANDBY», 2= «DI	SCONN.», 3= «SA	\FETY»
32	r	DICN: Статус главного устройства ⁽²	2)		0= «NORMAL», 1= «	STANDBY», 2= «DI	SCONN.», 3= «SA	\FETY»
33	r	DICN: CTATYC S1 ⁽²⁾			0= «NORMAL», 1= «	STANDBY», 2= «DI	SCONN.», 3= «SA	AFETY»
34	r	DICN: CTATYC S2 ⁽²⁾			0= «NORMAL», 1= «	STANDBY», 2= «DI	SCONN.», 3= «SA	(FETY»
35	r	DICN: CTATYC S2 ⁽³⁾			0= «NORMAL», 1= «	STANDBY», 2= «DI	SCONN.», 3= «SA	(FETY»
36	r	Статус ЕЕV1 ⁽³⁾			0= «NO WARNINGS «EEPROM ERR.»	», 1= «VALVE OPEN	I», 2= «BATTERY (	CHARGED», 3=
37	r	Статус ЕЕV2 ⁽³⁾			0= «NO WARNINGS «EEPROM ERR.»	», 1= «VALVE OPEN	I», 2= «BATTERY (	CHARGED», 3=
38	r	Статус батареи ЕЕV1 ⁽³⁾		*	0= «DISCONNECTE «DOWN», 4= «OK»	D», 1= «HIGH INT.F	RES», 2= «NOT RE	ECHARGE», 3=
39	r	Статус батареи EEV2 ⁽³⁾		*	0= «DISCONNECTE «DOWN», 4= «OK»	D», 1= «HIGH INT.F	RES», 2= «NOT RE	ECHARGE», 3=
40	r	Тип устройства 1			0= «AW», 1= «WW»			
41	r	Тип устройства 2			0= «CO», 1= «HO», 2	2= «HR», 3= «RH», 4	4= «HP», 5= «RC»	, 6= «CA»

(1): Только для устройств с двумя контурами

⁽²⁾: DICN = Интегрированная сеть чиллеров Daikin (Daikin Integrated Chiller Network)

⁽³⁾: EEV = электронный расширительный клапан (Electronic Expansion Valve).

Адрес	Чте-	Описание	Ед. изм.			Коммента	арий	
	ние (r)/			*	ER	EUWA	EOW	EUWL
	запись(w)			**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD
42	r	Тип устройства 3		*	0= «40», 1= «50», 2= «160», 8= «180», 9=	= «60», 3= «80», 4= «200»	«100», 5= «120»	, 6= «140», 7=
				**	ERAP: 0= «110», 1=	«140», 2= «170»		
					EWAP: 0= «110», 1= 7= «400», 8= «460»,	= «140», 2= «160», 3 9= «540»	3= «200», 4= «280	)», 5= «340»,
					EWAD: 0= «120», 1=	= «150», 2= «170», 3	3= «240», 4= «30	0», 5= «340»
					EWWD: 0= «120», 2= 7= «500», 8= «520»,	= «180», 3= «240», 9= «540»	4= «280», 5= «36	0», 6= «440»,
					EWLD: 0= «120», 2= 7= «480», 8= «500»,	= «170», 3= «240», 4 9= «540»	4= «260», 5= «340	D», 6= «400»,
43	r	Количество контуров						
44	r	Количество испарителей						
45	r	Хладагент			0= «R134a», 1= «R4	.07C»		
46	r	Минимальная температура воды на выходе	(4)	*	0= «8°C», 1= «5°C»,	2= «4°C», 4= «0°C»	, 5= «-5°C», 6= «-	10°C»
47	r/w	Ограничение 1 настройки С1		*	Если 25%=да			
					0= «0%», 1= «25%»,	, 2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100			
48	r/w	Ограничение 1 настройки С2 ⁽¹⁾		*	Если 25%=да			
					0= «0%», 1= «25%»,	, 2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100			
49	r/w	Ограничение 2 настройки С1		*	Если 25%=да			
					0= «0%», 1= «25%»,	, 2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100			
50	r/w	Ограничение 2 настройки С2(1)		<u>^</u>	Если 25%=да	0 4004 0 70		
					0= «0%», 1= «25%»,	, 2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
			0/	**	Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
<u>51</u>	r h		%	*	0 или 30~100			
51	1/1/	ограничение з настроики ст			если 2070-да	2- 40% 2- 470	94 <b>1 100</b> 94	
					U- «0%», 1- «25%»,	, 2- «40 %», 3- «70 0%» 1- «40%» 2-	70», 4– «10070» - «70%», 3– «100	04 w
			06	**	0 или 30~100	0 /0", 1= «40 /0", 2-	- «7070», 3– «100	/0//
52	r/w	Ограничение 3 настройки С2(1)	70	*	Если 25%=да			
02	.,				0= «0%», 1= «25%»,	2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100	0,0,1 10,0,1	,.	,.
53	r/w	Ограничение 4 настройки С1		*	Если 25%=да			
					0= «0%», 1= «25%»,	, 2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100	. ,		
54	r/w	Ограничение 4 настройки С2(1)		*	Если 25%=да			
					0= «0%», 1= «25%»,	, 2= «40%», 3= «70	%», 4= «100%»	
					Если 25%=нет 0= «	0%», 1= «40%», 2=	= «70%», 3= «100	%»
			%	**	0 или 30~100			

(1): Только для устройств с двумя контурами

(4): Только для ПО версии 3.0М6 или более ранней.

Адрес	Чте-	Описание	Ед. изм.			Коммента	рий		
	ние (r)/			*	ER	EUWA	EOW	EUWL	
	запись(w)			**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD	
55	r/w	Режим ограничений	(5)		0= «REMOTE DIG INP.», 1= «SCHEDULE TIMER», 2= «LIN ACTIVE»		IM1», 3= «NOT		
56	r/w	Режим работы с низким уров- нем шума			0= «CH.DI», 1= «SC	H.T», 2= «YES», 3=	«NO»		
57	r/w	Количество запусков компрес- сора 1 (Старшая часть)			Количество запуск шая часть	ов компрессора =	Старшая часть	х 1000 + Млад-	
58	r/w	Количество запусков компрес- сора 1 (Младшая часть)							
59	r/w	Количество запусков компрес- сора 2 (Старшая часть) ⁽¹⁾							
60	r/w	Количество запусков компрес- сора 2 (Младшая часть) ⁽¹⁾							
101	r	Код ПО			1= «FLDKNMCH0A»	, 2= «FLDKNMCHL	A»		
102	r	Версия ПО (Старшая часть)			Версия ПО = V SoftVersionHigh.SoftVersionLow				
103	r	Версия ПО (Младшая часть)			Версия ПО = V SoftVersionHigh.SoftVersionLow				
104	r	Версия загрузчика (Старшая час	сть)		Версия загрузчика	a = V BootVersionHi	gh.BootVersionI	_OW	
105	r	Версия загрузчика (Младшая ча	сть)		Версия загрузчика	a = V BootVersionHi	gh.BootVersionL	_OW	
106	r	Версия BIOS (Старшая часть)			Версия BIOS = V Bi	osVersionHigh.Bios	VersionLow		
107	r	Версия BIOS (Младшая часть)			Версия BIOS = V Bi	osVersionHigh.Bios	VersionLow		
108	r	Версия ПО EEV1 ⁽³⁾							
109	r	Версия аппаратной части EEV1	3)						
110	r	Версия ПО ЕЕV2 ⁽³⁾							
111	r	Версия аппаратной части EEV2 ⁽³	3)						

(1): Только для устройств с двумя контурами.

⁽³⁾: EEV = электронный расширительный клапан (Electronic Expansion Valve).

(5): Только для ПО версии 3.0М6 или более поздней.

## Аналоговые переменные

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

Адрес	Чте-	Описание	Ед. изм.			Коммен	гарий	
	ние (r)/			*	ER	EUWA	EOW	EUWL
	запись(w)			**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD
1	r	Аналоговый вход 1	бар х 1/10		Высокое давлен	ие С1		
2	r	Аналоговый вход 2 (или AI EEV(1))	бар х 1/10		Низкое давление	e C1		
3	r	Аналоговый вход 3	°C x 1/10	*		Для версии ПО 3	.0М6 и более ран	ней
			или мВ			Водяной датчик	DCIN на выходе и	спарителя
			или В х			(опция для основ	вного устройства)	
			и произи			Для версии ПО 3	.0М6 и более поз	дней
						Изменяемый ана	логовый вход 1	
						Возможные уста гового входа 1:	новки для изменя	емого анало-
						<ul> <li>Водяной датчин (опция для основ</li> </ul>	CON на выходе и вного устройства)	испарителя
						- Сигнал установ	ки (мВ/В/мА)	
						- Вола на вхоле и		иператора ⁽³⁾
				**	Изменяемый АГ	- Вода на входе к 1	сонденсатора рек	лератора
					Boamowuhio vera			
							IEMOLO AL 1.	
					- Сигнал установ	зки (мр/р/ма)	(3)	
					- вода на входе і	конденсатора рек	уператора	
						D		
						иия для основно	DOIN выхода испа го устройства)	рителя (оп-
4	r	Аналоговый вхол 4	°C x 1/10			Воляной датчик	на вхолеиспарите	ля
5	r	Аналоговый вход 5	°C x 1/10	*		Средняя темпера	атура на выходе и	спарителя
			°C x 1/10	**	Датчик термо-	Средняя темпера	атура на выходе и	спарителя
					стата			
6	r	Аналоговый вход 6	°C x 1/10		Наружная тем-	Наружная тем-	Водяной датчик	Наружная
					пература	пература	на входе кон-	темпера-
7	r	Аналоговый вход 7	бар х 1/10	*			денсатора	тура
			Ом х 10	**	Обратная связь	олноконтурные у	стройства: Обрат	ная связь по
			бар x 1/10		по производи-	производительн	ости С1	
					тельности С1	двухконтурные у	стройства: Высок	ое давле-
						ние С2 ⁽⁴⁾	•	
8	r	Аналоговый вход 8 (или AI EEV ⁽¹⁾ )	бар х 1/10			Низкое давление	e C2 ⁽⁴⁾	
9	r	Аналоговый вход 9	°C x 1/10			Водяной датчик	на выходе испари	теля С1
10	r	Аналоговый вход 10				Водяной датчик	на выходе испари	теля С2(4)
11	r	АП, преобразованный в С	-					
12	ſ	АС, преооразованный в С (или AI EEV ⁽¹⁾ )						
13	r	АІ7, преобразованный в °С	1		<u> </u>			
14	r	АІ8, преобразованный в °С (или АІ EEV ⁽¹⁾ )						
15	r	Действующая настройка на входе ис- парителя						
16	r	Действующая настройка на выходе ис-		*				
		парителя						
				**	Действующая	Действующая на	стройка на выход	е испарителя
					настройка			
1/	r	деиствующая настройка на входе кон-						
18	r/w	Настройка входа 1 испарителя						
19	r/w	Настройка входа 2 испарителя						

⁽¹⁾: EEV = электронный расширительный клапан (Electronic Expansion Valve).

⁽²⁾: DICN = Интегрированная сеть чиллеров Daikin (Daikin Integrated Chiller Network)

- (3): Только для устройств с функцией рекуперации тепла
- (4): Только для устройств с двумя контурами.

Адрес	Чте-	Описание	Ед. изм.			Коммента	арий	
	ние (r)/			*	ER	EUWA	EOW	EUWL
	запись(w)			**	ERAP	EWAP*	EWWD	EWLD
20	r/w	Настройка выхода 1 испарителя		*				
				**	Настройка 1	Настройка выход	да 1 испарителя	7
21	r/w	Настройка выхода 2 испарителя		*		· ·		
				**	Настройка 2	Настройка выход	да 2 испарителя	4
22	r/w	Настрока входа 1 конденсатора						
23	r/w	Настройка входа 2 конденсатора						
24	r/w	Шаг управления входом						
25	r/w	Длина шага управления выходом						
26	r/w	Разница между шагами управле- ния выходом						
27	r	Аналоговый выход 1	B x 1/10					
28	r	Аналоговый выход 2	B x 1/10	*		Инвертор вен- тилятора С1 ⁽⁵⁾		
				**				
29	r	Аналоговый выход 3	B x 1/10	*		Инвертор вен- тилятора С2 ⁽⁵⁾⁽⁴⁾		
				**				
30	r	Аналоговый выход 4	B x 1/10					
31	r	Аналоговый выход 5	B x 1/10	*				
				**		Инвертор вен- тилятора С1 ⁽⁵⁾		
32	r	Аналоговый выход 6	B x 1/10	*				
				**		Инвертор вен- тилятора С2 ⁽⁵⁾⁽⁴⁾		
33	r	Минимальная температура воды на выходе	°C x 1/10			I		
34	r	Заданное значение на входе кон- денсатора рекуператора ⁽³⁾						
35	r/w	Разница значений на входе кон- денсатора рекуператора ⁽³⁾						
36	r	A11P:AI1	Ом х 1/10	**		для двухконтурн по производител	ых устройств: о ъности С1 ⁽⁴⁾	братная связь
37	r	A11P:AI2		**		для двухконтурн по производител	ых устройств: о 1ьности С2 ⁽⁴⁾	братная связь
38	r	A11P:AI3		**				
39	r	A11P:AI4		**				

(3): Только для устройств с функцией рекуперации тепла

⁽⁴⁾: Только для устройств с двумя контурами.
 ⁽⁵⁾: Только для контуров с инверторными вентиляторами

## Целочисленные значения кодов неисправностей

В таблице ниже приведены целочисленные значения кодов неисправностей:

Целочисленный адрес	Значение	Co	общение меню
2: Код неисправности системы безопасности	1	«0F0:EMERGENCY STOP»	
устройства	2	«0AE:FLOW HAS STOPPED»	
	3	«0A4:FREEZE UP»	
	4	«0C9:INL E SENSOR ERR»	
	5	«0CA:OUT E SENSOR ERR»	
	6	«0H9:AMB T SENSOR ERR»	
	7	«0HC:INL C SENSOR ERR»	
	8	«0HC:HR INL C SENSOR ERR»	
	9(1)	«0U4:PCB EXP COMM.ERR»	
	10(1)	«0CJ:THERM SENSOR ERR»	
3: Код неисправности системы безопасно-		Контур безопасности 1	Контур безопасности 2
сти С1	1	«1U1:REV PHASE PROT»	«2U1:REV PHASE PROT»
4: Код неисправности системы безопасно-	2	«1E3:HIGH PRESSURE SW»	«2E3:HIGH PRESSURE SW»
сти С2	3	«1E5:COMPR THERM PROT»	«2E5:COMPR THERM PROT»
	4	«1E6:OVERCURRENT»	«2E6:OVERCURRENT»
	5	«1F3:DISCH THERM PROT»	«2F3:DISCH THERM PROT»
	6	«1E4:LOW PRESSURE»	«2E4:LOW PRESSURE»
	7	«1A4:FREEZE UP»	«2A4:FREEZE UP»
	8	«1JA:HP TRANSM ERR»	«2JA:HP TRANSM ERR»
	9	«1JC:LP TRANSM ERR»	«2JC:LP TRANSM ERR»
	10	«1CA:OUT E SENSOR ERR»	«21CA:OUT E SENSOR ERR»
	11	«(1A9:EEV *** ERR)»(2)	«(2A9:EEV *** ERR)»(2)
		«1A9:EEV DRIVER ERROR»	«2A9:EEV DRIVER ERROR»
		«1A9:EEV NOT CLOSED»	«2A9:EEV NOT CLOSED»
		«1A9:EEV SUPERHEAT ER»	«2A9:EEV SUPERHEAT ER»
		«1A9:EEV HIGH PRESSURE»	«2A9:EEV HIGH PRESSURE»
		«1A9:EEV EEPROM ERR»	«2A9:EEV EEPROM ERR»
		«1A9:EEV ST.MOTOR ERR»	«2A9:EEV ST.MOTOR ERR»
		«1A9:EEV PROBE ERB»	«2A9:EEV PROBE EBB»
	12	«193: CONTR. MOTOR ERR»	«293: CONTR. MOTOR ERR»
	13(1)	«194: CONTR. MOTOR REV»	«294: CONTR. MOTOR REV»
	14(1)	«1AE:FLOW HAS STOPPED»	«2AE:FLOW HAS STOPPED»
	15(1)	«153: FAN INV ERR.»	«253: FAN INV ERR.»
6: Код неисправности системы безопасно-	1	«0U4:PCB COMM. PROBLEM»	
сти сети	2	«0CA:OUT E SENSOR EBB»	
	3	«0C9:INL E SENSOR ERR»	
7: Код неисправности системы предупре-	1	«0AE:FLOW HAS STOPPED»	
ждения	2	«1A9:EEV BATTERY EBB» ⁽²⁾	
	3	«2A9:EEV BATTERY ERR» ⁽²⁾	
	4	«153:FAN INV ERR»	
	5	«253:FAN INV ERR»	

⁽¹⁾: Только для ERAP, EWAP, EWWD, EWLD

⁽²⁾: EEV = электронный расширительный клапан (Electronic Expansion Valve).

## Таблица переменных для устройств EUW32-72HZ («FLDKNMCH0A» 3.9 V1.1M6)

# Цифровые

В таблице ниже представлены цифровые переменные:

переменные
------------

Адрес	Чте-	Описание	Комментарий			
	ние (r)/ запись(w)		2 модуля: 32-48НР	3 модуля: 52-72HP		
1	r	Статус устройства: мониторинг	1=включен, 0=выключен			
2	w	Статус устройства: управление	Запись значения «1» меняет статус устройства (после этого действия контроллер сбрасывает параметр).			
3	r	Включение функции удаленного включения/вы- ключения	1=да, 0=нет («да», если активирован цифровой вход «удаленное включение/выключение»)			
4	r	Общий аварийный сигнал	1=есть сигнал, 0=нет сигнала	1=есть сигнал, 0=нет сигнала		
5	r	Общий аварийный сигнал устройства	1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
6	r	Общий аварийный сигнал Модуля 1	1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
7	r	Общий аварийный сигнал Модуля 2	1=есть сигнал, 0=нет сигнала	1=есть сигнал, 0=нет сигнала		
8	r	Общий аварийный сигнал Модуля 3	1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
9	r					
10	r	Общий предупреждающий сигнал	1=есть сигнал, 0=нет сигнала			
11	r	DI1 (0=открыто, 1=закрыто)	Система безопасности модуля 1			
12	r	DI2	Система безопасности модуля 2			
13	r	DI3		Система безопасности модуля 3		
14	r	DI4	Защита от перемены фаз			
15	r	DI5	Реле потока			
16	r	DI6	Изменяемый вход 1			
17	r	DI7	Изменяемый вход 2			
18	r	DI8	Изменяемый вход 3			
19	r	DO1	Статус компрессора 11			
20	r	DO2	Статус компрессора 12			
21	r	DO3	Статус компрессора 21			
22	r	DO4	Статус компрессора 22			
23	r	D05	Реле 1 байпаса низкого дав- ления	Статус компрессора 31		
24	r	DO6	Реле 2 байпаса низкого дав- ления	Статус компрессора 32		
25	r	D07	Общий статус насоса			
26	r	DO8	Общее состояние аварийного сигнала			
27	r	АО1 (используется как цифровой выход)		Реле 1 байпаса низкого давления		
28	r	АО2 (используется как цифровой выход)		Реле 2 байпаса низкого давления		
29	r	АОЗ (используется как цифровой выход)		Реле 3 байпаса низкого давления		
30	r	АО4 (используется как цифровой выход)	Изменяемый цифровой выход	,1		

## Целочисленные переменные

В таблице ниже представлены целочисленные переменные:

Адрес	Чтение (r)/	Описание	Ед. изм.	Комментарий	
	запись(w)			2 модуля: 32-48HP 3 модуля: 52-72HP	
1					
2	r	Код неисправности системы безопасности		0=система отключена, 1=«HC», 2= «C9», (см. обзор)	
3	r	Код неисправности системы безопасности модул:	я 1	0=система отключена, 1=«CA», 2= «E0», (см. обзор)	
4	r	Код неисправности системы безопасности модул:	я 2		
5	r	Код неисправности системы безопасности модул	я З		
6					
7					
8	r/w	Установка режима охлаждения/нагрева		0= «COOLING (EVAP)»	
				1= «HEATING (COND)» (только при отключенной функции удаленного управления охлаждением/ нагревом)	
9	r/w	Режим работы		0=»MANUAL MODE»	
				1=»INL WATER STEP»	
10	r	Активный режим		0=»MANUAL MODE «	
				1=»INLSETP1 E:»	
				2=»INLSETP2 E:»	
				3=»INLSETP1 C:»	
				4=»INLSETP2 C:»	
11	r	Фактический режим термостата			
12	r	Максимальное количество состояний термостата			
13	r	Статус компрессора 11		0= «ON»	
14	r	Статус компрессора 12		1= «OFF - CAN STATRTUP»	
15	r	Статус компрессора 21		2= «OFF - TIMERS BUSY»	
16	r	Статус компрессора 22		3= «OFF - LIMIT»	
17	r	Статус компрессора 31		4= «OFF - FREEZE UP DIS»	
18	r	Статус компрессора 32		5= «OFF - SAFETY ACT»	
19	r	Часы работы компрессора 11 (Старшая часть)	ч х 1000	Часы работы = Старшая часть х 1000 + Млад-	
20	r	Часы работы компрессора 11 (Младшая часть)	ч	шая часть	
21	r	Часы работы компрессора 12 (Старшая часть)	ч х 1000		
22	r	Часы работы компрессора 12 (Младшая часть)	ч		
23	r	Часы работы компрессора 21 (Старшая часть)	ч х 1000		
24	r	Часы работы компрессора 21 (Младшая часть)	ч		
25	r	Часы работы компрессора 22 (Старшая часть)	ч х 1000		
26	r	Часы работы компрессора 22 (Младшая часть)	ч		
27	r	Часы работы компрессора 31 (Старшая часть)	ч х 1000		
28	r	Часы работы компрессора 31 (Младшая часть)	ч		
29	r	Часы работы компрессора 32 (Старшая часть)	ч х 1000		
30	r	Часы работы компрессора 32 (Младшая часть)	ч		

Адрес	Чте-	Описание	Ед. изм.	Комментарий	
	ние (r)/ запись(w)			2 модуля: 32-48НР	3 модуля: 52-72HP
31	r/w	Ручная настройка компрессора 11	0= «OFF», 1= «ON»		
32	r/w	Ручная настройка компрессора 12			
33	r/w	Ручная настройка компрессора 21			
34	r/w	Ручная настройка компрессора 22			
35	r/w	Ручная настройка компрессора 31			
36	r/w	Ручная настройка компрессора 32			
37	r/w	Максимальное количество шагов		0= «2», 1= «4»	1= «4», 2= «6»
38	r/w	Время повышения нагрузки при контроле входа	С		
39	r/w	Время повышения нагрузки при контроле входа	С		
40	r	Тип устройства 1		0= «WW»	
41	r	Тип устройства 2		0= «HP»	
42 r		Тип устройства 3		0= «32», 1= «36»,	0= «52», 1= «56»,
				2= «40», 3= «44»,	2= «60», 3= «64»,
				4= «48»	4= «68», 5= «72»
43	r	Хладагент		0= «R134a», 1= «R407C»	
44	r	МОW (Минимальная температура воды)		0= «8°C», 1= «5°C», 2= «4°C», 3= «2°C», 4= «0°C», 5= «-5°C», 6= «-10°C»	
101	r	од ПО		1= «FLDKNMCH0A»	
			2= «FLDKNMCHLA»		
102	r	Версия ПО (Старшая часть)		Версия ПО = V SoftVersionHigh.SoftVersionLow	
103	r	Версия ПО (Младшая часть)			
104	r	Версия загрузчика (Старшая часть)		Версия загрузчика = V BootVersionHigh. BootVersionLow	
105	r	Версия загрузчика (Младшая часть)			
106	r	Версия BIOS (Старшая часть)		Версия BIOS = V BiosVersionHigh.BiosVersionLow	
107	r	Версия BIOS (Младшая часть)			

### Аналоговые переменные

Адрес Чте-Описание Ед. изм. Комментарий ние (r)/ 2 модуля: 32-48НР 3 модуля: 52-72НР запись(w) °C x 1/10 Аналоговый вход 1 Водяной датчик на входе испарителя 1 r 2 Аналоговый вход 2 r Водяной датчик на выходе испарителя модуля 1 3 r Аналоговый вход 3 Водяной датчик на входе конденсатора 4 r Аналоговый вход 4 Водяной датчик на выходе испарителя модуля 2 5 r Аналоговый вход 5 Водяной датчик на выходе испарителя модуля 3 6 Действующее значение настройки входа испарителя r 7 Действующее значение настройки входа конденсаr тора 8 Настройка входа 1 испарителя r/w 9 r/w Настройка входа 2 испарителя 10 r/w Настройка входа 1 конденсатора 11 r/w Настройка входа 2 конденсатора 12 r/w Длина шага управления входом 13 r/w Разница шагов на входе

В таблице ниже представлены аналоговые переменные:

## Целочисленные значения кодов неисправностей

В таблице ниже приведены целочисленные значения кодов неисправностей:

	Значение	Сообщение меню		
2: Код неисправности системы безопасности	1	0HC: INL C SENSOR ERR		
устройства	2	0C9: INL E SENSOR ERR		
	3	0U1: REVERSE PHASE PR		
	4	0AE: FLOW HAS STOPPED		
Целочисленный адрес:		Система безопасности мо-	Система безопасности	Система безопасности мо-
3: Система безопасности		дуля 1	модуля 2	дуля З
4: Неисправность системы безопасности	1	1CA: OUT E SENSOR ERR	2CA: OUT E SENSOR ERR	3CA: OUT E SENSOR ERR
5: Код неисправности системы безопасно- сти молуля 3	2	1E0: GENERAL SAFETY	2E0: GENERAL SAFETY	3E0: GENERAL SAFETY
оти модули о	3	1A4: FREEZE-UP PROT.	2A4: FREEZE-UP PROT.	3A4: FREEZE-UP PROT.
# Часть 4 Поиск неисправностей

Введение

В этой части содержится информация, полезная для поиска причин неисправности системы.

Обзор

Эта часть содержит следующую главу:

Глава	См
1 – Поиск неисправностей	стр. 4-3

## 1 Поиск неисправностей

### 1.1 В этой главе

#### Введение

Эта глава поможет вам диагностировать возможные неисправности и справиться с некоторыми проблемами. Перед проверкой шлюза Daikin убедитесь в работоспособности чиллера.

Функция BMS шлюза обеспечивает связь между чиллерами Daikin и собственно BMS. Возможные сбои в работе функции BMS, скорее всего, будут обусловлены проблемами связи.

Обзор

Эта глава содержит следующие разделы:

Раздел	См
1.2 – Сообщения об ошибках	стр. 4-4
1.3 – Поиск неисправностей	стр. 4-6

### 1.2 Сообщения об ошибках

#### Введение

Светодиодные индикаторы, которые помогут вам определить проблему, расположены на передней панели блока Gateway, а также на плате (платах) чиллера.

Передняя панель блока Gateway На рисунке ниже показана передняя панель блока с расположенными на ней светодиодными индикаторами.



 Нормальное состояние
 В таблице ниже приведено описание нормального состояния индикаторов:

 индикаторов блока
 При нормальной раб

 Gateway
 Цвет
 При нормальной раб

Индикатор	Цвет	При нормальнои рабо- те блока
line	желтый	горит
alarm 1	-	не горит
alarm 2	-	не горит
rx	зеленый	мигает
tx	зеленый	мигает

Состояние индикаторов блока Gateway при неисправностях В таблице ниже приведено описание состояния индикаторов в случае возникновения неисправностей:

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание неисправности
line	-	не горит	Отсутствует питание блока
alarm 1	красный	горит	В буферную память был записан оши- бочный параметр настройки.
alarm 2	красный	горит	Ошибка связи между шлюзом и адрес- ной картой, возможно, по причине несо- вместимости с начальной настройкой.



См. раздел «Поиск неисправностей» на стр. 4-6.

индикаторов платы чиллера

Нормальное состояние В таблице ниже приведено описание нормального состояния индикаторов:

Индикатор	Цвет	При нормальной работе чиллера
главной платы	оранжевый	горит
	красный	не горит
адресной платы (1)	оранжевый	мигает
	зеленый	горит

(1) Только для устройств с двумя контурами или интегрированной сети чиллеров Daikin (DICN).

#### Индикаторы неисправности чиллера



С Обратитесь к соответствующему техническому руководству чиллера Daikin.

### 1.3 Поиск неисправностей

#### Введение

В этом разделе описано, как действовать, если индикаторы на передней панели блока Gateway сигнализируют о наличии проблемы.

5

Подробная информация об индикации неисправностей на плате чиллера приведена в соответствующем техническом руководстве чиллера Daikin.

Индикатор на
передней панели
блока Gateway «line» не
горит

В таблице ниже приведены возможные причины и места проверок:

Возможные причины	Проверить
Нет питания	источник питания.
Перегорел предохранитель	предохранитель в шлюзе.
неподходящий источник питания	подключения шлюза к трансформатору.

На передней панели блока Gateway горит индикатор «alarm 1» В таблице ниже приведены возможные причины и места проверок:

Возможные причины	Действие	См
Процедура настройки ПО шлюза была прервана	Заново на- стройте ПО	«Настройка программного обе- спечения шлюза (для MS-DOS)» на стр. 2-22
ПО шлюза не настроено	Настройте ПО	«Настройка программного обе- спечения шлюза (для MS-DOS)» на стр. 2-22

#### На передней панели блока Gateway горит индикатор «alarm 2»

В таблице ниже приведены возможные причины и места проверок:

Возможные причины	Проверить	См
Неправильная конфигу- рация шлюза	<ul> <li>конфигурацию ПО шлюза.</li> <li>была ли нажата кноп- ка сброса после на- стройки ПО.</li> </ul>	«Настройка программ- ного обеспечения шлю- за (для MS-DOS)» на стр. 2-22
Один или несколько чил- леров выключены	<ul> <li>питание платы чиллера.</li> <li>связь с системой BMS, указанную в меню пользовательских настроек чиллера.</li> <li>состояние EPROM чиллеров.</li> </ul>	Для контроллеров РСО: «Меню пользова- тельских настроек большого контролле- ра РСО» на стр. 2-35 «Версия ПО» на стр. 1-6. Для контроллеров РСО ² : «Меню сервисных настроек большого контроллера РСО ² » на стр. 2-40

Возможные причины	Проверить	См
Для PCIO или PCO ² : неправильные на- стройки « ⁽¹⁾ User Settings Menu»	конфигурацию контрол- лера	Для контроллеров РСО: «Меню пользова- тельских настроек большого контролле- ра РСО» на стр. 2-35
<ul> <li>неправильная на- стройка сервисного меню</li> </ul>		Для контроллеров РСО2: «Меню сервисных настроек большого контроллера РСО ² » на стр. 2-40
Перепутаны провода в последовательной линии	расположение прово- дов в каждом устройстве и 9-контактном разъеме «папа».	«Установка и подключе- ние системы» на стр. 2-3
Неправильное подключе- ние или плохой контакт 9-штырькового разъе- ма соединения блока Gateway с чиллерами	9-контактный штырько- вый разъем	«Установка и подключе- ние системы» на стр. 2-3

## Приложение А Иллюстрации

#### Введение

Для быстрого поиска содержащихся в данном руководстве рисунков в приложении А приведен их полный список.

В таблице ниже приведено описание всех рисунков и даны ссылки на соответ-

Обзор

ствующие страницы:			
Описание	Стр.		
Пример централизованной системы управления зданием (BMS)	стр. vi		
Пример коммуникационной сети	стр. 1-4		
Общий вид блока Gateway и его размеры	стр. 1-9		
Размеры адресной карты ЕКАС10А	стр. 1-11		
Размеры адресных карт ЕКАСЗ0А/60А/120А	стр. 1-13		
Размеры адресной карты ЕКАС200А	стр. 1-14		
Возможный вариант последовательного подключения к блоку Gateway	стр. 2-4		
Установка адресной карты ЕКАС10А	стр. 2-6		
Подключение адресной карты ЕКАС10А к контроллеру	стр. 2-7		
Подключение адресной карты ЕКАС10А к источнику питания	стр. 2-8		
Подключение адресной карты ЕКАС10В к источнику питания	стр. 2-8		
Установка адресной карты ЕКАСЗ0А/60А/120А	стр. 2-10		
Подключение адресной карты ЕКАС30А/60А к внешней шине	стр. 2-11		
Подключение адресной карты ЕКАС120А Платы В к внешней шине	стр. 2-11		
Установка адресной карты ЕКАС200А (шаг3)	стр. 2-12		
Установка адресной карты ЕКАС200А (шаг4)	стр. 2-12		
Установка адресной карты ЕКАС200А (шаг5)	стр. 2-12		
Установка адресной карты ЕКАС200А (шаг6)	стр. 2-12		
Подключение адресной карты ЕКАС200А к контактам клеммной ко- лодки	стр. 2-13		
Подключение блока Gateway к конфигурационному ПК	стр. 2-15		
Подключение через интерфейс RS-232	стр. 2-16		
Подключение через интерфейс RS-485	стр. 2-17		
Расположение перемычек	стр. 2-19		

Описание	Стр.
Смена напряжения питания	стр. 2-20
Кнопка перезагрузки блока Gateway	стр. 2-22
Структура базы данных блока Gateway	стр. 3-13
Схема создания списка адресов	стр. 3-14
Передняя панель блока Gateway	стр. 4-4

## Алфавитный указатель

### Α ASHRAE

(	ссылки на описание протокола BACnet	1-	5
			0

## **B** BACnet

Che		
Г	параметры связи	1-4
(	ссылки на описание ASHRAE	1-5

#### BMS

осуществление связи со шлюзом	1-19
параметры настроек для большого контроллера РСО	1-34
параметры настроек для большого контроллера РСО2	1-34
параметры настроек для малого контроллера	1-30
подключение к шлюзу	1-16
пример централизованной системы управления зданием	1-vi

E
EKAC10A
комплект
переменные базы данных1-16
подключение к источнику питания1-8
EKAC10A/10B
подключение к контроллеру1-7
размеры1-11
установка
EKAC10B
комплект 1-11
переменные базы данных1-18
подключение к источнику питания 1-8
EKAC120A
комплект 1-13
переменные базы данных 1-26
подключение к внешней клеммной колодке
размеры
установка 1-10
EKAC200A
комплект
переменные базы данных1-30
подключение к клеммам1-13
размеры1-14
установка 1-12
EKAC30A
комплект 1-13
переменные базы данных 1-20
подключение к внешней клеммной колодке 1-11
размеры1-13
установка 1-10
EKAC60A
комплект 1-13
переменные базы данных 1-23
подключение к внешней клеммной колодке 1-11
размеры1-13

установка	1-1	10	)
установка	1 - 1	I U	,

## Μ

Modbus-Jbus	
параметры связи	1-4
представление данных	1-8
Соответствие	1-4
MS-DOS	
конфигурация ПО шлюза1-	-22

## **R**

RS-23	32	
	включение последовательного порта шлюза	1-19
	связь шлюза с системой BMS	1-16
RS-4	85	
	включение последовательного порта шлюза	1-19
	связь шлюза с BMS	1-17

## A

аварийные сигналы	
Светодиодный индикатор «alarm 1» шлюза	1-6
Светодиодный индикатор «alarm 2» шлюза	1-6
адресные карты	
комплект ЕКАС10А	1-11
комплект ЕКАС10В	1-11
комплект ЕКАС200А	1-14
комплекты ЕКАСЗ0А/60А/120А	1-13
модельный ряд продуктов	1-6
передача данных шлюзу	1-12
переменные базы данных ЕКАС10А	1-16
переменные базы данных ЕКАС10В	1-18
переменные базы данных ЕКАС30А	1-20
переменные базы данных ЕКАС60А	1-23
переменные базы данных ЕКАС120А	1-26
переменные базы данных ЕКАС200А	1-30
подключение ЕКАС10А к источнику питания	1-8
подключение ЕКАС10А/10В к контроллеру	1-7
подключение ЕКАС10В к источнику питания	1-8
подключение ЕКАС30А/60А/120А к внешней клеммной колодк	e 1-11
пример последовательного подключения	1-4
размеры ЕКАС10А/10В	1-11
размеры ЕКАС30А/60А/120А	1-13
размеры ЕКАС200А	1-14
установка адресной карты ЕКАС10А/10В	1-6
установка ЕКАСЗОА/60А/120А	1-10
установка адресной карты ЕКАС200А	1-12
аналоговые переменные	
описание протокола Modbus-Jbus	1-8
переменные ЕКАС10А	1-17
переменные ЕКАС10В	1-19
переменные ЕКАС30А	1-22
переменные ЕКАС60А	1-25
переменные ЕКАС120А	1-29
переменные ЕКАС200А	1-37
создание базы данных	1-12
сосдание сасы данных	·····

### **Б** баз

азы д	анных	
Г	теременные ЕКАС10А	1-16
Г	теременные ЕКАС10В	1-18
Г	теременные ЕКАС30А	1-20
Г	переменные ЕКАС60А	1-23
Г	переменные ЕКАС120А	1-26
Г	теременные ЕКАС200А	1-30
C	создание	1-12

## Г

авный-подчиненный1-8
----------------------

### Κ

конфигурация	
аппаратная часть шлюза	1-19
ПО шлюза	1-22

## **О**

исани	10	
Ek	<action 10b<="" td=""><td>1-11</td></action>	1-11
Ek	<action< a=""></action<>	1-13
Ek	<a>C200A</a>	1-14
пр	ример связи	. 1-4

## П

подключение к шлюзу1-15
требования к конфигурации шлюза 1-22
параметры
абсолютные и пользовательские настройки для малого контроллера1-32
настройки BMS для большого контроллера РСО 1-34
настройки BMS для большого контроллера PCO2 1-39
настройки BMS для малого контроллера
пользовательские установки для большого контроллера РСО 1-35
связь по протоколу BACnet1-4
связь по протоколу Modbus-Jbus1-4
сервисные установки для большого контроллера РСО2 1-40
перемычки
включение функции связи между адресными картами, шлюзом и систе-
мой BMS1-19
расположение на плате шлюза1-19
подключение
ЕКАС10А/10В к контроллеру1-7
ЕКАС10А/10В к источнику питания1-8
ЕКАС30А/60А/120А к внешней шине 1-11
ЕКАС200А к внешней клеммной колодке 1-13
адресной карты к последовательной линии
шлюза к конфигурационному ПК1-15
шлюза к системе BMS 1-16
поиск неисправностей
светодиодные индикаторы платы чиллера 1-5
светодиодные индикаторы шлюза1-4
последовательное соединение
конечные устройства1-4
пример подключений1-4

пример схемы соединений	
предостережения	
установка шлюза	
программное обеспечение	
версии EPROM	
конфигурация шлюза	
протокол	
общая информация	
представление данных Modbus-Jbus	
различия между BACnet и Modbus-Jbus	
ссылки на ASHRAE	

### Ρ

размеры	
EKAC10A/10B	. 1-11
EKAC30A/60A/120A	. 1-13
EKAC200A	1-14

## С

светодиод	ные индикаторы	
плать	ы чиллера 1	-5
шлю	за1	-4
СВЯЗЬ		
прим	ер коммуникационной сети1	-4

## Ц

целочисленные переменные	
переменные ЕКАС10А	1-12
переменные ЕКАС10В	1-17
переменные ЕКАС30А	
переменные ЕКАС60А	1-24
переменные ЕКАС120А	1-28
переменные ЕКАС200А	1-33
создание базы данных	1-12
цифровые переменные	
описание протокола Modbus-Jbus	
переменные ЕКАС10А	1-16
переменные ЕКАС10В	1-18
переменные ЕКАС30А	1-21
переменные ЕКАС60А	1-23
переменные ЕКАС120А	1-27
переменные ЕКАС200А (для устройств EUWA)	1-32
переменные ЕКАС200А (для устройств EWAP)	1-32
переменные ЕКАС200А	1-30
создание базы данных	

## ш

включение функции связи	1-19
источник питания	1-20
кнопки	1-9
комплект	1-9
конфигурация аппаратной части	1-19
конфигурация ПО	1-22
модельный ряд продуктов	1-7
описание параметров BACnet	1-24

	1 00
описание параметров Modbus	
передача данных системе BMS	
поддерживаемые команды	
подключение к конфигурационному ПК	
подключение к системе BMS	
подключения	
предостережения	
пример последовательного соединения	
светодиодные индикаторы	1-10, 1-4
создание базы данных	
гехнические данные	
установка конфигурационного ПК	