

Коды ошибок для фанкойлов серии МКА/МКД/МКГ

	комбинация индикаторных LED				значение ошибки
	running	timer	defrost	alarm	
E2	X	★	X	X	термистор комнатной температуры
E3	★	X	X	X	трубный термистор
E7	★	★	X	X	ошибка EEPROM
E8*	X	X	X	★	уровень конденсата

★	мигает с частотой 5Гц
X	выключен
*	кроме МКГ