



Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Очиститель воздуха



AP-135

Перед началом эксплуатации прибора
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.



СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Используемые обозначения
- 3 Правила безопасности
- 5 Назначение прибора
- 5 Устройство прибора
- 5 Подготовка к работе
- 6 Панель управления прибором
- 7 Управление прибором с помощью мобильного приложения
- 8 Система очистки воздуха
- 8 Комплект фильтров
- 8 Установка и снятие фильтров
- 9 Чистка и техническое обслуживание
- 9 Хранение прибора
- 9 Диагностика неисправностей
- 10 Технические характеристики
- 11 Дата изготовления
- 11 Гарантия
- 11 Срок службы прибора
- 11 Комплектация
- 11 Утилизация прибора
- 11 Сертификация продукции
- 13 Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к травме или серьезному повреждению оборудования.

**ОСТОРОЖНО!**

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1. В тексте данной инструкции очиститель воздуха может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, очиститель;
2. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм;
3. Прибор должен эксплуатироваться с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей;
4. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**ВНИМАНИЕ!**

- Электрическая сеть должна соответствовать необходимым параметрам, указанным в технических характеристиках прибора.
- В случае неполадок отключите прибор от электропитания и свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
- При необходимости перемещения выключите прибор и отсоедините шнур питания от сетевой розетки.
- Запрещается вставлять посторонние предметы внутрь воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к работающему прибору.
- Не распыляйте вблизи устройства легко воспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается ставить на прибор тяжёлые предметы и подпускать к нему детей во время работы.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ отверстия для выпуска и забора воздуха и не кладите прибор на мягкие поверхности, такие как кровать или диван, так как это может заблокировать вентиляцию и привести к перегреву. НЕ ПОДНИМАЙТЕ и не перемещайте прибор, если он включен.
- Ультрафиолетовое излучение опасно для глаз и кожи. Этот прибор содержит UV-C лампу. Неправильное использование прибора или повреждение корпуса может

привести к выходу опасного УФ-излучения. UV-C излучение может вызвать ожоги глаз и кожи. НИКОГДА не смотрите прямо на работающую UV-C лампу. UV-C лампа не подлежит замене пользователем. Если лампа перегорает, обратитесь в службу поддержки для замены.



ОСТОРОЖНО!

- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им использовать или играть этим прибором без Вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Не садитесь, не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на очиститель воздуха.
- Запрещается использовать прибор в ограниченном замкнутом пространстве. Минимальное расстояние от любой стороны прибора до предметов и поверхностей – 20 см.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь к услугам квалифицированного сервисного центра.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Используйте данный прибор только по прямому назначению.
- Чистите устройство только влажной мягкой тканью.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** лить или разбрызгивать воду на устройство и использовать для него чистящие средства абразивного типа.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что очиститель воздуха полностью высох, прежде чем подключать его к электрической розетке и включать. Невыполнение этого требования может привести к повреждению фильтров или очистителя воздуха.

Пожалуйста, не используйте в следующих местах:

- Место, где занавес и другие шелковые ткани могут экранировать прибор, это может повлиять на точность работы сенсоров в приборе, а также перегородить вход или выход воздуха из прибора.
- Место, где есть электрооборудование с высокой интенсивностью магнитного поля и сильным взаимодействием.
- Места с высокой температурой, высокой влажностью, например, в ванной комнате – это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Кухня и другие места с использованием масла или горючего газа, в которых может произойти утечка газа, который может попасть в прибор – в результате всасывания горючего газа или масла в прибор может произойти пожар и задымление.

Прибор не удаляет окись углерода (CO_2) или радон (RN). Он не может использоваться в качестве предохранительного устройства в случае аварий с процессом горения и опасными химическими веществами.

Этот прибор не заменяет правильную вентиляцию, и регулярную уборку, а также не заменяет вытяжку во время приготовления пищи.




Рис. 1.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Поздравляем Вас с покупкой очистителя воздуха Ballu AP-135 (далее очиститель). Этот очиститель воздуха может интенсивно удалять пыль и дым. Его хорошо использовать в местах с большим количеством дыма, пыли, пыльцы и других загрязняющих частиц, таких как жилые помещения, офисы, салон и т.д. Очиститель уменьшит вероятность быть затронутым пассивным курением и защитит вас и здоровье вашей семьи.

Этот очиститель воздуха оснащен комплектом фильтров, который может эффективно удалять из воздуха микрочастицы уровня PM2.5, формальдегид и запах (дым), пыльцу, пыль и фильтровать бактерии чтобы сделать воздух, которым вы дышите, чистым и свежим. Процесс очистки воздуха в приборе построен по принципу поэтапной очистки, когда воздух с помощью вентилятора проходит через все установленные в приборе фильтры и глубоко очищается от примесей, содержащихся в нем.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




Рис. 2.

1. Воздуховыпускная решетка.
2. Комбинированный фильтр.
3. Воздухозаборная решетка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Аккуратно достаньте очиститель воздуха из коробки и удалите два пластиковых пакета, обернутых вокруг устройства и фильтра.
2. Выберите твердую, ровную и плоскую поверхность для размещения очистителя воздуха.
 - Для правильного воздушного потока разместите устройство по крайней мере на 20 см от любой стены или мебели.
 - Убедитесь, что у решеток есть доступ к забору и выпуску воздуха.
3. Подключите шнур питания к розетке переменного тока.

Так как фильтр является расходным материалом, он не участвует в гарантийном периоде всего прибора. Пожалуйста, убедитесь, что комплект фильтров находится в хорошем состоянии перед установкой в прибор. Пожалуйста, не используйте очиститель воздуха, когда комплект фильтров не установлен.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ




Рис. 3. Дисплей




Рис. 4. Панель управления

⏻ Кнопка питания (включения/выключения) & Wi-Fi.

1. Нажмите кнопку питания для включения/выключения очистителя воздуха.
2. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы активировать или сбросить подключение Wi-Fi.

⚙️ Кнопка регулирования скорости/ режимов (авторежим и ночной режим).

- Выберите режим работы, нажав соответствующую кнопку на панели управления.

Автоматический режим (режим по умолчанию).

- Очиститель воздуха автоматически регулирует скорость вентилятора в зависимости от качества воздуха в помещении.

Ручной режим. Выберите один из трех уровней скорости вентилятора (Низкий, Средний, Высокий).

- Первое нажатие: на дисплее отображается первый уровень скорости (низкий) 🌀.
- Второе нажатие: на дисплее отображается второй уровень скорости (средний) 🌀.
- Третье нажатие: на дисплее отображается третий уровень скорости (высокий) 🌀.
- Четвертое нажатие: переход в Ночной режим, на дисплее отображается индикатор ночного режима. Все индикаторы гаснут, кроме 🌙.
- Пятое нажатие: переход обратно в авторежим. Далее цикл повторяется.

⌚ Кнопка таймера.

На дисплее отображается значок таймера ⌚

- Короткое нажатие: увеличение таймера на 1 час, отображение от «1H» до «12H».

- «---» указывает на отсутствие установленного таймера.
- Долгое нажатие: автоматическое увеличение времени таймера, отображение одной цифры таймера каждые 0,5 секунды от «1Н» до «12Н».

Ⓢ **Кнопка УФ-обеззараживание:**

На дисплее отображается значок .

- Короткое нажатие на данную кнопку включает/отключает УФ-лампу.

Ⓢ **Кнопка защиты от детей:**

На дисплее отображается значок .

- Долгое нажатие в течении 3 секунд позволяет включить/отключить режим блокировки для детей.

Ⓢ **Кнопка подсветки дисплея и сброса фильтра:**

- **Короткое нажатие:** включение/выключение подсветки дисплея
- После 4320 часов работы индикатор  начнет мигать красным цветом, что означает, что пришло время заменить фильтр.
- **Длительное нажатие:** после замены фильтров нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы завершить сброс.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы не используете устройство, пожалуйста, выключите его и выньте вилку из розетки.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Управлять прибором можно с помощью мобильного приложения HOMMUN, предоставляемого ООО «Р-Климат».

Узнать подробнее о мобильном приложении HOMMUN вы можете по ссылке www.hommun.app.

Для корректной работы устройства в сети Wi-Fi необходимо использовать съемный модуль Hommun, кроме тех случаев, когда устройство поставляется с уже встроенным модулем управления.

Чтобы выяснить наличие предварительно установленного модуля управления на устройстве, см. «Руководство по эксплуатации».

Для включения настроек Wi-Fi и активации режима сопряжения:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» в течение 6 секунд. После отпускания кнопки прозвучит звуковой сигнал, индикатор Wi-Fi начнет мигать и погаснет.
3. Ещё раз нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» в течение 6 секунд. После отпускания кнопки прозвучит звуковой сигнал и индикатор Wi-Fi начнёт мигать.
4. В приложении отобразится предложение «продолжить». Далее следуйте инструкции в приложении.

Для сброса настроек Wi-Fi:

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» до звукового сигнала (10 секунд), не отпуская кнопку раньше. Индикатор Wi-Fi погаснет.



Рис. 5.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

- **PRE-фильтр.** Задерживает крупные частицы и пыль.
- **HEPA-фильтр H13.** Задерживает пыль, дым, пыльцу и другие аллергены, а также мельчайшие частицы PM 2.5.
- **Угольный фильтр.** Поглощает неприятные запахи, дым, смог.
- **Фотокаталитический фильтр.** Совместно с действием УФ-лампы фильтр разлагает органические вещества.
- **УФ-лампа.** Производит стерилизацию, очистку и устранение бактерий в воздухе.

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ

Комплект фильтров состоит из активного Pre-фильтра и фильтра тонкой очистки высокого класса. Он может поглощать дым, пыльцу, пыль и фильтровать бактерии из воздуха. С антибактериальной функцией, он глубоко очищает воздух и эффективно удаляет PM2.5 он может эффективно удалять формальдегид, TVOC, плохой запах (дым) в воздухе. Комплект фильтров — это расходный материал, на который не распространяется гарантия. Комплект подлежит замене по мере загрязнения. Комплект фильтров не может быть промыт водой, это его повредит.

Фильтр CARBON помогает удалить неприятные запахи из воздуха.

Фотокаталитический фильтр помогает очистить воздух от бактерий и вредных химических соединений.

Индикатор замены фильтра мигает примерно раз в 6 месяцев и напоминает о замене комплекта фильтров. Ресурс фильтров рассчитывается при условии эксплуатации 8 часов в день в обычной среде при нормальных условиях эксплуатации.

Если рабочая среда сильно загрязнена, пожалуйста, сократите время замены фильтров в соответствии с практической ситуацией.

Частота замены комплекта фильтров может варьироваться в зависимости от фактического использования и условий эксплуатации. Пожалуйста, замените комплект фильтров, когда очистка воздуха перестала быть эффективной.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ФИЛЬТРОВ

Загорающийся значок сброса фильтра  указывает на то, что пришло время заменить фильтр. Следуйте приведенной ниже инструкции, чтобы заменить фильтр и перезагрузить программу.

Перед заменой снимите упаковку и пластиковый пакет с нового фильтра.

1. Выключите и отсоедините очиститель воздуха от розетки.
2. Снимите крышку.
3. Извлеките фильтр из отсека очистителя воздуха.
4. Установите фильтр обратно в отсек очистителя воздуха.
5. Установите крышку обратно на очиститель воздуха.
6. Утилизируйте грязный фильтр.
7. Нажмите и удерживайте кнопку индикатора фильтра в течение 3 секунд. Устройство подаст 3 звуковых сигнала, что означает сброс.

Рекомендуется всегда менять фильтр, после того как загорается индикатор замены фильтра.




Рис. 6.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор следует чистить как минимум один раз в месяц с помощью чистой, сухой, мягкой тряпочки. Более частая чистка может потребоваться в зависимости от условий окружающей среды.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом чистки устройства убедитесь в том, что вилка отключена от розетки. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ!

- НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ никакие посторонние предметы или пальцы внутрь устройства.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бензин, бензол, растворители, агрессивные чистящие средства и т.д. на или внутри устройства, это может повредить устройство.
- НИКОГДА не используйте спирт или другие растворители.

Очистка прибора

- Решетку входа и выхода воздуха прибора вы можете очистить с помощью щелевой насадки или щетки.
- Протрите корпус прибора и панель управления почти сухой мягкой тканью. Пожалуйста, не используйте ткань с жесткой текстурой для протирания, это приведет к повреждению поверхности
- Не используйте при чистке прибора растворитель, бензин, диметилбензол, жесткую щетку, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды.



ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, не эксплуатируйте прибор без установленного комплекта фильтров. Он потеряет эффект удаления пыли, а всасываемая пыль может привести к неисправности датчика и мотора в приборе.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Выполните очистку прибора. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы, с которыми вы можете сталкиваться при использовании прибора, перечислены ниже. Если вы не можете решить проблему в соответствии со следующей информацией, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

Проблема	Возможное решение
Индикатор фильтра мигает, и не гаснет	Заменить фильтр и сбросить индикатор загрязнения.

Проблема	Возможное решение
Воздух на выходе из прибора отсутствует	Прибор не подключен к источнику питания, пожалуйста, подключите его к розетке питания, и включите прибор.
Прибор работает в течение длительного времени, но качество воздуха значительно не улучшается	Проверьте, установлен ли в приборе комплект фильтр или не сильно ли он загрязнен и подлежит замене. Влажность в помещении слишком высока, это может привести к образованию конденсата. Пожалуйста, не размещайте продукт в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната, туалет. Влага создает на фильтре барьер, через который не может пройти воздух. Убедитесь, что помещение, в котором работает прибор менее 25 м ² , иначе мощности прибора не хватит для очистки помещения большего размера. Рекомендуемая размер помещения для этого прибора около 25 м ² .
В воздухе есть пыль, которая не удаляется	Пожалуйста, проверьте, не загрязнен ли фильтр? Возможно, закончился ресурс HEPA фильтра? Замените фильтр, если это требуется.
Запах в воздухе трудно удалить	Использовался ли продукт в месте с сильным запахом? Если продукт использовался для очистки от сигаретного, жареного или других сильных запахов, он может впоследствии генерировать запах в течение нескольких недель или месяцев, так как закончился ресурс Pre-Carbon фильтра. Пожалуйста, замените комплект фильтров и проветрите помещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модель	AP-135
Напряжение питания, В~Гц	230~50
Потребляемая мощность, Вт	36
Номинальный ток, А	0,39
Уровень шума, дБ(А)	≤52
Влагозащитное исполнение	IP20
Класс электрозащиты	II
Производительность по воздухообмену, м ³ /ч	до 220
Рекомендуемая площадь помещения, м ² *	до 28
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	310×400×160
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	347×443×194
Вес нетто, кг	3,7
Вес брутто, кг	4,55

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Сертификация продукции

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. Для получения подробной информации обращайтесь к продавцу.

Сделано в Китае.



Ballu

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкции, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии:

Тел.: 8 (800) 500-07-75 (по России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365)
E-mail: service@ballu.ru
Адрес в интернете: www.ballu.ru
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в сервисные центры на сайте www.ballu.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем органи-

зацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения). Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия на территории Российской Федерации выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих. Гарантийное обслуживание на территории иных стран осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. По вопросам гарантийного обслуживания можно обращаться к продавцу или по электронной почте.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслужи-

вание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);

- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно. Покупатель предупрежден о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»; покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись покупателя: _____

Дата: _____

Заполняется продавцом

Bailu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером
при обслуживании

Bailu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется продавцом

Bailu

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером
при обслуживании

Bailu

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Ballu

code-128

2026/1

Приборы и аксессуары можно
приобрести в фирменном
интернет-магазине: **www.ballu.ru**
или в торговых точках Вашего города.