

Коды ошибок кондиционеров IGC серии De Luxe DC Inverter:

Индикация ошибки на дисплее внутреннего блока.

Код	Число миганий индикатора работы	Индикатор таймера	Неисправность
E0	1	X	Ошибка ЭСППЗУ
E1	2	X	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
E2	3	X	Ошибка при переходе через ноль
E3	4	X	Аномальная скорость вентилятора внутр. блока
E4	5	X	Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха в помещении T1
E5	6	X	Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя T2
EC	7	X	Ошибка датчика утечки хладагента
F1	2	O	Размыкание или короткое замыкание цепи датчика температуры наружного воздуха T4
F2	3	O	Размыкание или короткое замыкание датчика температуры конденсатора T3
F3	4	O	Размыкание или короткое замыкание датчика температуры нагнетания компрессора T5
F4	5	O	Ошибка параметра ЭСППЗУ
P0	1	☆	Перегрузка по току, неисправен силовой модуль IPM
P1	2	☆	Напряжение питания не в норме (повышенное или пониженное)
P2	3	☆	Высокая температура нагнетания
P4	5	☆	Компрессор неисправен

O (горит) X (не горит) ☆ (мигает)



Большая библиотека технической документации

<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatácii-kondicionerov.html>

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.