




C207ZC-DK Connection to LG Controller



L/G cable

'ZONE CONTROL' terminal
Controller LG Air-Conditioning



Большая библиотека технической документации
<https://splitsystema48.ru/instrukcii-po-ekspluatacii-kondicionerov.html>
 каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.